

Modul za navigaciju

Navigacijski modul

Modul za navigaciju



©2016 Sony Corporation




POMEMBNO OBVESTILO

Za trgovce in monterje
Dokument izročite dejanskemu kupcu tega izdelka.

VAŽNA NAPOMENA

Za prodavce i instalatere
Obavezno predajte ovaj papir stvarnom kupcu ovog proizvoda.



Evidenčni list za uporabnike

Številka modela i serijska številka sta na spodnji strani jedinice.
Vnesite serijsko številko v spodnji prostor.
Ti številki imajte pri sebi, kadar koli stopite v stik s prodajalcem izdelkov Sony v zvezi s tem izdelkom.

Št. modela XA-NV400

Serijska št. _____

Podaci o vašem uređaju

Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani jedinice.
Zapišite serijski broj na predviđeno mesto u nastavku.
Navedite te brojeve svaki put kada pozovete vašeg Sony prodavca povodom ovog proizvoda.

Broj modela XA-NV400

Serijski broj _____

VAŽNA NAPOMENA

Za prodavače i instalatere
Svakako predajte ovaj dokument stvarnom kupcu proizvoda.




Vlasnikova evidencija

Broj modela i serijski broj navedeni su na donjoj strani jedinice.
Upišite serijski broj na mjesto u nastavku.
Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja prodavača proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim proizvodom.

Broj modela XA-NV400

Serijski broj _____



Slovenščina

Napisna ploščica s podatki o delovni napetosti itd. je nameščena na dnu ohišja.

Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu s bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Veljavnost oznake CE je omejena samo na države, kjer to zahteva zakonodaja (večinoma v državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP)).

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Odstranjevanje izrabljenih baterij ter električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.

S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitvev. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrežno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.

Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Zavrnitev odgovornosti za storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki
Storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki, se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo, začasno prekinejo ali ukinejo. Družba Sony v takih primerih ne nosi nobene odgovornosti.

Opozorila

- Enote ne razstavljajte ali spreminjajte.
- Enote ne nameščajte na mestih, kjer bi lahko ovirala delovanje zračne blazine.
- Pazite, da se kabli ne ujamejo pod vijake ali med premikajoče se dele (npr. vodilica sedeža).
- Enote ne nameščajte na območjih, izpostavljenih prahu, umazaniji, pretiranim vibracijam ali visoki temperaturi, na primer na neposredni sončni svetlobi ali ob grelnih loputih.
- Ko priključujete/izključujete enoto za navigacijo, stikalo za vžig avtomobila ali enoto avtomobilskega zvočnega sistema (sprejemnik AV) premaknite v položaj za izklop, da preprečite okvare.
- Spreminjanje podatkov, shranjenih na kartici SD, lahko povzroči resne težave, ki jih garancija ne krije.

Seznam delov 1

Številke na seznamu se ujemajo s tistimi v navodilih.

Vstavljanje pomnilnika z zemljevidi v enoto za navigacijo 2

Če želite omogočiti funkcijo za navigacijo, morate vstaviti pomnilnik z zemljevidi 2.

Priključitev enote za navigacijo 3

Povežite anteno GPS 6 z enoto za navigacijo 1 ter nato povežite enoto za navigacijo 1 z enoto avtomobilskega zvočnega sistema (sprejemnikom AV) prek nadzornega kabla 4.

Napajalne povezave 4

- Priključite vse ozemljitvene kable v skupno ozemljitveno točko.
- Pazite, da se kabli ne ujamejo pod vijake ali med premikajoče se dele (npr. vodilo sedeža).
- Pred povezovanjem premaknite stikalo za vžig avtomobila v položaj za izklop, da preprečite kratek stik.
- Priključite rumeni in rdeči napajalni kabel potem, ko ste predhodno priključili ozemljitveni kabel.

1 V napajalni priključek s +12 V, ki se vklopi, kadar je stikalo za vžig v položaju za dodatno opremo
Če položaja za dodatno opremo ni, priključite v napajalni priključek s +12 V (akumulatorja), ki je vklopljen ves čas.
Najprej priključite črni ozemljitveni kabel v skupno ozemljitveno točko.

2 V napajalni priključek s +12 V, ki je vklopljen ves čas
Najprej priključite črni ozemljitveni kabel.

3 V skupno ozemljitveno točko
Najprej priključite črni ozemljitveni kabel, nato pa rumeni in rdeči napajalni kabel.

Zamenjava varovalk 5

Pri zamenjavi varovalke uporabite varovalko, katere jakost električnega toka ustreza jakosti, navedeni na prvotni varovalki.
Če varovalka pregori, preverite napajanje in zamenjajte varovalko. Če varovalka po zamenjavi znova pregori, je morda prišlo do notranje okvare. V tem primeru se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Hrvatski

Radni napon i ostale informacije navedeni su na nazivnoj pločici na dnu kućišta.

Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.compliance.sony.de/>

Valjanost CE oznake ograničena je samo na države gdje se zakonski primjenjuje, prvenstveno države članice EGP-a (Europskog gospodarskog prostora).

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Zbrinjavanje otpadnih baterija te električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost u takvim slučajevima.

Mjere opreza

- Nemojte rastavljati ni obavljati preinake na jedinici.
- Nemojte postavljati jedinicu na mjesta koja ometaju rad zračnog jastuka.
- Pazite da se kabeli ne zaglave ispod vijka ili da ih ne zahvate pomični dijelovi (npr. vodilica sjedala).
- Izbjegavajte postavljanje jedinice na mjesta izložena prašini, prijavštini, prekomjernim vibracijama ili visokom temperaturama, primjerice mjesta na izravnom sunčevu svjetlu ili u blizini grijačih cijevi.
- Kako ne bi došlo do kvara, prilikom povezivanja/ odvajanja navigacijske jedinice isključite kontakt u automobilu ili jedinicu zvučnog sustava u automobilu (AV prijemnik).
- Izmjena podataka na SD kartici uzrokuje ozbiljne probleme i nije pokrivena jamstvom.

Popis dijelova 1

Brojevi na popisu odgovaraju onima u uputama.

Umetanje podatkovne memorije karata u navigacijsku jedinicu 2

Da biste omogućili upotrebu funkcije navigacije, trebate umetnuti podatkovnu memoriju karata 2.

Povezivanje navigacijske jedinice 3

Priključite GPS antenu 6 u navigacijsku jedinicu 1, a zatim navigacijsku jedinicu 1 i jedinicu zvučnog sustava u automobilu (AV prijemnik) povežite pomoću upravljačkog kabla 4.

Strujni priključci 4

- Provedite sve kabele za uzemljenje do zajedničke točke uzemljenja.
- Pazite da se kabeli ne zaglave ispod vijka ili da ih ne zahvate pomični dijelovi (npr. vodilica sjedala).
- Prije spajanja isključite kontakt u automobilu kako ne bi došlo do kratkog spoja.
- Žuti i crveni kabel za napajanje priključite tek nakon povezivanja kabela za uzemljenje.

- Na terminal za napajanje od +12 V koji je pod naponom dok je prekidač kontakta u položaju za rad dodatne opreme**
Ako položaj za rad dodatne opreme nije dostupan, priključite na terminal za napajanje (akumulatora) od +12 V koji je neprekidno pod naponom. Obavezno prvo priključite crni kabel za uzemljenje na zajedničku točku uzemljenja.
- Na terminal za napajanje od +12 V koji je neprekidno pod naponom**
Obavezno prvo priključite crni kabel za uzemljenje.
- Na zajedničku točku uzemljenja**
Najprije priključite crni kabel za uzemljenje, a zatim žuti i crveni kabel za napajanje.

Zamjena osigurača 5

Prilikom zamjene upotrebljavajte osigurače iste nazivne amperage kao originalni osigurač.
Ako osigurač pregori, provjerite električni priključak i zamijenite osigurač. Ako osigurač ponovno pregori nakon zamjene, možda je došlo do unutarnjeg kvara. U tom se slučaju obratite najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Srpski

Pločica na kojoj su navedeni radni napon i drugi podaci se nalazi na donjoj strani kućišta.

Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj URL adresi: <http://www.compliance.sony.de/>

Valjanost oznake CE je ograničena samo na one zemlje u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom u zemljama EEA (European Economic Area).

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usklađenost sa proizvodima iz EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo u Europskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija i električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Odricanje od odgovornosti koje se odnosi na usluge koje nude treće strane
Usluge koje nude treće strane mogu da se promene, suspenduju ili prekinu bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost kada nastanu takve situacije.

Mere opreza

- Nemojte da rasklapate ili modifikujete jedinicu.
- Ne instalirajte jedinicu na mestima na kojima se ometa rad vazdušnih jastuka.
- Ne dozvolite da vodovi budu uhvaćeni ispod šrafa ili zahvaćeni pokretnim delovima (npr. šinom sedišta).
- Izbegavajte instaliranje jedinice u područjima izloženim dejstvu prašine, prljavštine, prekomernim vibracijama ili visokoj temperaturi, kao što su mesta izložena direktnim sunčevim zracima ili u blizini cevi grejača.
- Kada povezujete/iskopčavate jedinicu za navigaciju, isključite kontakt automobila ili jedinicu audio sistema automobila (AV risiver) da biste sprečili kvar.
- Modifikovanje podataka na SD kartici izaziva ozbiljne probleme i to se ne pokriva garancijom.

Lista delova 1

Brojevi u listi odgovaraju onima u uputstvu.

Umetanje memorije sa podacima mape u jedinicu za navigaciju 2

Da biste omogućili korišćenje funkcije navigacije, umetanje memorije sa podacima mape 2 je obavezno.

Povezivanje jedinice za navigaciju 3

Povežite GPS antenu 6 sa jedinicom za navigaciju 1, a zatim povežite jedinicu za navigaciju 1 i jedinicu audio sistema automobila (AV risiver) pomoću kabla za kontrolu 4.


Povezivanje napajanja 4

- Sve vodove za uzemljenje povežite na zajedničku tačku uzemljenja.
- Ne dozvolite da vodovi budu uhvaćeni ispod šrafa ili zahvaćeni pokretnim delovima (npr. šinom sedišta).
- Pre povezivanja, isključite kontakt automobila da biste izbegli kratak spoj.
- Žuti i crveni vod za napajanje povežite isključivo nakon što ste povezali vod za uzemljenje.

- Ka priključku napajanja od +12 V koji se napaja kada se prekidač za kontakt postavi u pomoćni položaj**
Ako nema pomoćnog položaja, povežite na priključak napajanja +12 V (akumulator) koji se napaja neprekidno. Obavezno prvo povežite crni kabl za uzemljenje na zajedničku tačku uzemljenja.
- Ka priključku napajanja od +12 V koji se napaja neprekidno**
Obavezno prvo povežite crni vod za uzemljenje.
- Ka zajedničkoj tački uzemljenja**
Najpre povežite crni vod za uzemljenje, a zatim povežite žuti i crveni vod za napajanje.

Zamena osigurača 5

Kada menjate osigurač, obavezno koristite osigurač iste strujne vrednosti kao i originalni osigurač. Ako osigurač pregori, proverite povezivanje napajanja i zamenite osigurač. Ako osigurač pregori ponovo nakon zamene, možda je došlo do kvara na uređaju. U tom slučaju, obratite se najbližem Sony prodavcu.



Slovenščina

Nameščanje enote za navigacijo 6

- Mesto namestitve izberite tako, da enota ne bo vplivala na običajno vožnjo z vozilom.
- Enote ne nameščajte na območjih, izpostavljenih prahu, umazaniji, pretiranim vibracijam ali visoki temperaturi, na primer na neposredni sončni svetlobi ali ob grelnih loputah.
- Za varno namestitev uporabljajte le priloženo namestitveno opremo.

Nameščanje enote v predal za rokavice
Pred namestitvijo očistite namestitveno površino.

1 Izberite mesto v predalu za rokavice, kjer lahko preprosto vstavite pomnilnik z zemljevidi 2 v enoto 1 ali ga izvržete iz nje.

2 Pritrdite spirrna trakova s kljukicami 3 na dno enote in spirrna trakova z zankami 3 na mesto, kamor želite namestiti enoto. Nato namestite enoto 1.

Opombi

- Preverite, ali je enota 1 varno pritrjena.
- Pazite, da vrata predala za rokavice pri odpiranju in zapiranju ne preščipnejo kablov.

Nameščanje antene GPS 7

- Za najboljši sprejem izberite mesto, kjer sprejem signala satelitov GPS ni oviran.
- Prepričajte se, da antena GPS 7 ne ovira uporabe avtomobilske opreme.
- Nekatere vrste vetrobranskega stekla blokirajo radijske valove satelitov GPS. Če je sprejem slab, ko je antena GPS 7 nameščena v avtomobilu, jo namestite zunaj.

1 Določite mesto namestitve na armaturni ploči ali zadnji odlagalni plošči in nato očistite namestitveno površino.

- Izberite ravno površino na mestu, kjer:
- lahko namestite anteno GPS 7 v vodoravni položaj,
 - delovanje zračne blazine na sopotnikovi strani ni ovirano,
 - predmeti v avtomobilu ali brisalci vetrobranskega stekla ne ovirajo sprejema signala satelitov GPS.

2 Pritrdite montažno folijo 7 in nato nanjo namestite anteno GPS 7.

Opombe

- Uporabite montažno folijo 7, sicer je lahko sprejem signala slab.
- Antene GPS 7 ne nameščajte blizu druge električne opreme, ki bi lahko motila sprejem signala.
- Če je površina montažne folije 7 hladna, se dvostranski trak morda ne bo čvrsto prilepil. Preden nalepite trak, segrejte površino folije s sušilnikom za lase ali podobno napravo.
- Če ni ravnih površin za namestitev antene GPS 7, pred namestitvijo prepognite montažno folijo 7, tako da se prilaga ukrivljeni površini.

Začetne nastavitve

Ko prvič zaženete modul za navigacijo, se na enoti avtomobilskega zvočnega sistema (sprejemnika AV) prikaže zaslon z začetnimi nastavitvami.

1 Če želite nastaviti jezik zaslona, se dotaknite možnosti [Language] in nato izberite želeni jezik.

2 Če želite nastaviti jezik, ko se dotaknete zaslonske tipkovnice, se dotaknite možnosti [Keyboard] in nato izberite želeni jezik.

3 Če želite nastaviti časovni pas, se dotaknite možnosti [Time] in izberite zeleno nastavitve časovnega pasu.

4 Če želite odpreti zaslon za navigacijo, se dotaknite možnosti [< System].

Izberite lahko tudi naslednje elemente nastavitve:

- Možnost [Version] prikazuje trenutno različico programske opreme.
- Možnost [Reset system settings] izbriše nastavitve ure in nekatere shranjene vsebine.
- Možnost [Open source licenses] prikaže odprtokodne licence.

Uporaba funkcije za navigacijo

Funkcijo za navigacijo omogočite prek enote avtomobilskega zvočnega sistema (sprejemnika AV).

Izbira funkcije za navigacijo

1 Pritisnite gumb HOME in se nato dotaknite možnosti [Navigation].

Več informacij o upravljanju funkcije za navigacijo najdete na spletnem mestu za podporo in v priloženem priročniku.

Opombe

- Med upravljanjem funkcije za navigacijo videoposnetki v napravi USB niso na voljo.
- Funkcije za navigacijo ne morete upravljati prek daljinskega upravljalnika.
- Odvisno od enote avtomobilskega zvočnega sistema (sprejemnika AV) se glasovno vodenje morda predvaja samo prek sprednjih zvočnikov. Več informacij je na voljo v priročniku, ki je priložen enoti avtomobilskega zvočnega sistema (sprejemniku AV).

Preklop na trenutni vir v ozadju

Pritisčajte gumb SOURCE, dokler se ne prikaže želeni vir (predvajalnik zvoka, radijski sprejemnik, AUX). Ta postopek se razlikuje glede na enoto avtomobilskega zvočnega sistema (sprejemnik AV). Več informacij je na voljo v priročniku, ki je priložen enoti avtomobilskega zvočnega sistema (sprejemniku AV).

Tehnični podatki

Napajanje:	avtomobilski akumulator z 12 V DC (negativna ozemljitev)
Nazivna poraba toka:	1 A
Mere (enota) 1 3:	pribl. 140 mm × 75,6 mm × 27 mm (š/v/g)
Teža:	pribl. 220 g
Delovna temperatura:	od 5 °C do 45 °C
Vsebina kompleta:	enota za navigacijo (1) pomnilnik z zemljevidi (1) spirrna trakova s kljukicami in zankami (2) napajalni kabel (1) nadzorni kabel (1) antena GPS (1) montažna folija (1)

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

Odpravljanje težav

Funkcija za navigacijo ne deluje pravilno.

- Enota za navigacijo ni pravilno priključena na napajanje.
 - Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen v enoto za navigacijo.
- Enota za navigacijo in enota avtomobilskega zvočnega sistema (sprejemnik AV) nista pravilno povezani.
 - Preverite, ali sta enota za navigacijo in enota avtomobilskega zvočnega sistema (sprejemnik AV) pravilno povezani z nadzornim kablom.
- Izklopite vžig avtomobila in počakajte približno 10 sekund ter nato znova vklopite vžig avtomobila.

Trenutni položaj avtomobila ni pravilno prikazan na zemljevidu.

- Antena GPS morda ni pravilno priključena.
 - Preverite, ali je antena GPS pravilno priključena.
- Mesto namestitve antene GPS morda ni primerno.
 - Anteno GPS namestite na drugo mesto.

Prikaže se sporočilo »No Maps Available«.

- Pomnilnik z zemljevidi morda ni vstavljen ali je vstavljen napačno.
 - Poskrbite, da je pomnilnik z zemljevidi pravilno vstavljen.

Ura ne prikazuje točnega časa.

- Antena GPS morda ni pravilno priključena.
 - Preverite, ali je antena GPS pravilno priključena.
- Mesto namestitve antene GPS morda ni primerno.
 - Anteno GPS namestite na drugo mesto.
- Časovni pas morda ni pravilno nastavljen.
 - V nastavitvenem meniju preverite, ali se nastavitve časovnega pasu ujemata z vašim območjem.
- Dotaknite se možnosti [Menu] → [⌚ (setting)] → [System] → [Time].

Pomnilnik z zemljevidi ni posodobljen.
→Za podrobnosti o najnovjši različici pomnilnika z zemljevidi obiščite spletno mesto za podporo.

Glasovnega vodenja funkcije za navigacijo se ne sliši.

- Glasnost enote za navigacijo in enote avtomobilskega zvočnega sistema (sprejemnika AV) je lahko prenizka.
 - Zmerno povečajte glasnost enote za navigacijo in enote avtomobilskega zvočnega sistema (sprejemnika AV).
- Glasnost enote avtomobilskega zvočnega sistema (sprejemnika AV) lahko prilagodite samo, ko je omogočeno glasovno vodenje.

Mesto za podporo

Če imate kakršna koli vprašanja ali želite prejeti najnovejše informacije o podpori za ta izdelek, obiščite spodnje spletno mesto:

Za uporabnike v Združenih državah Amerike/Kanadi: <http://esupport.sony.com/>

Za uporabnike v Evropi: <http://www.sony.eu/support>

Za uporabnike v azijsko-pacifiških državah: <http://www.sony-asia.com/section/support>
<http://www.sony-asia.com/caraudio/>
<http://www.sony.com/caraudio>

Hrvatski

Postavljanje navigacijske jedinice 6

- Pažljivo odaberite mjesto na koje ćete postaviti jedinicu kako ne bi ometala uobičajene radnje tijekom vožnje.
- Izbjegavajte postavljanje jedinice na mjesta izložena prašini, prljavštini, prekomjernim vibracijama ili visokim temperaturama, primjerice mjesta na izravnom sunčevu svjetlu ili u blizini grijačih cijevi.
- Za sigurno i pravilno postavljanje upotrebljavajte isključivo priložene dijelove za ugradnju.

Postavljanje u pretinac za odlaganje ispred suvozača
Prije postavljanja očistite površinu za pričvršćivanje.

1 Odaberite mjesto u pretincu za odlaganje ispred suvozača koje omogućuje jednostavno umetanje/izbacivanje podatkovne memorije karata 2 u/iz jedinice 1.

2 Pričvrstite pričvršćivače s kukicama 3 na donji dio jedinice, a pričvršćivače s očmacima 3 na mjesto ugradnje jedinice, a zatim postavite jedinicu 1.

Napomene

- Provjerite je li jedinica 1 dobro pričvršćena.
- Pripazite da prilikom otvaranja ili zatvaranja njeđan dio pretinca za odlaganje ispred suvozača ne zahvata kabele.

Postavljanje GPS antene 7

- Za osiguranje najboljeg prijema odaberite mjesto na kojem nijedna prepreka neće blokirati GPS satelitski prijem.
- Pripazite da GPS antena 7 ne ometa rad opreme automobila.
- Neke vrste prednjeg stakla (vjetrobanskog stakla) blokiraju radijske valove GPS satelita. Ako je prijem loš kada je GPS antena 7 postavljena u unutrašnjost automobila, postavite je izvan automobila.
- 1 Odredite mjesto postavljanja na ploči s instrumentima ili stražnjoj polici, a zatim očistite površinu za pričvršćivanje.** Odaberite ravnu površinu:
 - na koju se GPS antena 7 može vodoravno postaviti
 - na kojoj nema ometanja rada zračnog jastuka na strani suvozača
 - na kojoj GPS satelitski prijem ne blokira ništa u automobilu ni brisači vjetrobanskog stakla.

2 Pričvrstite montažnu pločicu 7, a zatim na nju pričvrstite GPS antenu 7.

Napomene

- Obavezno upotrijebite montažnu pločicu 7 jer bi bez nje prijem signala mogao biti loš.
- Nemojte postavljati GPS antenu 7 u blizini električne opreme jer bi prijem signala mogao biti nestabilan.
- Ako je površina montažne pločice 7 hladna, dvostruka samoljepljiva traka možda se neće čvrsto zaljepiti. Prije lijepljenja trake površinu pločice ugrijte sušilom za kosu i sl.
- Ako nije dostupna ravna površina za postavljanje GPS antene 7, prije postavljanja savijte montažnu pločicu 7 kako bi priljagla na zakrivljenu površinu.

Postavljanje početnih postavki

Prilikom prvog pokretanja navigacijskog modula zaslon za početne postavke prikazuje se na jedinici zvučnog sustava u automobilu (AV prijemniku).

- Dodirnite opciju [Language] za postavljanje jezika zaslona, a zatim odaberite željeni jezik.**
- Dodirnite opciju [Keyboard] za postavljanje jezika prilikom dodirivanja tipkovnice na zaslonu, a zatim odaberite željeni jezik.**
- Dodirnite opciju [Time] za postavljanje vremenske zone, a zatim odaberite željenu postavku vremenske zone.**
- Za povratak na navigacijski zaslon dodirnite opciju [< System].**

Moguće je odabrati i sljedeće postavke:

- Postavka [Version] prikazuje trenutnačnu verziju softvera.
- Postavka [Reset system settings] briše postavku sata i određene pohranjene sadržaje.
- Postavka [Open source licenses] prikazuje licence za otvoreni kod.

Upotreba funkcije navigacije

Za upotrebu funkcije navigacije pokrenite jedinicu zvučnog sustava u automobilu (AV prijemnik).

Odabir funkcije navigacije

1 Pritisnite gumb HOME, a zatim dodirnite opciju [Navigation].

Pojednosti o radu navigacije potražite na web-mjestu podrške i pogledajte priloženi priročnik.

Napomene

- Tijekom rada navigacije USB video nije dostupan.
- Radom navigacije ne može se upravljati putem daljinskog upravljača.

• Glasovno navođenje može se reproducirati samo iz prednjih zvučnika, ovisno o jedinici zvučnog sustava u automobilu (AV prijemniku). Pojednosti potražite u priručniku priloženom uz jedinicu zvučnog sustava u automobilu (AV prijemnik).

Postupak za prebacivanje na trenutni pozadinski izvor
Više puta zaredom pritisnite gumb SOURCE dok se ne prikaže željeni izvor (Reprodukcija zvuka, Tuner, AUX). Ova se radnja razlikuje ovisno o jedinici zvučnog sustava u automobilu (AV prijemniku). Pojednosti potražite u priručniku priloženom uz jedinicu zvučnog sustava u automobilu (AV prijemnik).

Specifikacije

Zahtjevi napajanja:	Automobilski akumulator, 12 V DC (negativno uzemljenje)
Nazivna potrošnja struje:	1 A
Dimenzije (jedinica) 1 3:	Pribl. 140 mm × 75,6 mm × 27 mm (š/v/d)
Težina:	Pribl. 220 g
Radna temperatura:	5°C do 45°C
Sadržaj paketa:	Navigacijska jedinica (1) Podatkovna memorija karata (1) Pričvršćivač s kukicom i očmaci (2) Spojni kabel za napajanje (1) Upravljački kabel (1) GPS antena (1) Montažna pločica (1)

Dizajn i specifikacije podložne su izmjenama bez prethodne obavijesti.

Rješavanje problema

Funkcija navigacije ne radi ispravno.

- Strujni priključak navigacijske jedinice nije pravilno izveden.
 - Provjerite je li spojni kabel za napajanje ispravno priključen u navigacijsku jedinicu.
- Navigacijska jedinica i jedinica zvučnog sustava u automobilu (AV prijemnik) nisu ispravno povezane.
 - Provjerite jesu li navigacijska jedinica i jedinica zvučnog sustava u automobilu (AV prijemnik) čvrsto povezane putem upravljačkog kabela.
- Isključite kontakt i pričekajte 10 sekundi, a zatim ponovno uključite kontakt.

Trenutačni položaj automobila nije ispravno prikazan na karti.

- GPS antena možda nije ispravno priključena.
 - Provjerite je li antena čvrsto priključena.
- Položaj GPS antene možda nije prikladan.
 - Promijenite mjesto GPS Antene.

Prikazuje se poruka „No Maps Available“.

- Podatkovna memorija karata možda nije umetnuta ili je neispravno umetnuta.
 - Pravilno umetnite podatkovnu memoriju karata.

Vrijeme na satu nije točno.

- GPS antena možda nije ispravno priključena.
 - Provjerite je li antena čvrsto priključena.
- Položaj GPS antene možda nije prikladan.
 - Promijenite mjesto GPS antene.
- Postavka vremenske zone možda je netočna.
 - U izborniku za postavljanje provjerite odgovara li postavka vremenske zone vašem području.
- Dodirnite opciju [Menu] → [⌚ (setting)] → [System] → [Time].

Podatkovna memorija karata nije najnovija.
→Pojednosti o najnovijoj podatkovnoj memoriji karata potražite na web-mjestu podrške.

Ne čuje se glasovno navođenje funkcije navigacije.

- Jačina zvuka navigacijske jedinice i jedinice zvučnog sustava u automobilu (AV prijemnika) možda je preniska.
 - Umjereno povećajte jačinu zvuka navigacijske jedinice i jedinice zvučnog sustava u automobilu (AV prijemnika).
- Jačina zvuka jedinice zvučnog sustava u automobilu (AV prijemnika) može se namještati samo dok je dostupno glasovno navođenje.

Web-mjesto podrške

Ako imate pitanja ili želite saznati najnovije informacije za podršku za proizvod, posjetite web-mjesto u nastavku:

Korisnici u Sjedinjenim Američkim Državama/Kanadi:

<http://esupport.sony.com/>

Korisnici u Europi:

<http://www.sony.eu/support>

Korisnici u regiji Azija-Pacifik:

<http://www.sony-asia.com/section/support>
<http://www.sony-asia.com/caraudio/>
<http://www.sony.com/caraudio>

Srpski

Instaliranje jedinice za navigaciju 6

- Pažljivo izaberite mesto za instalaciju tako da jedinica ne smeta u vožnji.
- Izbegavajte instaliranje jedinice u područjima izloženim dejstvu prašine, prljavštine, prekomernim vibracijama ili visokoj temperaturi, kao što su mesta izložena direktnim sunčevim zracima ili u blizini cevi grejača.
- Koristite isključivo priloženi pribor za instalaciju za bezbednu i sigurnu ugradnju.

Instaliranje u pregradak za rukavice
Pre instalacije, očistite dodirnu površinu.

1 Izaberite mesto u pregradku za rukavice koje omogućava lako umetanje/izbacivanje memorije sa podacima mape 2 u jedinicu/iz nje 1.

2 Postavite učvršćivače sa kukicama 3 na donju stranu jedinice, a podloge za pričvršćivanje 3 na mesto na koje ćete instalirati jedinicu, a zatim instalirajte jedinicu 1.

Napomene

- Proverite da li je jedinica 1 dobro pričvršćena.
- Uverite se da kablovi nisu priklješteni bilo kojim delom pregradka za rukavice kada ga otvarate ili zatvarate.

Instaliranje GPS antene 7

- Odaberite mesto na kojem nema prepreka koje blokiraju signale sa GPS satelita kako biste postigli najbolji prijem.
- Uverite se da GPS antena 7 ne ometa rad opreme u automobilu.
- Neki tipovi vetrobrana (soferšajbne) blokiraju radio talase sa GPS satelita. Ako je prijem loš kada je GPS antena 7 instalirana unutar automobila, instalirajte je napolju.

1 Odlučite da li će mesto za instalaciju biti na komandnoj tabli ili na zadnjoj polici, a zatim očistite dodirnu površinu.

- Odaberite ravnu površinu na kojoj:
- GPS antena 7 može da se postavi horizontalno.
 - rad vazdušnog jastuka na strani putnika nije blokirani.
 - prijem sa GPS satelita nije blokirani nekim predmetom unutar automobila ili brisačima vetrobrana (soferšajbne).

2 Postavite montažnu foliju 7, a zatim postavite GPS antenu 7 na nju.

Napomene

- Obavezno koristite montažnu foliju 7, jer u suprotnom prijem signala može da bude slab.
- Ne instalirajte GPS antenu 7 blizu druge električne opreme, jer u suprotnom prijem signala može da bude nestabilan.
- Ako je površina montažne folije 7 hladna, dvostrano lepljiva traka se možda neće čvrsto zalепiti. Zagrejte njenu površinu fenom za kosu pre nego što je zalепite.
- Ako nema ravne površine na koju možete da instalirate GPS antenu 7, pre instaliranja savijte montažnu foliju 7 tako da se prilagodi zakrivljenoj površini.

Obavljanje početnih podešavanja

Kada pokrenete modul za navigaciju prvi put, prikazaće se ekran za početno podešavanje na jedinici audio sistema automobila (AV risiveru).

- Dodirnite [Language] da biste podesili jezik menija, a zatim izaberite željeni jezik.**
- Dodirnite [Keyboard] da biste podesili jezik kada dodirnete ekransku tastaturu, a zatim izaberite željeni jezik.**
- Dodirnite [Time] da biste podesili vremensku zonu, a zatim izaberite željenu postavku vremenske zone.**
- Da biste prešli na ekran za navigaciju, dodirnite [< System].**

Možete da izaberete i sledeće stavke podešavanja:

- [Version] prikazuje trenutnu verziju softvera.
- [Reset system settings] briše podešavanje sata i neke uskladištene sadržaje.
- [Open source licenses] prikazuje licence otvorenog koda.

Korišćenje funkcije za navigaciju

Rukujete jedinicom audio sistema automobila (AV risiverom) da biste koristili funkciju za navigaciju.

Izbor funkcije za navigaciju

1 Pritisnite HOME, a zatim dodirnite [Navigation].

Za više detalja o upravljanju navigacijom, posetite sajt za podršku i pogledajte dobijeno uputstvo za upotrebu.

Napomene

- Tokom rada navigacije, USB video nije dostupan.
 - Upravljanje navigacijom nije moguće obavljati daljinskim upravljačem.
 - Glasovni vodič može da se emituje samo sa prednjih zvučnika u zavisnosti od jedinice audio sistema automobila (AV risivera).
- Detaljne informacije potražite u priručniku koji ste dobili uz jedinicu audio sistema automobila (AV risivera).

Prebacivanje na trenutni izvor u pozadini
Pritisčajte SOURCE dok se ne prikaže željeni izvor (reprodukcija zvuka, tjuner, AUX). Ova operacija se razlikuje u zavisnosti od jedinice audio sistema automobila (AV risivera). Detaljne informacije potražite u priručniku koji ste dobili uz jedinicu audio sistema automobila (AV risivera).

Specifikacije

Zahtevi za napajanje:	Akumulator automobila 12 V DC (negativni pol uzemljen)
Nominalna potrošnja struje:	1 A
Dimenzije (jedinice) 1 3:	Približno 140 mm × 75,6 mm × 27 mm (š/v/d)
Masa:	Približno 220 g
Radna temperatura:	5 °C do 45 °C
Sadržaj pakovanja:	Jedinica za navigaciju (1) Memorija sa podacima mape (1) Kukice i podloge za pričvršćivanje (2) Kabl za povezivanje napajanja (1) Kabl za kontrolu (1) GPS antena (1) Montažna folija (1)

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Rešavanje problema

Funkcija navigacije ne radi ispravno.

- Napajanje jedinice za navigaciju nije pravilno povezano.
 - Proverite da li je kabl za napajanje pravilno povezan sa jedinicom za navigaciju.
- Jedinica za navigaciju i jedinica audio sistema automobila (AV risiver) nisu pravilno povezani.
 - Proverite da li su jedinica za navigaciju i jedinica audio sistema automobila (AV risiver) dobro povezani pomoću kabla za kontrolu.
- Isključite kontakt i sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ponovo uključite kontakt.

Trenutna pozicija automobila se ne prikazuje na mapi pravilno.

- GPS antena je možda povezana pogrešno.
 - Proverite da li je GPS antena dobro povezana.
- Položaj GPS antene možda nije odgovarajući.
 - Promenite položaj GPS antene.

Prikazuje se „No Maps Available“.
→Memorija sa podacima mape možda nije umetnuta ili je možda pogrešno umetnuta.

- Pravilno umetnite memoriju sa podacima mape.

Vreme na satu nije tačno.

- GPS antena je možda povezana pogrešno.
 - Proverite da li je GPS antena dobro povezana.
- Položaj GPS antene možda nije odgovarajući.
 - Promenite položaj GPS antene.</