

**SONY®**

Rúdhangsugárzó

# Üzembe helyezési útmutató



HT-ST9



## Üzembe helyezés


1	A doboz tartalma	4
2	Elhelyezés	5
3	Tv-készülék csatlakoztatása	6
4	Egyéb eszközök csatlakoztatása	8
5	A rendszer bekapcsolása	9
6	A gyorsbeállítás elvégzése	10
7	Hanglejátszás	11

A hálózati kapcsolatról, az NFC funkcióról és más funkciókról a mellékelt kezelési útmutatóban találhat részleteket.




Kezelési útmutató


# 1 A doboz tartalma




Rúdhangsugárzó (1)



Védőrács (1)




Mélysugárzó (1)




Távvezérlő (1)



R03 (AAA méretű) elem (2)



Digitális optikai kábel  
televízióhoz (1 db)



Állványok\* (2) és csavarok\* (2)  
\* Az elemek használatáról lásd a kezelési útmutatót.





Üzembe helyezési útmutató  
(ez a könyv) (1)



Kezelési útmutató (1 db)


## A távvezérlő beállítása



## 2 Elhelyezés



**Megjegyzés** Úgy helyezze el a rúdhangsugárzót, hogy az elején található hangsugárzóegység ne érjen hozzá semmihez.



**A rúdhangsugárzó elhelyezése falon**  
Olvassa el a mellékelt kezelési útmutatót.

**A védőrács felszerelése**  
Olvassa el a mellékelt kezelési útmutatót.



### 3 Tv-készülék csatlakoztatása

A televízió HDMI-bemeneténél az „ARC” felirat olvasható?


NEM

IGEN


Ha nem olvasható televízióján az „ARC” felirat



Optikai digitális kábel\*1




HDMI-kábel  
(High Speed típusú)\*2




\*1 Tartozék.

\*2 Nem tartozék.

Ha olvasható televízióján az „ARC” felirat



HDMI-kábel  
(High Speed típusú)\*2




\*2 Nem tartozék.

**Hasznos tanács** Szerzői jog által védett 4K tartalmak lejátszásához használja a HDCP 2.2-kompatibilis HDMI-aljzatot. Részletekért lásd a kezelési útmutató „Szerzői jog által védett 4K tartalmak” című részét.

## 4 Egyéb eszközök csatlakoztatása

### Blu-ray Disc™ lejátszó, kábeltévévevő vagy műholdvevő stb. csatlakoztatása




\*2 Nem tartozék.

Ha egy másik eszköz csatlakozik a tévéhez, húzza ki az adott eszköz csatlakozóját a tévéből, és csatlakoztassa a rúdhangsugárzóhoz.

**Hasznos tanács** Szerzői jog által védett 4K tartalmak lejátszásához használja a HDCP 2.2-kompatibilis HDMI-aljzatot. Részletekért lásd a kezelési útmutató „Szerzői jog által védett 4K tartalmak” című részét.




## 5 A rendszer bekapcsolása



- 1 Csatlakoztassa a hálózati tápkábeleket.
- 2 Nyomja meg a rúdhangsugárzó I/⏻ (bekapcsolás/készenlét) gombját.  
A kijelző fénye kigyullad.
- 3 Győződjön meg róla, hogy a mélysugárzó bekapcsolás-/készenlétjelző kijelzője zölden világít.  
Ha nem, nincs aktiválva a vezeték nélküli átvitel.  
Olvasa el „A mélysugárzó nem ad ki hangot” részt a mellékelt kezelési útmutató „Hibaelhárítás” fejezetében.
- 4 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.


## 6 A gyorsbeállítás elvégzése



- 1 Kapcsolja be a TV-t.
- 2 Állítsa a TV bemenetét arra a HDMI-bemenetre, amelyhez a rendszert a HDMI-kábellel csatlakoztatta.
- 3 Nyomja meg a rendszer távirányítójának HOME gombját.
- 4 Nyomja le a  $\leftarrow/\rightarrow$  gombokat az [OK] lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a  $\oplus$  gombot a gyorsbeállítás elvégzéséhez.
- 5 Nyomja meg a  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  gombot egy elem kiválasztásához, majd nyomja meg a  $\oplus$  gombot, ahogyan erre a televízió képernyője kéri.
- 6 Amikor megjelenik az [Easy Initial Settings are complete.] üzenet a televízió képernyőjén, válassza ki a [Finish] lehetőséget.  
A rúdhangsugárzó használatra kész.

**Hasznos tanács** A képernyőn megjelenő utasítások az ennél a lépésnél kiválasztott nyelven jelennek meg.

# 7 Hanglejátszás



## A tv hangjának lejátszása

- 1 Nyomja meg a HOME gombot.
- 2 Nyomja le a  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  gombokat a [TV] kiválasztásához, majd nyomja meg a  $\oplus$  gombot.  
Használhatja az INPUT gombot is.
- 3 **Állítsa be a hangerőt a  $\triangleleft$  +/- gombok segítségével.**

### A tv-től különböző bemeneti eszköz hallgatása

Nyomja meg a  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  gombokat a kívánt bemenet kiválasztásához.  
A következő beállításokat adhatja meg.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/  
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

Hasznos tanács A képernyőn megjelenő utasítások a „6 A gyorsbeállítás elvégzése” lépésnél kiválasztott nyelven jelennek meg.

**Az üzembe helyezés befejeződött! Jó szórakozást!**



\* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 \* (1)