

SONY[®]

System Sound Bar

Průvodce spuštěním



HT-ST9

Nastavení


1	Co je součástí dodávky	4
2	Instalace	5
3	Připojení televizoru	6
4	Připojení dalších zařízení	8
5	Zapnutí systému	9
6	Provedení funkce Easy Setup	10
7	Poslech zvuku	11

Podrobnosti o síťovém připojení, funkci NFC a dalších funkcích naleznete v dodaném návodu k obsluze.




Návod k obsluze


1 Co je součástí dodávky




Reproduktorová lišta (1)



Mřížka (1)




Subwoofer (1)




Dálkový ovladač (1)



Baterie R03
(velikost AAA) (2)



Digitální optický kabel pro TV (1)



Stojánky* (2) a šrouby* (2)

* Informace k používání těchto předmětů najdete v návodu k obsluze.




Průvodce spuštěním (tato knížka) (1)



Návod k obsluze (1)


Nastavení dálkového ovladače



2 Instalace



Poznámka Reproduktorovou lištu nainstalujte tak, abyste se nedotýkali jednotky reproduktoru na přední straně lišty.



Umístění reproduktorové lišty na stěnu

Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze.

Připojení mřížky

Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze.



3 Připojení televizoru

Je vstupní zdířka HDMI na vašem televizoru označena jako „ARC“?

NE



ANO

Když váš televizor není označen jako „ARC“



Digitální optický kabel*1

Kabel HDMI
(vysokorychlostní typ) *2




*1 Je součástí dodávky.

*2 Není součástí dodávky.


Tip

- Je-li k televizoru připojeno další zařízení, odpojte jej od televizoru a poté ho připojte k reproduktorové liště (strana 8).
- Chcete-li sledovat obsah 4K s ochranou autorských práv, připojte konektor HDMI kompatibilní s HDCP 2.2. Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze v části „Sledování obsahu 4K s ochranou autorských práv“.

Když je váš televizor označen jako „ARC“




Kabel HDMI
(vysokorychlostní typ) *2



*2 Není součástí dodávky.

4 Připojení dalších zařízení

Připojení přehrávače Blu-ray Disc™, přijímače kabelového nebo satelitního vysílání atd.




*2 Není součástí dodávky.

Je-li k televizoru připojeno další zařízení, odpojte jej od televizoru a poté ho připojte k reproduktorové liště.


Tip Chcete-li sledovat obsah 4K s ochranou autorských práv, připojte konektor HDMI kompatibilní s HDCP 2.2. Podrobnosti naleznete v dodaném návodu k obsluze v části „Sledování obsahu 4K s ochranou autorských práv“.

5 Zapnutí systému



- 1 Připojte napájecí kabely (síťové) reproduktorové lišty a subwooferu.
- 2 Zapněte televizor.
- 3 Stiskněte tlačítko I / ⏻ (zapnuto / pohotovostní režim) na reproduktorové liště. Displej se rozsvítí.
- 4 Zkontrolujte, zda se kontrolka zapnuto / pohotovostní režim na subwooferu rozsvítila zeleně. Pokud ne, bezdrátové připojení není aktivní. Další informace naleznete pod položkou „Ze subwooferu není slyšet zvuk.“ v části „Řešení problémů“ v dodaném návodu k obsluze.
- 5 Zapněte připojené zařízení.

6 Provedení funkce Easy Setup



- 1 Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači systému.

Zobrazí se obrazovka [Easy Setup].

Když se obrazovka [Easy Setup] nezobrazí

Pomocí dálkového ovladače televizoru přepněte nastavení vstupu televizoru na vstupní zdičku HDMI, ke které je systém připojen.


- 2 Stiskem $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ vyberte položku a poté stiskem $\oplus$ proveďte funkci Easy Setup.
- 3 Když se na televizoru zobrazí zpráva [Easy Initial Settings are complete.], zvolte [Finish].

Zobrazí se domovská nabídka.

Tip

- Pokyny na obrazovce v tomto kroku se zobrazují v jazyce, který jste vybrali.
- Položku [Easy Setup] můžete vybrat rovněž v položce [Setup] domovské nabídky.

7 Poslech zvuku



Poslech zvuku z TV

- 1 Pomocí dálkového ovladače televizoru vyberte požadovaný program.
Zobrazení se přepne na obrazovku televizního vysílání a zvuk z TV je přehráván systémem.
Stiskem tlačítka $\triangleleft + / -$ na dálkovém ovladači systému nastavte hlasitost.

Pokud není zvuk z televizoru přehráván systémem

Opakovaným stiskem tlačítka INPUT na dálkovém ovladači systému zobrazte nápis [TV] na zobrazovacím panelu na přední části reproduktorové lišty.

Poslech zvuku z jiného vstupního zařízení, než je televizor

- 1 Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači systému.
Zobrazí se domovská nabídka.
- 2 Stiskem $\uparrow / \downarrow / \leftarrow / \rightarrow$ vyberte požadovaný vstup.
Vybírat můžete z následujících vstupů.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)