SONY

4-479-125-**41**(1)

IKC3

Bežične stereo slušalice s funkcijom suzbijanja buke

Kratke upute HR

MDR-ZX750BN

© 2014 Sony Corporation

Hrvatski

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju označava da se isporučene baterije ne smije zbrinjavati kao ostali kucni otpad.
Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili cjelovitosti podataka, zahtijeva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti isključivo stručna osoba. Kako biste na siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar za prikupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama o sigurnom načinu njihove zamjene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

O punjenju

Isporučenim mikro USB kabelom spojite uređaj i uključeno računalo.



Kad spojite uređaj s računalom, punjenje počinje i zasvijetli indikator (crveni). Punjenje se dovrši za otprilike najviše 2,5 sati i automatski će se isključiti indikator (crveni).

Upotrijebite isporučeni mikro USB kabel. Uređaj možda nećete moći puniti drugim kabelima.

Brzinsko povezivanje s pametnim telefonom (NFC)

Za spajanje Bluettoth uređaja koji nije kompatibilan s povezivanjem jednim dodirom (funkcija NFC) pogledajte poglavlje "Uparivanje i povezivanje Bluetooth uređajem".

NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava kratkodometnu bežičnu komunikaciju između raznih uređaja, primjerice mobilnih telefona i IC senzora. Zahvaljujući NFC funkciji, možete jednostavno uspostaviti prijenos podataka tako da dodirnete odgovarajući simbol ili lokaciju na NFC-kompatibilnom uređaju.
Uporabom funkcije NFC uređaj se automatski uključi i zatim upari te poveže s BLUETOOTH uređajem.

Kompatibilni pametni telefoni

- Pametni telefoni s ugrađenom funkcijom NFC (OS: Android 2.3.3 ili noviji, osim sustava Android 3.x)

Priprema pametnog telefona

1 Preuzmite i otvorite aplikaciju "NFC Easy Connect" na pametnom telefonu.

Posjetite sljedeću internetsku stranicu:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Kupite dvodimenzionalni kôd:
Upotrijebite aplikaciju za čitanje dodimenzionalnog koda.

Savjet

Ako vaš pametni telefon ima funkciju NFC, npr. na sustavu Android 4.1 ili novijem, možda ćete trebati instalirati "NFC Easy Connect" za spajanje uređaja s pametnim telefonom jednim dodirom. U tom slučaju ovaj korak nije potreban. Rad i značajke mogu razlikovati od opisanih ovdje. Detalje potražite u uputama isporučenim s vašim pametnim telefonom.

2 Podesite pametni telefon kako bi se mogla koristiti funkcija NFC.

Detalje potražite u uputama za uporabu pametnog telefona.

O aplikaciji "NFC Easy Connect"

"NFC Easy Connect" je izvorna Sonyjeva aplikacija za Android telefon dostupna na Google Play Store.
Kako biste saznali više o funkcijama, potražite "NFC Easy Connect" i preuzmite besplatnu aplikaciju.
Aplikacija možda nije dostupna u nekim zemljama i/ili područjima.

Povezivanjem s pametnim telefonom putem brzinskih funkcija

Dodirnete li uređaj pametnim telefonom, uređaj se automatski uključi te započne uparivanje i BLUETOOTH povezivanje.

1 **Otključajte zaslon pametnog telefona.**
Ako ste instalirali aplikaciju "NFC Easy Connect" na pametni telefon, pokrenite je.

2 **Dodirnite ovaj uređaj pametnim telefonom.**
Dodirnite pametnim telefonom dio s oznakom N na ovom uređaju.
Mjesto koje treba dodirnuti na pametnom telefonu potražite u njegovim uputama za uporabu.



Dovršite povezivanje prema uputama sa zaslona.
Za odspajanje ponovno dodirnite uređaj pametnim telefonom.
Zvuk možete odabrati s drugih NFC kompatibilnih BLUETOOTH uređaja.
Pojedinosti potražite u datoteci Help.

Slušanje i pozivanje

Upravljajte uređajem nakon uspostave BLUETOOTH veze s BLUETOOTH uređajem.

Slušanje glazbe

Profil: A2DP, AVRCP

Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.

Lijeva slušalica ima ispupčenje.



Reprodukcija/pauza: Pritisnite ►II.
Zaustavljanje: Zadržite ►II.
Sljedeći/prethodni zapis: Pritisnite ►►I/I◄◄.
Pomak naprijed/natrag: Zadržite ►►I/I◄◄.

Napomena

Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Kad rukujete gore opisanom tipkom, ona može raditi drugačije ili možda uopće neće raditi.

Kvaliteta zvuka tvornički je podešena na standardni mod (SBC mod visoke kvalitete). Kad spojite BLUETOOTH uređaj kompatibilan sa sustavom AAC ili aptX., postavku možete promjeniti prema opisu u datoteci Help kako bi kvaliteta zvuka bila bolja.

Pozivanje/Primanje poziva

Profil: HSP, HFP

Uspostavite poziv pomoću mobilnog telefona.

Pritisnite tipku ☎ na uređaju kad stigne dolazni poziv.



Postupite na isti način pri dolasku poziva dok slušate glazbu.
Reprodukcija glazbe pauzira se tijekom poziva i automatski se nastavlja kad poziv završi.

Napomena

Reprodukcija glazbe možda se kod nekih BLUETOOTH uređaja neće nastaviti automatski.

Za prekid poziva pritisnite tipku ☎ na uređaju.

Glasnoća poziva i glasnoća glazbe mogu se podesiti zasebno.

Uporaba uređaja spajanjem isporučenog kabela.

Spajanjem isporučenog kabela uređaj možete koristiti kao standardne žične slušalice.



Napomene

- Vodite računa da čvrsto umetnete priključak.
- Funkcija BLUETOOTH je isključena.
- Tipke VOLUME +/–, ☎/►II i ►►I/I◄◄ se ne mogu koristiti.

Funkcija suzbijanja buke

Aktivirajte mod suzbijanja buke na ovom uređaju.



Pritisnite i zadržite tipku POWER oko 2 sekunde dok je uređaj isključen. Kad su uključeni uređaj i funkcija suzbijanja buke, zasvijetli tipka NC. Funkcija suzbijanja buke podešena ne na NC mod B.

Isključenje funkcije suzbijanja buke

- Prilikom uporabe s BLUETOOTH povezivanjem: Pritisnite tipku NC. NC tipka više ne svijetli. (Za isključivanje funkcije pritisnite tipku NC ponovno.)
- Kad je spojen isporučeni kabel: Pritisnite tipku POWER dulje od dvije sekunde. (Napajanje i funkcija suzbijanja buke su isključeni.)

Funkcija AI Noise Canceling

AI Noise Canceling je korisna funkcija koja automatski odabire jedan od modova suzbijanja buke. Ta funkcija omogućava najefikasnije suzbijanje buke trenutačnom analizom komponenata zvukova iz okoliša.

Pritisnite i zadržite tipku NC.



Kad je uređaj uključen, pritisnite i zadržite tipku NC dok se iz slušalica ne začuje zvučni signal. Uređaj započne analizu komponenata zvukova iz okoliša (oko tri sekunde).
Tijekom analize je glasnoća zvuka u slušalicama smanjena i treperi tipka NC.
Po završetku analize automatski se podešava najefikasniji mod suzbijanja buke i glasnoća slušalica se vraća na normalnu razinu.

Načini suzbijanja buke

NC mod A:	Suzbija buku s mnogo zvukova srednjih i visokih frekvencija. Buka iz okoliša uspješno se suzbija.
NC mod B:	Suzbija buku s mnogo zvukova super niskih frekvencija. Primjerice, buka uobičajena za autobus ili vlak uspješno se suzbija.
NC mod C:	Suzbija buku od s relativno tihim zvukovima širokog frekvencijskog raspona. Buka uobičajena za ured (računalo, fotokopirni uređaj itd.) uspješno se suzbija.

Nakon uporabe

1 Prekinite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.

2 Pritisnite i zadržite tipku POWER oko dvije sekunde.

Indikator (plavi) se gasi i slušalice se isključuju.

Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Napunite ovaj uređaj prije uparivanja.

1 **Stavite BLUETOOTH uređaj unutar 1 metra od ovog uređaja.**

2 **Aktivirajte mod uparivanja na ovom uređaju.**



Pritisnite i zadržite tipku POWER duže od 7 sekundi.



Prije puštanja tipke pričekajte da indikator počne naizmjence treperiti plavo i crveno.

3 **Izvedite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju kako bi otkrio ovaj uređaj.**

Kad se na zaslonu BLUETOOTH uređaja pojavi popis prepoznatih uređaja, odaberite "MDR-ZX750BN".
Ako BLUETOOTH uređaj zahtijeva unos zaporke, upišite "0000".

4 **Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.**

Povezivanje s uparenim uređajem

1 **Uključite uređaj.**



Pritisnite i zadržite tipku POWER oko 2 sekunde dok je uređaj isključen.



Prije puštanja tipke pričekajte da indikator počne treperiti plavo.

2 **Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.**

Za detaljne upute u rukovanju pročitajte Help Guide na računalu ili pametnom telefonu.

http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/ce/

- Simbol-riječ BLUETOOTH i logotipi su u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova uporaba od strane tvrtke Sony je pod licencom.
- N Mark je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
- Android je zaštićeni znak tvrtke Google Inc.
- Oznaka aptX® mark i logotip aptX su zaštićeni znakovi tvrtke CLS plc ili neke od njezinih tvrtki te mogu biti registrirani u jednoj ili više država.
- Ostali zaštićeni nazivi i trgovački nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.