

SONY[®]

Микро Hi-Fi Аудио Система

Инструкции за експлоатация

**COMPACT
disc**
DIGITAL AUDIO

ATRAC

S-master
Digital Amplifier

 **Bluetooth**[™]

CMT-HX5BT

© 2007 Sony Corporation

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на гъжд или влага.


За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с бестници, покривки, пердета и др.

Не поставяйте запалени свещи върху устройството.

За да намалите риска от пожар или токов удар, не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течност – например вази. Свържете устройството към леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо ненормално в работата на устройството, незабавно изключете щепсела от контакта. Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лабисици или вградени шкафове.

Не излагайте батерията на високи температури, като например пряка слънчева светлина, огън или подобни.

Освен за потребителите в САЩ и Канада



Това устройство е продукт CLASS 1 LASER. Етикетът се намира на задния панел.

Забележка за потребители в страните, които попадат под условията на директивите на Европейския съюз

Според ЕУ директивата за безопасност на продукта, EMC и R&TTE, производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Копаи, Минато-ку, Токио, Япония.

Оторизираният представител е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германия.

За сервиз и проблеми, касаещи с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са посочени в отделните сервизни книжки или гаранционни карти.



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Приложими аксесоари: Устройство за дистанционно управление

Забележка за двустранни дискове (DualDisc)

Двустранните дискове са продукт, който съдържа DVD записан материал от едната страна и цифров аудио материал от другата. Въпреки това, тъй като страната с аудио материала не е съвместима с Compact Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането на този продукт не е гарантирано.

Музикални дискове, кодирани с помощта на технологиите за защита на авторското право

Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват с компакт диск (CD) стандарта. Напоследък някои музикални компании произвеждат дискове, кодирани посредством технологиите за защита на авторското право. Моля вземете предвид факта, че някои от тези дискове не съответстват с компакт диск стандарта и не могат да бъдат възпроизведени на това устройство.

- Маркировката Bluetooth, както и логата ѝ са притежание на Bluetooth SIG Inc. и всяка употреба на тези маркировки от страна на Sony Corporation са извършени с лиценз. Други търговски марки и имена са на съответните им собственици.
- "WALKMAN" и логото "WALKMAN" са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- MICROVAULT е търговска марка на Sony Corporation.
- ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus и техните логата са търговски марки на Sony Corporation.
- Щатските и чужди патенти са лицензирани от Dolby Laboratories.
- MPEG-Layer 3 технологията за аудио кодиране е лицензирана от Fraunhofer IIS и Thomson.

Съдържание

Ръководство за частите и бутоните	5
Информация на дисплея.....	9

Подготовка за експлоатация

Свързване на системата здраво	10
Настройка на часовника.....	12

Основни операции

Възпроизвеждане на CD/MP3 диск.....	13
Слушане на радио	14
Използване на функцията Bluetooth	15
Слушане на музика от USB устройство	21
Използване на допълнителни аудио компоненти.....	23
Настройка на звука	23
Промяна на дисплея.....	24

Основни операции

Създаване на ваша собствена програма (Програмно възпроизвеждане).....	25
Настройка на радио станции.....	26
Използване на таймерите	27

Други


Видове проблеми и тяхното отстраняване	28
Съобщения	32
Предпазни мерки	33
Спецификации.....	35
Bluetooth безжична технология	36
USB и Bluetooth устройства, които могат да се възпроизвеждат	38

Ръководство за частите и бутоните


Това ръководство обяснява основно операциите, когато използвате устройството за дистанционно управление. Същите операции могат да бъдат извършени, като използвате бутоните на самото устройство, които имат аналогични или подобни имена.

Устройство (HCD-NX5/ Ресивър за компакт дискове)

Преден панел




Горен панел



Продължава 

Устройство за дистанционно управление (RM-SCU35)



1
Бутон I/O (захранване) (стр. 12, 27, 31, 32)
Намиснете, за да включите системата.

2
Индикатор STANDBY (стр. 24, 28)
Светва, когато системата бъде изключена.

3
BLUETOOTH индикатор (стр. 19, 20)
Светва, когато функция Bluetooth е активирана.

4
Сензор за устройство за дистанционно управление (стр. 28)

5
Бутон BLUETOOTH OPR (стр. 17, 19, 20)
Намиснете, за да осъществите връзка, за да прекъснете или за да направите свързване с друго Bluetooth устройство.

6
Устройство: VOLUME (стр. 13, 14, 17, 20, 21, 23)
Устройство за дистанционно управление: бутон VOLUME +/- (стр. 13, 14, 17, 20, 21, 23)
Завъртете или намиснете, за да регулирате нивото на силата на звука.

7
Жак AUDIO IN (стр. 23)
Свържете допълнителен аудио компонент.

8
Жак PHONES
Свържете слушалките.

9
Бутон ▲ (отваряне/затваряне) (стр. 13)
Намиснете, за да отворите или затворите кейната на диска.

10
USB порт (стр. 21, 38)
Свържете към допълнително USB устройство (цифров музикален плейър или USB носител за съхранение на данни).

11
Бутони за възпроизвеждане и функциониране
Устройство: бутон BLUETOOTH ►|| (възпроизвеждане/пауза) (стр. 16, 17)
Намиснете, за да изберете функция Bluetooth. Намиснете, за да стартирате възпроизвеждането на музика на Bluetooth устройство (Bluetooth мобилен телефон и т.н.).
Устройство: бутон USB ►|| (възпроизвеждане/пауза) (стр. 21)
Намиснете, за да изберете USB функция. Намиснете, за да стартирате възпроизвеждането или да въведете режим на пауза, когато възпроизвеждате на допълнително USB устройство (цифров музикален плейър или USB носител за съхранение на данни).
Устройство за дистанционно управление: Бутон USB (стр. 21)
Намиснете, за да изберете USB функция.

Устройство: Бутон CD  (възпроизвеждане/пауза) (стр. 13)
 Натиснете, за да изберете CD функция.
 Натиснете, за да стартирате възпроизвеждането или да въведете режим на пауза при възпроизвеждане на диска.
 Устройство за дистанционно управление:
 Бутон CD (стр. 13)
 Натиснете, за да изберете CD функция
 Устройство за дистанционно управление:
 Бутон  (възпроизвеждане), бутон  (пауза)
 Натиснете, за да стартирате възпроизвеждането или да въведете режим на пауза при възпроизвеждане.
 Бутон TUNER/BAND (стр. 14)
 Натиснете, за да изберете TUNER функция.
 Натиснете, за да изберете режим на FM или AM приемане.
 Устройство: Бутон AUDIO IN (стр. 23)
 Натиснете, за да изберете AUDIO IN функция.
 Бутон FUNCTION (стр. 19, 20)
 Натиснете, за да изберете функцията.

12

Устройство: Бутон  /CANCEL (стоп/отмяна) (стр. 13, 14, 16, 17, 19, 22)
 Устройство за дистанционно управление: Бутон  (стоп) (стр. 13, 14, 16, 17, 19, 22)
 Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.
 Натиснете, за да отмените търсенето.

13

Бутон SEARCH (стр. 13, 22)
 Натиснете, за да влезете или излезете от режима за търсене.

14

Бутон ENTER (стр. 12, 25, 26, 27)
 Натиснете, за да въведете настройката.

15

Бутон   (назад/напред) (стр. 13, 16, 17, 22, 25)
 Натиснете, за да изберете запис или файл.

Устройство: Бутон TUNE +/- (настройка) (стр. 14)
 Устройство за дистанционно управление: Бутон +/- (настройка) (стр. 14, 26)
 Натиснете, за да настроите желаната станция.

Бутон  +/- (избор на папка) (стр. 13, 22, 25)
 Натиснете, за да изберете папка.

Бутон   (превъртане назад/напред) (стр. 13, 16, 17, 22)
 Натиснете, за да откриете точката в записа или файла.

16

Бутон PLAY MODE/TUNING MODE (стр. 13, 14, 22, 25, 26)
 Натиснете, за да изберете режима на възпроизвеждане на диска, MP3 диска или друго допълнително USB устройство (цифров музикален плейър или USB носител за съхранение на данни).
 Натиснете, за да изберете режим на настройка.

17

Бутони за звука (стр. 23)
 Устройство: Бутон DSGX
 Устройство за дистанционно управление: Бутон EQ
 Натиснете, за да изберете звуковия ефект.

18

Бутон DISPLAY (стр. 17, 24)
 Натиснете, за да промените информацията на дисплея.

19

Бутон CLOCK/TIMER SELECT (стр. 27)

Бутон CLOCK/TIMER SET (стр. 12, 27)

Напистнете, за да сберите часовника и таймера за възпроизвеждане.

20

Бутон REPEAT/FM MODE

(стр. 13, 14, 22)

Напистнете, за да слушате неколкратно диска, една песен или файл.

Напистнете, за да изберете FM режим на приемане (моно или стерео).

21

Отделение за батериите (стр. 11)

22

Бутон CLEAR (стр. 17, 19, 25)

Напистнете, за да изтриете предварително програмиран файл или запис.

Напистнете, за да изтриете, зададена информация за свързване и регистрация с друго Bluetooth устройство.

23

Бутон TUNER MEMORY (стр. 26)


Напистнете, за да настроите радио станции.

24

Бутон SLEEP (стр. 27)

Напистнете, за да зададете таймера за самостоятелно изключване.

Информация на дисплея



1

Възпроизвеждане/пауза

2

DSGX (стр. 23)

3

Режим на приемане на тунера (стр. 14)
Приемане на тунера (стр. 14)

4

Текстова информация

5

Аудио формат

6

Режим на възпроизвеждане (стр. 13, 22)


7

Таймер (стр. 27)

8

USB MEMORY
Свети, когато е свързано допълнително USB устройство.

Надежно свързване на системата



- Ⓐ FM антена (Изтеглете антената хоризонтално.)
- Ⓑ Бяла част за северноамериканските модели
- Ⓒ Кафява част за други региони
- Ⓓ AM кръгова антена

Ⓐ **Захранване**

За моделите, които имат селектор на напрежението, задайте VOLTAGE SELECTOR към местното напрежение.

Свържете захранващия кабел към мрежата от 220 V.

Ако щекърът не може да влезе в контакта, отстранете приложния адаптер (само за моделите с адаптер).

Ⓑ **Високоговорители**

Ⓒ **Анени**

Открийте място и ориентирайте антената така, че да се осигури най-добро приемане; след това настройте антената.


За да избегнете смущения, дръжте антената далеч от кабелите на високоговорителите, захранващия кабел и USB кабела.

Когато пренасяте системата

- 1** Извадете диска, за да защитите CD механизма.
- 2** Натиснете CD [11], за да включите функцията към CD.
- 3** Задръжте натиснат бутона SEARCH [13] на устройството и натиснете I/⏻ [1] на устройството, докато се появи индикация "STANDBY".
- 4** След като се появи индикация "LOCK", изключете кабела на захранването.


Крачета на високоговорителите

За да предотвратите хлъзгане на високоговорителите, прикрепете приложените крачета за високоговорителите към долната част на високоговорителите.



За да използвате устройството за дистанционно управление

Плъзнете и свалете капачето на отделието за батериите [21] и заредете двете приложени батерии R6 (размер AA); първо поставете страната ⚡, като се съобразявате с поляритета на батериите, както е показано по-долу.



Забележки

- При нормална работа, батериите трябва да издържат до около 6 месеца.
- Не смесвайте една стара и една нова батерия, както и различни видове батерии.
- Ако не използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да избегнете повреда вследствие на протичане или корозия.

Настройка на часовника

За тази операция използвайте бутоните на устройството за дистанционно управление.

- 1** Натиснете I/⏻ [1], за да включите системата.
- 2** Натиснете CLOCK/TIMER SET [19]. Ако настоящият режим е изведен на дисплея, неколкратно натиснете ⏪/⏩ [15], за да изберете "CLOCK SET?" и след това натиснете ENTER [14].
- 3** Неколкократно натиснете ⏪/⏩ [15], за да настроите часа и след това натиснете ENTER [14].
- 4** Изпълнете същата процедура, за да настроите минутите.
Настройките за часа ще се забият, когато изключите захранващия кабел или ако токът спре.


За да изведете часа докато системата е изключена

Натиснете DISPLAY [18]. Часът се извежда за около 8 секунди.

Основни операции

Възпроизвеждане на CD/MP3 диск

- 1 Изберете CD функция.
Натиснете CD [11].
- 2 Поставете диск.
Натиснете ▲ [9] на устройството и поставете диска с етикета нагоре в шейната за диска.



За да затворите шейната на диска, отново натиснете ▲ [9] на устройството. Не затваряйте насила с пръсти шейната на диска, защото това може да причини неизправност.

- 3 Започнете възпроизвеждане.
Натиснете ► (или CD ► || на устройството) [11].
- 4 Регулирайте нивото на силата на звука
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете VOLUME на устройството) [6].

Други операции

За да	Натиснете
Въведете режим на пауза	(или CD ► на устройството) [11]. Натиснете отново, за да възстановите възпроизвеждането отново.
Спрете възпроизвеждането	■ [12].
Изберете папка на MP3 диск	📁 +/- [15].
Изберете запис или файл	◀◀/▶▶ [15].
Изберете папка и файл на MP3 диск, докато преглеждате имена на папки или файлове на дисплея	SEARCH [13]. Натиснете ◀◀/▶▶ [15], за да изберете желаната папка; след това натиснете ENTER [14]. Натиснете ◀◀/▶▶ [15], за да изберете желания файл; след това натиснете ENTER [14].
Намерите определена точка от записа или файла	По време на възпроизвеждане зарежете натиснат ◀◀/▶▶ [15]; отпуснете в желаната от вас точка.
Изберете повторно възпроизвеждане	REPEAT [20] неколкратно докато се появи индикация "REP" или "REP1".

За да промените режима на възпроизвеждане

Неколкократно натиснете PLAY MODE [16] докато плейърът е в режим стоп. Вие можете да изберете режим на нормално възпроизвеждане ("📁") за всички MP3 файлове в папката на диска, разбъркано възпроизвеждане ("SHUF" или "SHUF*") или програмно възпроизвеждане ("PGM").
* Когато възпроизвеждате CD-DA диск, 📁 (SHUF) възпроизвеждането извършва същата операция като при режим на нормално (разбъркано) възпроизвеждане.

Забележки за повторно възпроизвеждане

- Всички записи или файлове на диска се възпроизвеждат неколкратно до 5 пъти.
- "REP1" показва, че един запис или файл ще се повтаря докато не го спрете.

Забележки за възпроизвеждане на MP3 дискове

- Не запазвайте други видове файлове или ненужни папки на диск, който съдържа MP3 файлове.
- Папки, които не съдържат MP3 файлове, се пропускат.
- MP3 файловете се възпроизвеждат в реда, в който са записани на диска.
- Системата може да възпроизвежда само MP3 файлове, които имат разширение ".MP3".
- Ако на диска има файлове с разширение ".MP3", които не са MP3, устройството може да възпроизведе шум и да се повреди.
- Максимален брой:
 - папки: 255 (включително основната).
 - MP3 файлове: 511.
 - MP3 файлове и папки, които се съдържат на един диск: 512.
 - нива (за структура на файлове): 8.
- Съвместимостта с всички MP3 кодиращи/записващи софтуери, записващи устройства и носители не е гарантирана. Несъвместимите дискове могат да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.

Забележки за възпроизвеждане на мултимедийни дискове

- Ако дискът започва със CD-DA (или MP3) сесия, той се разпознава като CD-DA (или MP3) диск и възпроизвеждането продължава докато не се разпознае друга сесия.
- Диск със смесен CD формат няма да бъде разпознат като CD-DA (аудио) диск.

Слушане на радио

- 1 Изберете "FM" или "AM".**
Неколкократно натиснете TUNER/BAND [11].
- 2 Изберете режим на настройка.**
Неколкократно натиснете TUNING MODE [16] докато на дисплея се изведе индикация "AUTO".
- 3 Настройте желаната станция.**
Натиснете +/- (или TUNE +/- на устройството) [15]. Когато станцията е настроена, сканирането автоматично спира. На дисплея се появяват индикациите "TUNED" и "ST" (само за стерео програми).



Когато настройвате станция, която предлага RDS услуги, името на станцията се появява на дисплея (само за Европейския модел).

- 4 Регулирайте нивото на силата на звука**
Натиснете VOLUME +/- (или завъртете VOLUME на устройството) [6].

За да спрете автоматичното сканиране
Натиснете ■ [12].

За да настроите станция със слаб сигнал
Ако индикацията "TUNED" не се появи и сканирането не спре, неколкократно натиснете TUNING MODE [16] докато индикациите "AUTO" и "PRESET" изчезнат; след това неколкократно натиснете +/- (или TUNE +/- на устройството) [15], за да настроите желаната станция.

За да намалите смущенията на слаби FM стерео станции

Неколкократно натиснете FM MODE [20] докато се появи индикация "MONO", за да изключите стерео приемането.

Използване на функцията Bluetooth

Тази система поддържа Bluetooth A2DP и AVRCP профили. За повече подробности относно безжичната технология Bluetooth, вижте "Bluetooth безжична технология" (стр. 36). Проверете уебстраницата отбелязана по-долу относно съвместимите устройства. За клиенти в Европа: <http://sonydigital-link.com/dna>

Слушане на музика от Bluetooth мобилен телефон или Bluetooth устройство

Слушане на музика от вашия Bluetooth мобилен телефон или друго Bluetooth устройство посредством безжична връзка.



Основни операции

Следвайте описаните по-долу стъпки, за да можете да слушате музика от Bluetooth устройство с тази система.

Свързване на системата с Bluetooth устройство



Свързване с регистрирани устройства



Възпроизвеждане на музика от Bluetooth устройство

За повече подробности относно работата на Bluetooth устройствата, обърнете се също към инструкциите за експлоатация приложени към Bluetooth устройството, с което работите.

Продължава 

Свързване на системата с Bluetooth устройство

Свързването е операция, преди която Bluetooth устройствата се регистрират взаимно. Използвайте описаните по-долу стъпки, за да свържете системата с друго Bluetooth устройство. След като е приключена процедурата по разпознаване, не се налага тя да се извършва отново, след като разпознаването е приключило, продължете с "Възпроизвеждане на музика на Bluetooth устройство" (стр. 17).

- 1** Поставете Bluetooth устройството, което ще свързвате със системата на максимум 1 метър от системата.
- 2** Изберете функция Bluetooth. Натиснете BLUETOOTH   **[11]** върху устройството.
- 3** Работейки с Bluetooth устройството извършете разпознаването.

За повече подробности относно работата на Bluetooth устройството, обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към

вашето Bluetooth устройство. Докато


търсите тази система с Bluetooth устройството на дисплея на Bluetooth устройството може да се появи списък с откритите Bluetooth устройства. Тази система се появява с името "СМТ-НХ5ВТ".

Когато установявате връзка с тази система изберете аудио профил (A2DP, AVRCP) на Bluetooth устройството. Ако Bluetooth устройство не поддържа AVRCP, не можете да възпроизвеждате или да извършвате други операции с тази система (стр. 17).

4 Въведете парола.

Въвеждането на парола може да се изиска в зависимост от вида на Bluetooth устройството.

Когато се появи брояч и на екрана се изпише "PIN?", въведете парола за системата, както следва:



Натиснете   и   на дистанционното управление (или  +/- и   на устройството) **[15]**, за да въведете същата парола, която е въведена на Bluetooth устройството и след това натиснете ENTER **[14]**.

След като разпознаването е приключило и връзката е установена, дисплеят на системата се променя както следва: "Connect" → име на Bluetooth устройството

За да отмените въвеждането на парола

Натиснете  **[12]**

Забележки

- "Passcode" (парола) може да се нарича "Passkey", "PIN code", "PIN number" или "Password" и т.н. в зависимост от устройството.
- Системата поддържа само пароли с 4 знака (цифри).
- Режим на готовност за свързване на тази система се отменя автоматично след 30 секунди. Ако разпознаването не е успешно, повторете процедурата от стъпка 1.
- Докато е свързана към Bluetooth устройство, системата не може да бъде разпозната и не може да се осъществи връзка с друго Bluetooth устройство.

За да изтриете информацията за разпознаване

- 1** Натиснете **BLUETOOTH**  **[11]** на устройството.
Когато системата е свързана към Bluetooth устройство (когато на дисплея се появи име на устройството или друга информация), натиснете и задръжте **BLUETOOTH OPR** **[5]** върху устройството за около 2 секунди и така ще поставите системата в режим готовност за свързване.
- 2** Натиснете **CLEAR** **[22]**.
Появява се "Delete?"
- 3** Натиснете **ENTER** **[22]**.
На екрана се появява надпис "Complete!" и всичката информация за разпознаване е изтрита.

Забележка

За да свържете към Bluetooth устройство след като сте извършили тази операция, трябва отново да въведете парола.

Възпроизвеждане на музика на Bluetooth устройство

Можете да работите с Bluetooth устройство като свържете системата и Bluetooth устройство посредством AVRCP. Ако системата не е свързана с Bluetooth устройство посредством AVRCP на екрана се появява надпис "Not in Use", когато работите със системата.

- 1** Изберете функция Bluetooth.
Натиснете **BLUETOOTH**  **[11]** на устройството.
- 2** Осъществете връзка от Bluetooth устройството.
За повече подробности относно работата на Bluetooth устройството, обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към Bluetooth устройството.
След като връзката е осъществена дисплеят на системата се променя както следва: "Connect" - име на Bluetooth устройството

3 Започнете възпроизвеждане

Натиснете  (или **BLUETOOTH**  на устройството) **[11]**.
В зависимост от Bluetooth устройството може да се наложи да стартирате AV софтуера на Bluetooth устройството предварително.

- 4** Регулирайте силата на звука.
Натиснете **VOLUME +/-** (или завъртете **VOLUME** върху устройството) **[6]**.

За да проверите адреса на свързаното Bluetooth устройство

Натиснете **DISPLAY** **[18]**, докато името на Bluetooth устройството се появи на дисплея на системата.
Адресът на Bluetooth устройството се появява за около 8 секунди.

За да отмените свързването с Bluetooth устройство

Натиснете **BLUETOOTH OPR** **[5]** на устройството за около 2 секунди докато се появи "Disconnect" или докато информацията на дисплея (име на устройството и т.н.) изчезне.

Други операции

За да	Натиснете
Направите пауза във възпроизвеждането	 (или BLUETOOTH  на устройството) [11]
Спрете възпроизвеждането	 [12]
Изберете файл	  [15]
Намерите определена точка във файл	Задръжте   [15]

Забележка

Тези операции може да не са възможни за някои видове Bluetooth устройства. Освен това реалните операции може да се различават от в зависимост от свързаното Bluetooth устройство.

Забележки относно връзките с Bluetooth устройства

- Ако не можете да се свържете с разпознато Bluetooth устройство, извършете разпознаване между системата и устройството отново.
- В зависимост от вида Bluetooth устройство, можете да регулирате силата на звука като използвате управление от устройството.
- Когато натиснете **BLUETOOTH** – на устройството докато са свързани Bluetooth слушалки, може да отнеме известно време преди да се осъществи връзка между системата и друго Bluetooth устройство.

Слушане на музика от системата посредством Bluetooth слушалки

Можете да слушате музика от системата посредством Bluetooth слушалки като използвате безжично свързване (wireless).



Следвайте стъпките по-долу, за да слушате музика от системата посредством Bluetooth слушалки.

Разпознаване на Bluetooth слушалките от системата.



Свързване към регистрирани слушалки



Възпроизвеждане на музика на системата
За подробности относно работата на Bluetooth слушалките обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към Bluetooth слушалките.

Разпознаване на Bluetooth слушалките от системата.

Разпознаването е операция, при която Bluetooth устройствата се регистрират едно друго предварително. Следвайте стъпките по-долу, за да свържете системата с Bluetooth слушалки. След като разпознаването е приключило, не се налага то да се извършва отново. Ако разпознаването вече е приключило, продължете с "Възпроизвеждане на музика от системата" (стр. 20).

1 Изберете функция различна от Bluetooth.

Намиснете FUNCTION [11] няколкократно.

2 Поставете Bluetooth слушалките, които ще свързвате със системата на максимум 1 метър от системата.

3 Поставете Bluetooth слушалките в режим разпознаване.

За повече подробности относно работата на Bluetooth слушалките обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към тях.

4 Намиснете и задръжте бутон BLUETOOTH OPR [5] натиснат за около 7 секунди, докато индикатор BLUETOOTH [3] започне да примигва.

Звукът, изведен през високоговорителите спира.

5 Въведете паролата

Следвайте същите процедури като в стъпка 4 от "Свързване на системата с Bluetooth устройство" (стр. 16).

След като разпознаването е приключило и връзката е осъществена дисплеят на системата се променя както следва:
"Connect" → Име на Bluetooth устройството

За да отмените въвеждането на паролата

Намиснете [12].

Забележки

- "Passcode" (парола) може да се нарича "Passkey", "PIN code", "PIN number" или "Password" и т.н. в зависимост от устройството.
- Системата поддържа само пароли с 4 знака (цифри).
- Режим на готовност за свързване на тази система се отменя автоматично след 30 секунди. Ако разпознаването не е успешно, повторете процедурата от стъпка 1.
- Докато е свързана към Bluetooth устройство, системата не може да бъде разпозната и не може да се осъществи връзка с друго Bluetooth устройство.

За да изтриете информацията за разпознаване

1 Намиснете BLUETOOTH ► [11] на устройството.

Когато системата е свързана към Bluetooth устройство (когато на дисплея се появи име на устройството или друга информация), намиснете и задръжте BLUETOOTH OPR [5] върху устройството за около 2 секунди и така ще поставите системата в режим готовност за свързване.

2 Намиснете CLEAR [22].

Появява се "Delete?"

3 Намиснете ENTER [14].

На екрана се появява надпис "Complete!" и всичката информация за разпознаване е изтрита.

Забележки

За да свържете към Bluetooth устройство след като сте извършили тази операция, трябва отново да въведете паролата.

Възпроизвеждане на музика на системата

Можете да работите със системата от Bluetooth слушалките като ги свържете със системата посредством AVRCP.

1 Изберете функция различна от функцията Bluetooth

Натиснете бутон FUNCTION [11] неколкосткратно.

2 Установете връзка с Bluetooth слушалките.

Натиснете и задръжте BLUETOOTH OPR [5] върху устройството за около 2 секунди, докато светне индикаторът BLUETOOTH [3], след това освободете бутона. Ако е било свързано повече от 1 Bluetooth устройство, системата ще опита да се свърже с трите най-скорошно разпознати устройства. (Правилно се опитва за свързване с до 3 устройства и ако не може да се установи връзка опитите се прекратяват).

След като разпознаването е приключило и връзката е осъществена дисплеят на системата се променя както следва:

“Connect” → Име на Bluetooth устройството

3 Започнете възпроизвеждане на музика от функцията избрана в стъпка 1.

В зависимост от вида Bluetooth слушалки, можете да работите със системата (възпроизвеждане, устройство за дистанционно управление и т.н.) посредством панела за контрол на слушалките.

За повече подробности относно работата на Bluetooth слушалките обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към тях.

4 Регулиране на силата на звука

Натиснете VOLUME +/- (или задръжте копчето за контрол на звука на устройството).

За да отмените свързването с Bluetooth устройство

Натиснете BLUETOOTH OPR –на устройството за около 2 секунди докато BLUETOOTH индикаторът се изключи.

Забележки

- Ако не можете да се свържете с разпознати Bluetooth слушалките, извършете свързването между системата и слушалките отново.
- Когато функцията, в която работи устройството е различна от Bluetooth и BLUETOOTH OPR [5], докато системата е свързана с друго Bluetooth устройство, може да отнеме известно време преди да се осъществи връзка със слушалките.
- В тази система има различни настройки за промяна на звука при слушане през високоговорителите и през жак PHONES [8] на устройството или посредством Bluetooth слушалки.

Слушане на музика от USB устройство


Можете да свържете допълнително USB устройство (Цифров музикален плейър или USB носител за съхранение на данни) към USB порт [10] на устройството и да слушате музика, запазена на USB устройството. Вижте "USB устройства, които могат да се възпроизвеждат"¹⁾ (стр. 38) за списък на USB устройствата, които могат да бъдат свързани към системата.

Аудио форматите, които могат да бъдат възпроизведени от тази система, са както следва: ATRAC/MP3*/WMA*/AAC*.

* Файлове със защита на авторските права (Digital Rights Management) не могат да бъдат

възпроизведени на тази система.

- 1** Изберете USB функцията. Натиснете USB [11].
- 2** Свържете допълнително USB устройство (цифров музикален плейър или USB носител за съхранение на данни) към USB порта [10], както е показано по-долу.



Когато USB връзката е наложителна, свържете приложения към USB устройството USB кабел.

За подробности относно начина на работа вижте ръководството за експлоатация, приложено към USB устройството, което ще свързвате. Когато USB устройството е свързано, дисплеят се променя както следва: "Reading" → "ATRAC AD 1)" или "STORAGE DRIVE 2)".

¹⁾ Когато свързвате цифров музикален плейър.

²⁾ Когато свързвате USB носител на данни. Заглавието се извежда след това, ако има записано такова.

Забележка

В зависимост от вида на свързаното USB устройство, възможно е появяването на индикацията "Reading" да отнеме около 10 секунди.

- 3** Започнете възпроизвеждане. Натиснете ► (или USB ►|| на устройството) [11].
- 4** Регулирайте нивото на силата на звука. Натиснете VOLUME +/- (или завъртете VOLUME на устройството) [6].

Продължава 

Други операции

За да	Намиснете
Въведете режим на пауза	■ (или USB ►►) на устройството [11]. Намиснете отново, за да възстановите възпроизвеждането отново.
Спрете възпроизвеждането	■ [12].
Изберете папка	📁 +/- [15].
Изберете файл	◀◀/▶▶ [15].
Изберете папка и файл докато преглеждате имена на папки или файлове на дисплея*	SEARCH [13]. Намиснете ◀◀/▶▶ [15], за да изберете желаната папка; след това намиснете ENTER [14]. Намиснете [15], за да изберете желания файл; след това намиснете ENTER [14].
Намерите определена точка от записа или файла	Задържете натиснат ◀◀/▶▶ [15] по време на възпроизвеждане и го пуснете в желаната от вас точка.
Изберете повторно възпроизвеждане	Неколкократно намиснете REPEAT [20], докато се появи индикация "REP" или "REP1".
Изключите USB устройството	Задържете ■ [11] докато се появи индикация "No Device", след това изключете USB устройството.

* Можете да търсите различна информация, като например албум или жанр за цифрови музикални плейъри.

За да промените режима на възпроизвеждане

Неколкократно намиснете PLAY MODE [16] докато USB устройството е спряно. Можете да изберете режим на нормално възпроизвеждане ("📁" за всички файлове в папката на цифровия музикален плейър), разбъркано възпроизвеждане ("SHUF" или "📁 SHUF") или програмно възпроизвеждане ("PGM").

Забележки за USB устройството

- Не свързвайте системата с USB устройство през USB хъб.
- При някои свързани USB устройства е възможно след задаване на операцията да има забавяне преди операцията да бъде извършена от системата.
- Тази система не поддържа всички функции, които се поддържат от свързаното USB устройство.
- Възможно е редът на възпроизвеждане за системата да се различава от реда на възпроизвеждане на свързаното USB устройство.
- Винаги дръжте натиснат ■ [12] и се уверете, че преди да изключите USB устройството е изведена индикация "No Device". Ако изключите USB устройството без да е изведена индикацията "No Device", това може да доведе до повреда на данните или на самото USB устройство.
- Не запазвайте други видове файлове или ненужни папки на USB устройство, което не съдържа аудио файлове.
- Папки, които не съдържат аудио файлове, се пропускат.
- Файловете се възпроизвеждат в реда, в който са записани на USB устройството.
- Максималният брой папки и файлове, които може да се съдържат на едно USB устройство, е както следва:
 - Цифров музикален плейър: 65,535 групи (максимум 999 записа в група).
 - USB носител за съхранение на данни: 999 файла.Възможно е максималният брой файлове и папки да се различава в зависимост от структурата на файловете и папките.
- Аудио форматите, които можете да слушате с тази система, са както следва:
 - MP3: разширение на файла „mp3“
 - Windows Media Audio файл: разширение „.wma“
 - AAC: разширение „.m4a“Обърнете внимание, че дори когато имената на файловете притежават гореспоменатите разширения, системата може да възпроизведе шум и да се развали, ако файлът не съвпада с разширението.
- Съвместимостта с всички кодиращи/записващи софтуери, записващи устройства и носители не е гарантирана. Несъвместимите дискове могат да произведат шум, да прекъснат звука или изобщо да не се възпроизведат.

Използване на допълнителни аудио компоненти

- 1 Свържете допълнителен аудио компонент към жака AUDIO IN [7] на устройството, като използвате аналогов аудио кабел (не е приложен в комплекта).
- 2 Намалете нивото на силата на звука.
Намиснете VOLUME - (или завъртете VOLUME на устройството) [6].
- 3 Изберете функцията AUDIO IN.
Намиснете AUDIO IN [11] на устройството.
- 4 Започнете да възпроизвеждате от свързания компонент.
- 5 Регулирайте нивото на силата на звука
Намиснете VOLUME +/- (или завъртете VOLUME на устройството) [6].

Настройка на звука

За да прибавите звуков ефект

За да	Намиснете
Генерирайте по-динамичен звук (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [16] на устройството.
Зададете звуков ефект	EQ [17] няколкократно, за да изберете "BASS" или "TREBLE" и след това, за да регулирате нивото, няколкократно намиснете +/- [15].

Промяна на дисплея

За да	Натиснете
Промените информацията на дисплея ¹⁾	DISPLAY [18] неколкратно докато системата е включена.
Проверете часа, докато системата е изключена	DISPLAY [18], когато системата е изключена ²⁾ . Часовникът се извежда за 8 секунди.

¹⁾ Например, вие можете да презледжате информация за CD/MP3 disk или информацията на USB устройство, като например запис или номер на файла или име на папката по време на нормално възпроизвеждане или да видите общото време за възпроизвеждане, докато плетърът е в режим stop.

²⁾ Индикаторът STANDBY [2] на устройството светва, когато системата е изключена.

Забележки за информацията на дисплея

- Символи, които не могат да се извеждат, се появяват като “_”.
- Не се извежда следната информация:
 - общо времетраене на CD-DA disk, в зависимост от режима на възпроизвеждане.
 - общо времетраене или оставашо време за MP3 disk и USB устройство.
- Не се извежда правилно следната информация:
 - имена на папки и файлове, които не отговарят на изискванията на ISO9660 Level 1, Level 2 или са разширение Joliet.
- Извежда се следната информация:
 - ID3 tag информация за MP3 файлове, когато се използва ID3 версия 1 или 2 (максимум 62 символа за MP3 disk).
 - ID3 tag информация за “ATRAC” файлове, когато използвате ID3 версия 2.

Създаване на ваша собствена програма

(Програмно възпроизвеждане)

1 Изберете желаната функция.

CD

Натиснете CD [11], за да изберете CD функцията.

USB

Натиснете USB [11], за да изберете USB функцията.

2 Неколкократно натиснете PLAY MODE [16] докато се появи индикацията "PGM" и плейърът е спрял.

3 Неколкократно натиснете I◀/▶I [15] се появи желаният номер на записан или файлът. Когато програмирате файлове, неколкократно натиснете ◻ +/- [15], за да изберете желаната папка; след това изберете желания файл. Пример: Когато програмирате записи на CD



Избран запис или номер на файла

Общо време за възпроизвеждане на програмата (включително избрания запис или файл)

4 Натиснете ENTER [14], за да прибавите записа или файла към програмата.

CD

Индикацията "--" се появява, когато общото времетраене на програмата надвиши 100 минути за CD или когато изберете CD запис, чиито номер е 21 или повече, или когато изберете MP3 файл.

USB

Общото времетраене на програмата не може да бъде изведено, затова се появява индикацията "--".

5 Повторете стъпки от 3 до 4, за да програмите допълнителни записи или файлове, до достигане на максимум 25 записи или файла.

6 За да възпроизведете вашата програма от записи или файлове, натиснете ▶ [11].

Програмата е достъпна и може да бъде възпроизвеждана, докато не отворите отделението за диска или не изключите USB устройството. За да възпроизведете отново същата програма, натиснете ▶ [11].

За да отмените програмното възпроизвеждане

Докато плейърът е спрял неколкократно натиснете PLAY MODE [16] докато индикацията "PGM" изчезне.

За да изтриете последния запис или файл от програмата

Натиснете CLEAR [22] докато системата е в режим стоп.


Настройка на радио станции

Вие можете да настроите вашите любими радио станции и да ги възпроизвеждате просто като избирате съответния номер за станция.

За да настроите станция, използвайте бутоните на устройството за дистанционно управление.

1 Задайте желаната станция (вижте "Слушане на радио") (стр. 14).

2 Натиснете TUNER MEMORY [23].



Номер на станцията

3 Неколкократно натиснете +/- [15], за да изберете желания номер на станция.

Ако на съответния номер има вече зададена друга станция, предишната зададена станция се заменя от новата станция.

4 Натиснете ENTER [14].

5 Повторете стъпки от 1 до 4, за да запазите и други станции.

Можете да настроите до 20 FM и 10 AM станции. Настроените станции се запазват за около половин ден, дори ако кабелът на захранването е изключен или ако токът спре.

6 За да изведете настроените радио станции, неколкократно натиснете TUNNING MODE [16] докато се изведе индикацията "PRESET" и след това неколкократно натиснете +/- [15], за да изберете желания номер на станцията.

Използване на таймерите

Системата предлага 2 функции с таймер. Ако използвате и двата таймера, таймерът за самостоятелно изключване е с приоритет.

Таймер за самостоятелно изключване:

Можете да заспите на музика. Тази функцията работи, дори когато не сте свършили часовника.

Неколкократно натиснете SLEEP [24]. Ако изберете "AUTO", системата автоматично се изключва след като настоящият диск свърши или след 100 минути.

Таймер за възпроизвеждане:

Можете да се събудите в предварително зададено от вас време от възпроизвеждане от CD, тунера или допълнително USB устройство.

Използвайте бутоните на устройството за дистанционно управление, за да контролирате таймера за възпроизвеждане. Уверете се, че сте свършили часовника.

- 1** Подгответе източника на звук.
Подгответе източника за звук и след това натиснете VOLUME +/- [6], за да регулирате нивото на силата на звука.
За да започнете от определен запис или файл, създайте ваша собствена програма (стр. 25).
- 2** Натиснете CLOCK/TIMER SET [19].
- 3** Неколкократно натиснете I◀◀/▶▶I [15], за да изберете "PLAY SET?" и след това натиснете ENTER [14].
На дисплея се извежда индикация "ON TIME" и индикацията за час започва да мига.
- 4** Задайте времето за стартиране на възпроизвеждането.
Неколкократно натиснете I◀◀/▶▶I [15], за да зададете часа и след това натиснете ENTER [14].
Индикацията за минутата мига. Използвайте процедурата по-горе, за да зададете минутите.

- 5** Използвайте същата процедура като описана в стъпка 4, за да зададете времето, в което да спре възпроизвеждането.
- 6** Изберете източника на звук.
Неколкократно натиснете I◀◀/▶▶I [15] докато се появи желаният източник на звук и след това натиснете ENTER [14]. Дисплеят показва настройките на таймера.
- 7** Натиснете I/⏻ [1], за да изключите системата.
Системата се включва 15 секунди преди зададеното време. Ако системата е включена в зададеното време, таймерът за възпроизвеждане няма да работи.

Забележка

Преди да изключите системата ако сте свършили свързване с Bluetooth слушалки, звукът изведен през Play Timer може да се извежда през Bluetooth слушалките.

За да включите или проверите таймера отново

Натиснете CLOCK/TIMER SELECT [19], неколкократно натиснете I◀◀/▶▶I [15] докато се изведе "PLAY SEL?" и след това натиснете ENTER [14].

За да отмените таймера

Повторете същата процедура като по-горе описаната докато се появи индикация "TIMER OFF?", след това натиснете ENTER [14].

За да промените настройката

Започнете отново от стъпка 1.

Съвет

Настройката на таймера за възпроизвеждане остава, докато не я отмените ръчно.

Видове проблеми и тяхното отстраняване

- 1 Уверете се, че захранващият кабел и кабелите на високоговорителите са правилно и здраво свързани.
- 2 Открийте проблема в списъка с проблеми по-долу и предприемете съответните мерки за отстраняването му.
Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

Когато индикаторът STANDBY мига

Незабавно изключете захранващия кабел и проверете следното.

- Дали вашата система има селектор за напрежението и дали той е зададен в правилна позиция?
- Дали използвате само приложените високоговорители?
- Дали нещо не блокира вентилационните отвори от горната или задната страна на системата?

След като индикаторът STANDBY [2] на устройството спре да мига, свържете отново захранващия кабел и включете системата. Ако индикаторът все още мига, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

Общи характеристики

Звукът идва от един канал или силата на звука от левия и десния високоговорител не е балансирана.

- Поставете високоговорителите колкото е възможно по-симетрично.
- Свържете единствено приложените високоговорители

Появява се жужене или шум.

- Преместете системата далеч от източника на шум.
- Свържете системата към различен контакт.
- Поставете противощумов филтър (продава се отделно) към линията на захранването.

Не се чува звук

Ако BLUETOOTH [5] индикаторът свети или примизва, когато е избрана функция различна от Bluetooth, през високоговорителите или жак PHONES [8] не се извежда звук. Натиснете и задръжте BLUETOOTH OFF [5] за около 2 секунди, докато BLUETOOTH индикаторът [3] се изключи.

Устройството за дистанционно управление не работи.

- Отстранете препятствието между устройството за дистанционно управление и сензора [4] на устройството и поставете системата по-далеч от флуоресцентното осветление.
- Насочете устройството за дистанционно управление към датчика на системата.
- Приближете устройството за дистанционно управление до системата.

Индикаторът STANDBY [2] продължава да свети след като сте изключили кабела на захранването.

- Възможно е индикаторът STANDBY [2] да не се изключи веднага след като изключите кабела на захранването. Това не е неизправност. Индикаторът ще се изключи след около 40 секунди.

CD/MP3 плейър

Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.

- Почистете диска и го сменете.
- Преместете системата на място, което не е подложено на вибрации (например на стабилна поставка).
- Преместете високоговорителите далеч от системата или ги поставете на отделни поставки. Когато слушате записи с висока сила на звука, възможно е вибрациите от високоговорителите да причинят прескачане на звука.

Възпроизвеждането не започва от първия запис.

- Неколкократно натиснете PLAY MODE [16] докато индикациите "PGM" и "SHUF" изчезнат и се върнете в режим на нормално възпроизвеждане

Прочитането на диска отнема много време

- Възможно е започването на възпроизвеждането за следните дискове да отнеме повече време.
 - диск, записан със сложна дървовидна структура.
 - диск, записан в мултисесиен режим.
 - диск, който не е финализиран (диск, на който могат да бъдат прибавяни данни).
 - диск с много папки.

Bluetooth устройство

Не може да се извърши разпознаване

- Преместете Bluetooth устройството поблизо до системата за поддръжаните видове устройства.
- Разпознаването може да не е възможно ако около системата има други Bluetooth устройства. В такъв случай изключете другите устройства.

Връзката не е възможна

- Bluetooth устройството, което се опитвате да свържете не поддържа A2DP и AVRCP профили, и следователно не може да се свърже със системата.
- Включете функция Bluetooth на устройството.
- Изтрийте е информацията по разпознаването. Извършете разпознаването отново.
- Докато сте свързани с Bluetooth устройство, тази система не може да бъде разпозната и свързана към трето Bluetooth устройство.

Звукът прескача, варира или се губи връзка

- Системата и Bluetooth устройството са твърде далеч едни от други.
- Ако между системата и Bluetooth устройството има препятствия за сигнала, отстранете ги.
- Ако има оборудване, което генерира електромагнитно излъчване като например безжичен LAN, друго Bluetooth устройство или микровълнова печка в близост, преместете ги.

Звукът от Bluetooth устройство не може да се чуе от системата

- Увеличете звука на вашето Bluetooth устройство и след това регулирайте силата на звука посредством VOLUME +/- [6].

Шум или жужене

- Ако между системата и Bluetooth устройството има препятствия за сигнала, отстранете ги.
- Ако има оборудване, което генерира електромагнитно излъчване като например безжичен LAN, друго Bluetooth устройство или микровълнова печка в близост, преместете ги.
- Намалете звука на свързаното Bluetooth устройство.

Звукът от Bluetooth слушалките е изкривен

- Намалете звука от слушалките като използвате VOLUME - [6]. Ако вашите слушалки имат контрол на звука, използвайте го, за да регулирате силата на звука.
- Натиснете DSGX [17] неколкократно, докато се появи "DSGX OFF".
- Натиснете EQ [17] неколкократно, за да изберете "BASS" или "TREBLE" и след това натиснете - [15] неколкократно.

Други

Продължава 

USB устройство

Използвате ли USB устройство, което се поддържа?

- Ако свържете USB устройство, което не се поддържа, възможно е да се появят следните проблеми. Вижте "USB устройства, които могат да се възпроизведжат" (стр. 29) за поддръжаните видове устройства.
 - USB устройството не се разпознава.
 - Имената на папките и файловете не се извеждат на тази система.
 - Възпроизвеждането не е възможно.
 - Звукът прескача.
 - Има смущения.

Появява се индикация "Over current".

- Появил се е проблем с нивото на напрежението на електрическата мрежа от (USB порта)  [10]. Изключете системата и отстранете USB устройството от  (USB порта) [10]. Уверете се, че няма проблем с USB устройството. Ако този дисплей продължава да се появява, свържете с най-близкия доставчик на Sony.

Няма звук.

- USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата, след това свържете отново USB устройството и проверете дали индикаторът "USB MEMORY" свети.

Звукът съдържа смущения.

- Битрейтът, който е използван при кодирането на файла, е нисък. Прехвърлете към USB устройството файлове, кодирани с по-голям битрейт.

Звукът съдържа смущения или прескача.

- Изключете системата и след това отново включете USB устройството.
- Музикалните данни съдържат смущения. Шумът може да се генерира при създаването на музикалните данни вследствие на състоянието на компютъра. Отново създайте музикалните данни.
- Когато използвате USB носител за съхранение на данни, копирайте файловете на вашия компютър, форматирайте USB носителя във формат FAT16 или FAT32 и отново копирайте файловете на USB носителя.*

USB устройството не може да бъде свързано към (USB порт) [10].

- USB устройството е свързано наобратно. Свържете USB устройството в правилната посока.

USB носителят за съхранение на данни, който е бил използван на друго оборудване, не работи.

- Възможно е данните да записан във формат, който не се поддържа. Ако е така, първо подсиурете важните файлове на USB носителя, като ги копирате на твърдия диск на вашия компютър. След това форматирайте USB носителя за съхранение на данни във FAT16 или FAT32 файлова система и прехвърлете отново подсиурените аудио файлове на USB носителя.*

Индикация "Reading" е изведена твърде дълго.

- Възможно е разчитането на данните, записани на USB устройството да отнеме известно време, ако са записани много папки или файлове. Ето защо препоръчваме да следвате тези насоки.
 - Общ брой папки на USB устройството: 100 или по-малко
 - Общ брой файлове в папка: 100 или по-малко

Неправилен дисплей

- Прехвърлете отново музикалните данни към USB устройството, защото е възможно данните, запазени в USB устройството, да са повредени.

Възпроизвеждането не започва.

- Изключете системата и след това отново включете USB устройството.
- Свържете USB устройство, което системата може да възпроизвежда.
- Натиснете  (или USB  на устройството) , за да започнете възпроизвеждане.

Възпроизвеждането не започва от първата песен.

- Задайте режим на нормално възпроизвеждане.

Файловете не могат да се възпроизвеждат.

- USB носителят за съхранение на данни, форматиран с файлова система, различна от FAT16 или FAT32, не се поддържа.*
 - Ако използвате USB носител за съхранение на данни, разделен на части, можете да възпроизвеждате само файловете в първата част.
 - Не можете да възпроизвеждате файлове, защитени от пароли и други.
- * Тази система поддържа FAT16 и FAT 32, но е възможно някои USB носители за съхранение на данни да не поддържат някои от FAT форматите. За подробности вижте ръководството за експлоатация на всеки USB носител или се свържете с производителя.

Тунер

Получава се жужене или шум, или станции не могат да се получават. (На дисплея мигаат "TUNED" или "ST".)

- Свържете антената правилно.
- Открийте място и ориентация, които осигуряват добро приемане, след това отново настройте антената.
- Дръжте антените далеч от кабелите на високоговорителите, захранващия кабел и USB кабела, за да не се получат смущения в звука.
- Свържете антена, която се продава в търговската мрежа.
- Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony, дали приложената AM антена е закрепена стойката.
- Изключете намиращите се наоколо електрически уреди.

За да промените интервала на AM настройка

Интервалът на AM настройка е зададен по подразбиране на 9 kHz (или 10 kHz за някои области; тази функция не работи при европейския модел).

Използвайте бутоните на устройството, за да промените AM интервала за настройка.

1 Задайте AM станция и след това изключете системата.

2 Докато задържате TUNER/BAND , натиснете  .

Всички предварително настроени AM станции се изтриват.

За да нулирате интервала, повторете процедурата.

Други

Продължава 

За да подобрите приемането от тунера

Изключете захранването на CD плейъра, като използвате функцията за управление на захранването на CD. По подразбиране захранването е включено.

- 1 Неколкократно натиснете FUNCTION [1], за да изберете CD функция и след това изключете системата.
- 2 След като "STANDBY" спре да мига, натиснете  [1] на устройството докато задържате  /CANCEL [12] на устройството. Появява се индикация "CD POWER OFF". С изключено захранване на CD плейъра, времето за прочитане на диска се увеличава. За да включите захранването на CD плейъра, повторете процедурата, докато се появи индикация "CD POWER ON".

За да върнете системата в настройките ѝ по подразбиране

Ако устройството все още не работи правилно, върнете настройките на системата в стойностите им по подразбиране. За тази операция използвайте бутоните на системата.

- 1 Изключете захранващия кабел, включете го отново и след това включете системата.
- 2 Натиснете едновременно  /CANCEL [12], DSGX [17] и  [1]. Всички настройки, които сте направили, като например радио станции, таймери и час, ще бъдат изтрили.

Съобщения

CD/MP3 плейър, тунер

Complete!: Настройката е приключила успешно.

Invalid: Натиснали сте невалиден бутон.

LOCKED: Отделението за диска не се отваря.

Свържете се с най-близкия доставчик на Sony.

No Disc: Няма зареден диск в плейъра или сте заредили диск, който не може да бъде възпроизведен на тази система.

No Step: Всички програмирани записи или файлове са били изтрили.

Over: Сигнали сте края на диска докато сте натискали  [15] по време на възпроизвеждане или докато устройството е в режим на пауза.

Push Select!: Опитали сте се да зададете часа или таймера по време операция с таймера.

Push Stop!: Натиснали сте PLAY MODE [16] по време на възпроизвеждане.

Reading: Системата чете информация от диска. Някои бутони не работят

SET CLOCK!: Опитали сте се да изберете таймер без да е сверен часовникът.

SET TIMER!: Опитали сте се да изберете таймера без да е настроен таймерът за възпроизвеждане.

Step Full!: Опитали сте да програмирате повече от 26 записа или файла (стъпки)

TIME NG!: Началните и крайни времена на таймера за възпроизвеждане съвпадат.

Bluetooth устройство

Connect: Извършва се Bluetooth свързване

Disconnect: Комуникацията между Bluetooth устройства е прекъсната

No Device: Не е разпознато Bluetooth устройство или свързването не е възможно

Not in Use: Системата не е свързана към Bluetooth устройство посредством AVRCP.

PIN?: Системата изисква парола. За повече подробности вижте: "Използване на функция Bluetooth" (стр. 15).

Please Wait: Системата се подготвя за Bluetooth устройството.

Bluetooth устройство

ATRAS AD: Свързали сте ATRAC аудио устройство.

Error: USB устройството не може да бъде разпознато или е свързано непознато устройство.

Invalid: Извършили сте невалидна или забранена операция.

No Device: Не е свързано USB устройство или свързаното устройство е спряно.

No Step: Всички програмирани записи или файлове са изтрити

No Track: В системата не е зареден файл, който може да се възпроизведе.

Not Supported: Свързано е неподдържано USB устройство.

Please Wait: Системата се подготвя за работа с USB устройството.

Reading: Системата разпознава USB устройството.

Removed: USB устройството е било изключено.

Step Full: Опитали сте да програмирате повече от 26 записа или файла (стъпки)

STORAGE DRIVE: Свързан е USB носител за съхранение на данни.

Прегледни мерки

Дискове, които тази система може да възпроизвежда

- Аудио дискове
- CD-R/CD-RW (аудио данни/MP3 файлове)

Дискове, които тази система НЕ МОЖЕ да възпроизвежда

- CD-ROM дискове
- CD-R/CD-RW дискове, различни от записаните в музикален CD формат или MP3 формат, съответстващ със системите ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet или мултисесия.
- CD-R/CD-RW дискове, записани в мултисесия, които не са завършили правилно сесията.
- CD-R/CD-RW дискове с лошо качество на записа, замърсени или надраскани CD-R/CD-RW дискове или CD-R/CD-RW дискове, записани на несъвместимо записващо устройство.
- CD-R/CD-RW дискове, които не са затворени правилно.
- Дискове, които съдържат файлове, различни от MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) файлове.
- Дискове с нестандартна форма (например правоъгълни, сърцевидни или звездобидни).
- Дискове със самозалепваща се лента, хартия или стикер върху тях.
- Наети или използвани дискове с прикрепена маркировка, на която лепилото излиза отстранено.
- Дискове с етикети, отпечатани с помощта на специално мастило, които са лепкави на допир.

Забележки относно дисковете

- Преди да заредите диска, почистете го с почистващо парче плат. Почиствайте диска от центъра навън.
- Не използвайте разтвори като бензин, разтворител и почистващи препарати, разпространени в търговската мрежа, а също и антистатичен спрей за винилови грамофонни плочи.
- Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина или на източници на топлина (като климатизици); не ги оставяйте в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.

Други

Продължава 

Относно безопасността

- Изключете системата от мрежата от 220 V, ако няма да бъде използвана за известен период от време. За да изключите захранващия кабел, издърпайте го, като го държите за шекера. Никога не дърпайте самия кабел.
- Ако в системата попадне твърд предмет или течност, изключете я и преди по-нататъшна употреба я проберете в сервиз.
- Захранващият кабел трябва да бъде подменян само в квалифициран сервиз.

Относно поставянето

- Не поставяйте системата на наклонени повърхности или на места, които са крайно горещи или студени, прашни или замърсени, влажни, без вентилация, подложени на вибрации или изложени на директна слънчева или ярка светлина.
- Бъдете внимателни, когато поставяте системата или високоговорителите върху обработен с препарати под (например, обработен с лак, полирани и т.н.), тъй като е възможно подовата повърхност да стане на петна или да се обезцвети.
- Ако системата е внесена директно от студено на топло място или е поставена в много влажна стая, по лещите на CD плейъра може да се кондензира влага. Ако това се случи, възможно е системата да не работи правилно. В този случай извадете диска и оставете системата включена за около час, докато влагата се изпари.

Относно прегряването

- Въпреки че по време на работа системата се нагрива, това не е неизправност.
- Ако продължително време използвате системата с висока сила на звука, температурата на повърхността на корпуса се покачва.
- Не покривайте вентилационните отвори.

Система високоговорители

Системата от високоговорители не е защитена от магнитни полета и е възможно картината на телевизора, поставен в близост, да бъде изведена със смущения. В този случай изключете телевизора, изчакайте 15 до 30 минути и след това отново го включете. Ако все още няма подобрение, преместете високоговорителите по-далеч от телевизора.

Почистване на корпуса

За да почистите корпуса, бутоните и панела, използвайте сухо парче мек плат или парче, навлажнено с вода или мек почистващ разтвор. В никакъв случай не ползвайте абразивни материали, прахове или разреждател като алкохол, бензин или разтворител.

Спецификации

Основно устройство

Усилвател

Европейски модел:

DIN изходно напрежение (измерено):
60 + 60 вата (4 ома при 1 kHz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение (справка): 75 + 75 вата
(4 ома при 1 kHz, 10% THD)
Изходна сила на звука (справка): 75 + 75 вата (4 ома при 1 kHz, 10% THD)

Изходи:

AUDIO IN (стерео мини жак):
Волтаж 250 mV, импеданс 47 килоома
• (USB) порт: Bug A, максимално напрежение 500 mA

Изходи:

PHONES (стерео мини жак): Приема слушалки с 8 и повече ома
SPEAKER: Приема импеданс от 4 ома

Bluetooth част

Комуникационна система

Bluetooth Standard version 2.0

Изход:

Bluetooth Standard Power Class 2

Максимален обхват на комуникация

Около 10 м

Честотен обхват:

2.4 GHz

Метод на модулация:

FHSS

Съвместими Bluetooth профили:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Поддржани кодеци:

Прием: SBC (Sub Band Codec), MP3

Предаване: SBC

- 1) Обхватът може да варира в зависимост от препятствията между устройствата, магнитните полета около микровълнова фурна, статично електричеството, чувствителност на прием, антени, операционна система, софтуерни приложения и прочие.
- 2) Стандартните Bluetooth профили показват причината за Bluetooth комуникация между устройствата.

USB част

Поддржан бипрежим

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 - 320 kbps, VBR

ATRAC: 48 - 352 kbps

(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps

(ATRAC3)

WMA: 32 - 192 kbps, VBR

AAC: 48 - 320 kbps

Честота

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32/44.1/48 kHz

ATRAC: 44.1 kHz

WMA: 44.1 kHz

AAC: 44.1 kHz

CD плейър

Система: Компакт-дисква аудио система с цифров звук

Лазер

Продължителност на емисията:

непрекъснато

Изход на лазера*: По-малко от 44.6 mW

* Този изход е стойността измерена от разстояние 200 mm от лещите на оптичния блок със 7 mm квафразма.

Честотен обхват: 20 Hz - 20 kHz

Съотношение на сигнала към шума: Повече от 90 dB

Динамичен обхват: Повече от 90 dB

Тунер

FM стерео, FM/AM тунер

FM тунер:

Обхват на тунера

Европейски модел:

87.5 - 108.0 MHz (стъпка 50 kHz)

Антена: FM водеща антена

Терминали за антената: 75 ома небалансирани

Средна честота: 10.7 MHz

AM тунер:

Обхват на тунера

Европейски модел:

531 - 1,602 kHz (с интервал на настройката зададен в положение 9 kHz)

Антена: AM кръгова антена, терминал за външна антена

Средна честота: 450 kHz

Други

Продължава 

Високоговорител

Система високоговорители: 2-посочна,
3-устройство, бас-рефлекс
Високоговорители: Уфър 12 cm x 2, коничен
тип,
Тушър 2,5 cm, кубовиден тип
Номинален импеданс: 4 ома
Размери (ш/в/г): Прибл. 145 x 300 x 200 mm
Тегло: Прибл. 2.6 kg нето на високоговорителя

Общи характеристики

Изисквания към захранването

Европейски модели: 220 - 240V AC,
50/60 Hz

Консумация на енергия: 50 вата

Размери (ш/в/г) (без високоговорителите)

Прибл. 285 x 120 x 215 mm

Тегло (без високоговорителите): 2.7 kg

Приложени аксесоари: Устройство за
дистанционно управление (1) (RM-SCU35),
R6 (размер AA) батерии (2), AM кръгова
антена (1), FM водеща антена (1), Крачета за
високоговорителите (8)

Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предупреждение.



- Консумация на енергия в режим на готовност: 0.5 W
- Не са използвани халогенирани леснозапалими елементи при производството на някои печатни платки.
- Не са използвани халогенирани леснозапалими елементи при производството на корпусите.

Bluetooth безжична технология

Безжичната Bluetooth технология е технология с тесен обхват свързваща цифрови устройства като например персонални компютри и цифрови фотоапарати. С мощта на Bluetooth безжичната технология можете да свързвате устройства отдалечени едно от друго на около 10 м.

Безжичната Bluetooth технология се използва обикновено за свързване на две устройства, но тя може да се използва и за свързване на едно устройство с няколко други.

Не ви трябва кабели, за да се установите връзка, както е при USB връзките и не се налага да поставяте устройства с лице едно към друго, както е при инфрачервеното свързване. Можете да използвате технологията докато едното устройство е в джоба Ви.

Безжичната Bluetooth технология е глобален стандарт поддържан от хиляди фирми. Тези фирми произвеждат продукти, отговарящи на глобалните стандарти.

Поддържана Bluetooth версия и профили

Профили се отнася за основния комплект възможности на Bluetooth продуктите. Тази система поддържа следните версии и профили.

Поддържана Bluetooth версия

Bluetooth Standard version 2.0

Поддържани Bluetooth профили:

A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Ефективен обхват на комуникация

Bluetooth устройствата трябва да се използват на разстояние (без препятствия) 10 метра едно от друго. Ефективният обхват на комуникация може да се скъси при следните обстоятелства:

- Когато между двете Bluetooth устройства има човек, метален обект, стена или друго препятствие;
- Места, където има безжична LAN връзка;
- Около микровълнови печки, докато се използват;
- Места, където има други електромагнитни вълни.

Ефект върху други устройства:

Bluetooth устройствата, както и безжичните LAN устройства използват една и съща честота (2.4 GHz). Когато използвате вашето Bluetooth устройство в близост до безжично LAN устройство, може да се получи електромагнитна намеса. Резултатът от това може да е по-бавен трансфер на данни, шум или невъзможност за свързване. Ако това се случи опитайте едно от следните:

- Опитайте да свържете системата с мобилен телефон с Bluetooth, докато сте поне на 10 метра от LAN оборудване.
- Изключете захранването на безжичното LAN оборудване, като използвате Bluetooth устройството на разстояние до 10 метра.

Ефект върху други устройства:

Аудио вълните излъчвани от тази система могат да попречат на работата на някои медицински устройства. Тъй като това може да предизвика неизправност, винаги изключвайте системата от захранването, както и мобилни телефони с Bluetooth и други Bluetooth устройства на следните места:

- В близки, влакове, самолети, на бензиностанции и други места, където има избухливи газове.
- Близко до автоматични врати и противопожарни аларми.

Забележки

- Тази система поддържа функции за сигурност, които съвпадат с Bluetooth спецификациите като начин за осигуряване на безопасност при употреба на Bluetooth технологията. Въпреки това тези мерки за сигурност може да не са достатъчни в зависимост от настройките и други фактори, така че винаги бъдете внимателни, когато извършвате комуникация посредством Bluetooth технология.
- Sony не поема отговорност за загуба на данни в резултат на комуникация през Bluetooth устройства.
- Bluetooth комуникация не може да се гарантира за всички Bluetooth устройства, които имат същия профил като тази система.
- Bluetooth устройствата, които се свързват с тази система трябва да съвпадат с Bluetooth спецификациите препоръчани от Bluetooth SIG., Inc. и трябва да имат сертификат за съвместимост. Въпреки това, дори и едно устройство да има нужния сертификат, може да има случаи, при които характеристиките или спецификациите на Bluetooth устройството да направят свързването невъзможно или може да се окаже, че начинът на управление е различен, дисплеят и т.н.
- Може да се получи смущение и ли абсолютно изключване на звука в зависимост от свързаното Bluetooth устройство, средата на комуникация или заобикалящата среда.

USB устройства, които могат да се възпроизвеждат

USB devices

Можете да възпроизвеждате следните Sony USB устройства на тази система. Други USB устройства не могат да бъдат възпроизведени на тази система.

Sony цифрови музикални плейъри (до януари 2007)

Име на продукта	Име на модела
Walkman®	NW-E103 / E105 / E107
	NW-E205 / E207
	NW-E303 / E305 / E307
	NW-E403 / E405 / E407
	NW-E503 / E505 / E507
	NW-E002 / E002F / E003 / E003F / E005 / E005F
	NW-A605 / A607 / A608
	NW-A1000 / A1200 / A3000
	NW-HD5
	NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F
	NW-S202 / S202F / S203F / S205F

Sony USB носители за съхранение на данни (до януари 2007)

Име на продукта	Име на модела
MICROVAULT	USM512EX / 1GEX / 2GEX
	USM128J / 256J / 512J / 1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
	USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX
	USM256H / 512H / 1GH / 2GH / 4GH
	USD2G / 4G / 5G / 8G

За последната информация относно съвместимите устройства проверете интернет страниците по-долу.

За потребители в САЩ:

<<http://www.sony.com/shelfsupport>>

За потребители в Канага:

Английски <<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>>

Френски <<http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>>

За потребители в Европа:

<<http://sonydigital-link.com/dna>>

За потребители в Латинска Америка:

<<http://www.sony-latin.com/pa/info>>

За потребители в Азия и Океания:

<http://www.css.ap.sony.com/>

Забележки

- Не използвайте USB устройства, различни от тези. Операциите с модели, които не са описани тук, не са гарантирани.
- Операциите не винаги са гарантирани, дори когато използвате тези USB устройства.
- Възможно е някои от тези USB устройства да не могат да бъдат закупени в определени области.

Забележки за Walkman

- Не можете да възпроизвеждате линеен PCM звук на тази система.
- Не можете да възпроизвеждате аудио формата ATRAC Advanced lossless с тази система.
- Не можете да възпроизвеждате музика, записана директно на Walkman без да използвате компютър с тази система.

Bluetooth устройства

- Можете да проверите следните интернет страници за Bluetooth съвместими устройства.
- За потребители в САЩ:
<<http://www.sony.com/shelfsupport>>
- За потребители в Канага:
Английски <<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>>
- Френски <<http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>>
- За потребители в Европа:
<<http://sonydigital-link.com/dna>>
- За потребители в Латинска Америка:
<<http://www.sony-latin.com/pa/info>>
- За потребители в Азия и Океания:
<<http://www.css.ap.sony.com/>>

Други

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Копап Минато-ки Токуо, 108-0075 Япон. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>