

SONY®

Мини Hi-Fi Аудио Система

Инструкции за експлоатация

BG

MHC-GZR33Di
LBT-LCD7Di



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте запалени свещи върху устройството.

За да предотвратите пожар или токов удар, не излагайте устройството на влага и източници пръскащи течности и не поставяйте предмети, пълни с течности (например бази), върху устройството.

Не инсталирайте устройството в затворени пространства като лабици и вградени шкафове.

Тъй като устройството се изключва от електрическата мрежа посредством щепсела на кабела, свържете устройството към удобен за достъп електрически контакт.


Не излагайте батерии или устройства на високи температури, като например на влиянието на пряка слънчева светлина, въздействието на огън или подобни.

Устройството не е изключено от електрическата мрежа докато щепселят е включен в контакта.

Прекалено силният звук при слушане със слушалки може да предизвика зауба на слуха.

Внимание

Използването на оптични инструменти с това устройство може да представлява риск за зрението Ви.



Това устройство е класифицирано като CLASS 1 LASER продукт. Маркировката е разположена от задната страна. Забележка за потребители в страни, попадащи под изискванията на директивите на Европейския съюз:

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Оторизираният представител на ЕМС и безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте към адресите, указани в съответните документи, приложени към продукта.



Това означение предупреждава потребителя за наличие на неизолирано „високо напрежение“ във вътрешността на корпуса на продукта, което може да представлява риск от токов удар.



Това означение предупреждава потребителя за наличието на допълнителна литература по поддръжката и сервизирането на продукта в пакета.

Бележка на потреби тела

Моделът и серийния номер се намират от долната страна. Запишете серийния номер в мястото по-долу. Обръщайте се към цифрите, когато се обаждаме на вашия доставчик на Sony във връзка с този продукт.

Номер на модела
Серийен номер

Важни инструкции по безопасността

- 1) Прочетете тези инструкции
- 2) Запазете тези инструкции
- 3) Спазвайте предупрежденията
- 4) Следвайте инструкциите
- 5) Не използвайте устройството в близост до вода.
- 6) Почистявайте само със сух парцал.
- 7) Не блокирайте вентилационните отвори. инсталирайте според инструкциите на производителя.
- 8) Не инсталирайте в близост на източници на топлина като радиатори, котлони и други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- 9) Съобразявайте се с предпазната функция на поляризирания или заземяния щекер. Поляризираният щекер има два куплуна, като единият е по-широк от другия. Заземеният щекер има два куплуна и трето заземяващо краче. Широкият куплуна или третото краче са за защита. Ако приложеният щекер не влиза в контакта, консултирайте се с електротехник, за да подмени вида на контакта.
- 10) Внимавайте да не настъпвате захранващия кабел и също така пазете захранващия кабел от прегъване. Особено внимавайте за областта на щекерите и за местата, от където кабелът излиза от устройството.
- 11) Използвайте само аксесоари и други допълнителни устройства, препоръчани от производителя.

- 12) Използвайте устройството единствено със стойката, статива, скобата или поставката, препоръчани от производителя или продадени с устройството.



- Когато използвате масичка на колела, внимавайте да не се нараните, когато местите устройството/ масичката в случай, че масичката се преобръне.
- 13) Изключвайте устройството по време на гръмотевични бури или когато не планирате да го използвате за дълъг период от време.
 - 14) За сервизно обслужване се обръщайте единствено към квалифициран сервиз. Сервизно обслужване се налага, когато устройството е повредено по някакъв начин - например, ако има повреда в захранващия кабел или щекера, когато в устройството попадне течност или твърд предмет, когато устройството бъде изложено на слъжк или влага, а също и когато устройството не работи правилно или ако бъде изпуснато.

Относно това ръководство

- Инструкциите в това ръководство се отнасят за моделите MHC-GZR33Di и LBT-LCD7Di. Всеки модел се състои от следните компоненти.

Моделът MHC-GZR33Di се състои от:

Основно тяло

HCD-GZR33D

Система високоговорители

SS-GZR77D (Предни високоговорители)

Моделът LBT-LCD7Di се състои от:

Основно тяло

HCD-LCD7Di

Система високоговорители

SS-LCD7Di (Предни високоговорители)

В това ръководство, за илюстрация на основните положения е използван моделът MHC-GZR33Di освен ако изрично не е упоменато друго.

- Иконки като **DVD-V**, упоменати отгоре на обяснение, поясняват какъв тип медия може да се използва за обяснената функция.
- Контролното меню може да е различно в зависимост от диска.
- Опциите в контролното меню може да се различават в зависимост от зоната.
- Менюто с настройки може да е различно в зависимост от областта.
- Регът на извеждане на опциите може да е различен;
- DivX видео файловете могат да се възпроизвеждат само на модел MHC-GZR33Di.
- MPEG4 видео файловете могат да се възпроизвеждат само на модел MHC-GZR33Di. Въпреки това можете да преглеждате всякакви видео файлове (включително MPEG4 видео файлове) на модел LBT-LCD7Di, когато файловете са съхранени на iPod.

Съдържание

Относно това ръководство.....	5
Възможни за възпроизвеждане дискове	8
Ръководство за частите и бутоните	11

Подготовка за експлоатация

Свързване на системата здраво	23
Свързване на телевизор	27
Настройка на LCD	31
Настройка на часовника.....	32
Извършване на бърза настройка	33
Използване на функция "THEATRE SYNC"	35

Диск

Възпроизвеждане на диск	36
Използване на режим възпроизвеждане.....	44
Ограничаване възпроизвежда- нето на дискове (PARENTAL CONTROL).....	56
Използване на меню с настройки	58

Тунер

Слушане на радио	64
Използване на Radio Data System (RDS) (само за европейския модел)	66

iPod

Възпроизвеждане на iPod	67
-------------------------------	----

USB устройство

Преди да използвате USB устройство с тази система ..	74
Прехвърляне на музика от диск на USB устройство	75
Запис на аналогов аудио звук на USB устройство	80
Възпроизвеждане на файл от USB устройство	81

Настройка на звука

Настройка на звука.....	89
Възпроизвеждане: Караоке	92

Други операции

Използване на таймери	97
Промяна на дисплея.....	99
Свързване на допълнителни компоненти	104

Допълнителна информация

Видове проблеми и тяхното отстраняване	107
Предпазни мерки	124
Спецификации	126
Съвместими със системата устройства	130
Модели iPod съвместими със системата.....	132
Упътване за дисплея на контролното меню.....	133
Приоритет на възпроизвеждане на различните типове файлове	137
Списък с езикови кодове	138
Речник.....	140
Индекс	144
Забележка за лицензи и авторски права.....	146

Дискове, които системата може да възпроизвежда

Вид	Лого на гиска	Характеристики	Икони
DVD VIDEO	     	<ul style="list-style-type: none"> • DVD VIDEO • DVD-R/DVD-RW в DVD VIDEO формат или в ugeo формат • DVD+R/DVD+RW в DVD VIDEO формат 	DVD-V
VR режим (в ugeo запис)	 	<ul style="list-style-type: none"> • DVD-R/DVD-RW във VR режим (в ugeo запис) (освен DVD-R DL) 	DVD-VR
VIDEO CD		<ul style="list-style-type: none"> • VIDEO CD (Ver. 1.1 и 2.0 гискове) • Super VCD • CD-R/CD-RW/CD-ROM във в ugeo CD формат или Super 	VIDEO CD
CD		<ul style="list-style-type: none"> • AUDIO CD* • CD-R/CD-RW в аудио CD формат 	CD

Вид	Лого на гиска	Характеристики	Икони
DATA CD		<ul style="list-style-type: none"> CD-R/CD-RW/CD-ROM в DATA CD формат, съдържащ MP3 файлове 1), JPEG файлове с изображения 2) и DivX видео файлове 3) 4) 5), и съответстващи с ISO 9660 6) Level 1/Level 2, или Joliet (разширен формат) 	
DATA DVD		<ul style="list-style-type: none"> DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW в DATA DVD, съдържащ MP3 файлове 1), JPEG файлове с изображения 2) и DivX видео файлове 3) 4) 5) във формат, който съответства на UDF (Универсален формат за гискове) 	

- MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандартен формат за компресиране на аудио данни, дефиниран от ISO/MPEG. MP3 файловете трябва да бъдат в MPEG1 Audio Layer 3 формат.
- JPEG файловете с изображения трябва да съответстват на DCF формата за файлове. (DCF "Design rule for Camera File System": Стандарт за изображения от цифрови фотоапарати, наложен от Японската асоциация по електроника и информационни технологии (JEITA).)
- DivX видео файлове: DivX видео файловете трябва да се записват в DivX видео формат с продължение ".avi" или ".divx" (само за модел MHC-GR33Di).
- MPEG4 видео файлове: MPEG4 видео файловете трябва да се записват в MP4 формат на файла с продължение ".mp4" или ".m4v" (само за модел MHC-GR33Di).
- ISO 9660: Формат от файлове и папки на CD-ROM, определен от ISO (Международна организация по стандартизация).

Дискове, които системата не може да възпроизвежда

- CD-ROM, записан във формат PHOTO CD
- DATA CD, записани в MP3 PRO формат
- Частите с данни на CD-Extra 1)
- Частите с данни на Mixed CDs 2)
- Super Audio CD
- DVD аудио дискове
- DVD-RAM
- CPRM съвместими с DVD-R/RW записани в Copy-once програми 3)
- Диск с нестандартна форма (например карта, сърце)
- Диск с хартия, тиксо или стикери по него
- Дискове със зелени етикети, от които се подава лепило;
- Дискове с отпечатани заглавия с мастило, което е лепкаво на допир;

¹⁾ CD-Extra: Този формат записва аудио (AUDIO CD данни) от записи в сесия 1 и данни от записи в сесия 2.

²⁾ Mixed CD: Този формат записва данни за първия запис и аудио (AUDIO CD данни) от втория и последващи записи в сесията.


³⁾ CPRM: "Content Protection for Recordable Media" е кодираща технология, която защитава авторските права за Copy-once програми.

Вижте „Регионални кодове за DVD VIDEO, които можете да възпроизвеждате посредством тази система“ и „Забележки за дисковете“ (стр. 124), които се отнасят за регионалния код и забележки за дисковете.

Ръководство за частите и бутоните

Това ръководство обяснява основно операциите, когато използвате устройството за дистанционно управление, но същите операции могат да бъдат извършени като използвате бутоните на устройството, които имат същите или подобни имена.

Основен корпус



1

Бутон I/⏻ (захранване) (стр. 76, 80, 84, 98)

Натиснете, за да включите системата.

Индикатор STANDBY (стр. 107)

Светва когато изключите системата.

2

Дисплей

3

iPod станция (стр. 26)

Поставете iPod устройството в станцията и слушайте аудио съдържанието.

4

Бутон за LCD дисплей включен/изключен

Натиснете, за да включите/изключите дисплея на предния панел.

5

Бутони ⬆/⬇/⬅/➡ (стр. 37, 50, 77, 78, 83)

Натиснете, за да изберете опции от менюто.

6

Бутон DVD TOP MENU (стр. 37)

Натиснете, за да изведете DVD заглавие на телевизионния екран.

Бутон DVD/TUNER MENU (стр. 40, 49, 53, 65, 82)

Натиснете, за да включите или изключите опциите от менюто на телевизионния екран. Натиснете, за да настроите радиостанция.

7

Бутон ENTER (стр. 29, 30, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 68, 70, 71, 76, 77, 78, 80, 82, 82, 85, 86, 87, 90, 94, 96, 97, 98, 100)

Натиснете, за да въведете настройки.

8

Бутон  DISPLAY (стр. 29, 34, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 76, 82, 85, 86, 94, 95, 104)

Натиснете, за да включите или изключите контролното меню от телевизионния екран.

Контролното меню се извежда само когато изберете функция "DVD" или "USB".

9

Бутон CLEAR (стр. 33, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 63, 78, 84, 86, 87)

Натиснете, за да изтриете предварително програмиран запис или файл.

Натиснете, за да изтриете файлове или папки от свързано USB устройство.

10

Бутон RETURN

Натиснете, за да върнете към предишно меню на телевизионния екран.

11

Бутон ►* (възпроизвеждане)

(стр. 26, 36, 37, 41, 42, 45, 47, 48, , 49, 50, 53, 58, 82, 83, 87)

Натиснете, за да започнете възпроизвеждане.

Бутон ■■* (пауза) (стр. 28, 37, 68, 71)

Натиснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.

Бутон ■ (стоп) (стр. 37, 42, 49, 50, 53, , 64, 68, , 71, 76, 78, 80, 82, 83, 83, 106)

Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.

◀◀/▶▶ (бързо превъртане на-пред/назад) бутон (стр. 37, 68, 71)
Натиснете, за да намерите точка в записа, файла, главата или видео файла.

◀◀/▶▶ бутон (стр. 37)

Натиснете, за да гледате кадри в забавен каданс.

Бутон TUNING +/- (стр. 64)

Натиснете, за да настроите на желаната станция.

12

Бутон REC TO USB (стр. 76, 80)

Натиснете, за а прехвърлите музика от диск или да запишете звук от аналогов аудио източник към свързаното USB устройство. Натиснете, за да маркирате номерата по време на запис.

13

Бутон OPEN/CLOSE

Натиснете, за да заредите или отстраните диск.

14

OPERATIONAL DIAL (стр. 37, 65)

Завъртете, за да изберете запис, глава или видео файл.

Завъртете, за да изберете предварително настроена станция.

15

Бутони DISC 1 – DISC 3* (стр. 38, 76)

Натиснете, за да изберете диск

Натиснете, за да превключите от друга функция към функция "DVD".

Светва, когато в шейната има поставен диск и примигва, когато изберете опция.

16

Шейна на гуска.

17

Жак MIC 2 (стр. 92)

Свържете микрофон.

MIC 2 LEVEL (стр. 92)

Завъртете, за да регулирате нивото на звук на микрофона.

ECHO LEVEL (стр. 93)

Завъртете, за да регулирате нивото на отзвук.

18

(USB) порт (стр. 75, 78, 80, 81)

Свържете към допълнително USB устройство.

(USB) индикатор

Светва в синьо, когато включите системата.

Свети в червено, когато прехвърляте или записвате на допълнително свързано USB устройство или когато изтривате аудио файлове или папки.

19

Жак MIC 1 (стр. 92)

Свържете микрофон.

MIC 1 LEVEL (стр. 92)

Завъртете, за да регулирате нивото на звука на микрофона.

20

Жак PHONES

Свържете слушалки.

21

Бутон OPTIONS (стр. 30, 100)

Натиснете, за да въведете менюта с опции.

22

DISC SKIP/EX-CHANGE (стр. 36)
 Натиснете, за да изберете disc. Натиснете, за да смените disc по време на възпроизвеждане.

23

Бутон GROOVE (стр. 89)
 Натиснете, за да засилите басите.

Бутон PRESET EQ (стр. 89)
 Натиснете, за да изберете звуков ефект.

Бутон EQ BAND/MEMORY (стр. 90)
 Натиснете, за да изберете честота, когато резултатите еквалайзера.

Бутон SOUND FIELD (стр. 91)
 Натиснете, за да изберете звуково поле за заобикалящ звук.

24

Бутон DVD* (стр. 26, 29, 33, 36, 76, 92)
 Натиснете, за да изберете функция "DVD".

Бутон USB* (стр. 78, 81, 92)
 Натиснете, за да изберете функция „USB“

Бутон iPod/OPR* (стр. 68, 69)
 Натиснете, за да изберете функция "iPod". Натиснете, за да промените работния режим в режим извеждане на iPod или Main Display.

Бутон TUNER/BAND* (стр. 64)
 Натиснете, за да изберете функция TUNER.

Натиснете, за да изберете режим на възприемане AM или FM.

Бутон VIDEO/SAT* (стр. 106)
 Натиснете, за да изберете функция "VIDEO" или "SAT".

25

Сензор за дистанционно управление (стр. 108)

26


Бутон DISPLAY (стр. 28, 32, 99, 100)
 Натиснете, за да промените информацията на дисплея.

27

Бутон MASTER VOLUME
 Завъртете, за да регулирате силата на звука.

* Свѣтва, когато сте избрала.

Устройство за дистанционно управление



1

Бутон I/⏻ (захранване) (стр. 32, 76, 80, 84, 98)

Натиснете, за да включите системата.

Бутон TV I/⏻ (включен/готовност) (стр. 30)

Натиснете, за да включите или изключите телевизора.

2

Бутон DISC SKIP (стр. 38, 76)

Натиснете, за да изберете диск.

3

Бутон FUNCTION +/- (стр. 28, 29, 33, 36, 64, 67, 68, 69, 76, 78, 80, 81, 92, 106)

Натиснете, за да изберете функцията.

4

Бутон PICTURE NAVI (стр. 50, 83)

Натиснете, за да изберете миниатюрни изображения.

5

Бутон REPEAT/FM MODE (стр. 48)
Натиснете, за да слушате диска, съдържащия се на USB устройство, една песен или файл няколкократно.

Натиснете, за да изберете FM режим на приемане. (моно или стерео)

6

Бутон AUDIO (стр. 40, 92, 103)

Натиснете, за да изберете желаня аудио сигнал на телевизионния екран.

7**Бутон SUBTITLE (стр. 38)**

Натиснете, за да промените езика на субтитрите (само за DVD VIDEO дискове).

Бутон D.TUNING (стр.64)

Натиснете, за да смените с режим директна настройка.

8**Бутон MEMORY SELECT (стр. 87, 88)**

Натиснете, за да изберете източник на възпроизвеждане или дестинация за прехвърляне на Sony Ericsson мобилен телефон.

Бутон ANGLE (стр. 38)

Натиснете, за да промените ракурс (само за DVD VIDEO дискове и дискове с различен ракурс).

9**Бутон  +/- (стр. 37)**

Натиснете, за да изберете папка.

10**Бутон DVD/TUNER MENU (стр. 40, 49, 53, 65, 82)**

Натиснете, за да включите или изключите опциите на менюто от телевизионния екран.

Натиснете, за да изберете предварително настроена радиостанция.

11**Бутон SOUND FIELD (стр. 91)**

Натиснете, за да изберете звуково поле за съраунд звук.

12**Бутон VOLUME +/-²⁾**

Натиснете, за да регулирате звука.

Бутон TV VOL +/-^{1) 2)}

Натиснете, за да регулирате звука на телевизора.

13**Бутон  DISPLAY (стр. 29, 34, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 76, 82, 85, , 86, 94, , 95, 104)**

Натиснете, за да включите или изключите контролното меню от телевизионния екран.

Контролното меню се извежда само когато изберете функция "DVD" или "USB".

14**Бутон PRESET + (стр. 65)**

Натиснете, за да изберете предварително настроена станция.

▶▶I (преминаване напред) бутон (стр. 35, 37, 42, 51, 68, 71, 84, 100)

Натиснете, за да изберете запис, файл или видео файл.

15**TV CH+¹⁾ бутон (стр. 30)**

Натиснете, за да промените телевизионните канали.

15

Бутон \triangleright^2 (възпроизвеждане)
(стр. 26, 36, 37, 41, 42, 45, 47, 48, ,
49, 50, 53, 58, 82, 83, 87)

Натиснете, за да започнете възпроизвеждане.

\lll/\ggg (бързо превъртане на-пред/назад) бутон (стр. 37, 68, 71)

Натиснете, за да намерите точка в записа, файла, главата или видео файла.

Бутон \lll SLOW/SLOW \ggg (стр. 37)

Натиснете, за да прележдате при забавен каданс.

Бутон \lll (пауза) (стр. 28, 37, 68, 71)

Натиснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.

Бутон \blacksquare (стоп) (стр. 37, 42, 49, 50, 53, , 64, 68, , 71, 76, 78, 80, 82, 83, 83, 106)

Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.

Бутон TUNING +/- (стр. 64)

Натиснете, за да настроите на желаната станция.

16

Бутон TV¹) (стр. 30)

Натиснете, за да работите с функциите на телевизора.

17

Бутон PRESET – (стр. 65)

Натиснете, за да изберете предварително настроена станция.

\lll (преминаване назад) бутон (стр. 34, 37, 42, 68, 71, 100)

Натиснете, за да изберете запис, файл или видео файл.

TV CH ⁻¹) бутон (стр. 30)

Натиснете, за да промените телевизионните канали.

18

Бутон \lll STEP \ggg (стр. 37)

Натиснете, за да възпроизведете кадър по кадър, когато има пауза във възпроизвеждането.

Бутон $\bullet \rightarrow$ ADVANCE (стр. 38)

Натиснете, за да преминете към следваща сцена по време на възпроизвеждане.

Бутон $\leftarrow \bullet$ REPLAY (стр. 38)

Натиснете, за да възпроизведете отново предишна сцена по времена възпроизвеждане.

19

Бутон \hookrightarrow RETURN (стр. 51, 78, 84)

Натиснете, за да върнете към предишно меню на телевизионния екран.

20

Бутон ENTER (стр. 29, 30, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 68, 70, 71, 76, 77, 78, 80, 82, 82, 85, 86, 87, 90, 94, 96, 97, 98, 100)

Натиснете, за да въведете настройки.

21

Бутони /// (стр. 37, 50, 77, 78, 83)

Натиснете, за да изберете опции от менюто.

22

Бутон DVD TOP MENU (стр. 37)

Натиснете, за да изведете DVD заглавие на телевизионния екран.

23

Бутон CLEAR (стр. 33, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 63, 78, 84, 86, 87)

Натиснете, за да изтриете предварително програмиран запис или файл.

Натиснете, за да изтриете файлове или папки от свързано USB устройство.

Бутон -/

¹⁾ (стр. 30)

Натиснете, за да въведете едноцифрено или двуцифрено число.

24

Бутони с цифри (стр. 30, 37, 41, 42, 43, 44, 56, 57, 58, 64, 65)

Натиснете, за да изберете запис, файл или видео файл.

Натиснете, за да въведете парола.

Бутон 10/0 ¹⁾

Натиснете, за да въведете двуцифрено число.

25

Бутон KEY CONTROL **b/#** (стр. 93)

Натиснете, за да промените ключ, който да отговаря на гласовия диапазон.

Бутон SCORE (стр. 96)

Натиснете, за да започнете или да спрете калкулацията на гласовите ви данни.

Бутон KARAOKE PON (стр. 94)

Натиснете, за да активирате функция "Karaoke Pon".

26

Бутон DISPLAY (стр. 28, 32, 99, 100)

Натиснете, за да промените информацията на дисплея.

27

Бутон TIME/TEXT (стр. 100, 101, 102)

Натиснете, за да промените информацията, която се появява на предния дисплей или на телевизионния екран.

28

Бутон TV INPUT

Натиснете, за да смените входящите източници.

Бутон SLEEP (стр. 35, 97)

Натиснете, за да настроите таймера за изключване.

29

Бутон TIMER MENU (стр. 32, 97, 98)

Натиснете, за да настроите часовника и таймерите.

30


Бутон THEATRE SYNC (стр. 35)

Натиснете, за да активирате функция "THEATRE SYNC".

¹⁾ Този бутон се използва за работа с телевизор с марка Sony. За повече подробности вижте „Работа с телевизор с марка Sony“ (стр. 31).

²⁾ Бутон с цифра 5, TV VOL +, VOLUME + и  бутони на устройството за дистанционно управление имат чувствителна на допир точка. Използвайте чувствителната на допир точка за отправна точка, когато работите със системата.

Индикатори



A

Индикатор TIMER

Светва, когато настроите таймер за възпроизвеждане или запис и примизва, когато настроите таймер за изключване.

B

Индикатор DOLBY D (Dolby Digital) (стр. 140)

Индикатор DTS (стр. 140)

Показва настоящия съраунд формат.

C


Индикатор за USB MEMORY (стр. 75)

Светва, когато бъде разпознато USB устройство.

Дисплей

Предният дисплей на панела на модели MHC-GZR33Di и LBT-LCD7Di са дисплеи с течни кристали (LCD). Можете да потвърдите съдържанието на контролното меню изведено на телевизионния екран и на LCD екрана.

За да настроите LCD екрана вижте “Настройка на LCD екрана” (стр. 31).




A Извежда информация за текста.

B Можете да потвърдите съдържанието на контролното меню изведено на телевизионния екран. Менюта PICTURE MODE и WIDE MODE се извеждат, когато настроите LCD екрана.

Подготовка за експлоатация

Свързване на системата здраво

Подготовка за експлоатация



- Ⓐ към предния десен високоговорител
- Ⓑ AM кръгова антена
- Ⓒ FM антена (изтеглете я хоризонтално)

- Ⓓ към предния ляв високоговорител
- Ⓔ към стенния контакт

A FM/AM антени


Открийте място и нагласете антената за добро приемане, след това я настройте. Дръжте антената далеч от кабелите на високоговорителите, захранващия кабел и USB кабела, за да избегнете смущения.

B Високоговорители

Свържете само оголената част на кабела на високоговорителя . Кабелите на високоговорителите са оцветени според съответните терминали на високоговорителите. Видът на приложените високоговорители варира в зависимост от модела, който сте поръчали (вижте “Относно това упътване” (стр. 5)).

Предни високоговорители

Поставете само оголената част от кабелите



Забележка

Уверете се, че сте свързали кабелите стабилно и правилно.

C Захранване

Свържете захранващия кабел към мрежата. На дисплея се появява демонстрация.


Когато натиснете бутон **I/⏻** системата се включва и демонстрацията се изключва автоматично.

Ако щекърът не може да влезе в контакта, отстранете приложения адаптер (само за моделите с адаптер).

Прикачане на крачета на високоговорителите


Прикачете приложените крачета към съното на предните високоговорители, за да не се плъзгат.

Предни високоговорители (ляво (4)/ дясно (4))



Поставяне на батериите

Плъзнете и свалете капачето на отделиението за батериите и заредете две приложени батерии размер R6 (размер AA), първо страната **+**, като се съобразявате с поляритета по-долу.



Забележка

Ако не използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да избегнете протичане или корозия.

Съвет

При нормална работа, батериите трябва да издържат до около 6 месеца. Когато батериите вече не функционират, подменете с нови.

Когато пренасяте системата


Извършете следната процедура, за да предпазите DVD механизма. Използвайте бутоните на устройството, за да работите с него

- 1 Натиснете бутон **I/⏻**, за да включите системата и след това натиснете DVD.
- 2 Уверете се, че в системата няма заредени дискове и че се появява индикация "NO DISC".
- 3 Задръжте бутон **▶** натиснат и натиснете **I/⏻** на устройството, докато се появи индикация „STANDBY“. След това на дисплея се появява индикация "LOCK".
- 4 Изключете кабела.

Използване на iPod


Поставете адаптера на iPod станцията в самата станция преди употреба. Адаптерът на iPod станцията не е приложен към тази система. Използвайте адаптера за iPod станция приложен с вашия iPod. За повече подробности относно адаптера на iPod обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към вашия iPod.

За да отстраните адаптера на iPod станцията издърпайте го нагоре с нокът или плосък предмет, който ще поставите в отвора на адаптера.




Свързване на телевизор

Свържете видео входния жак на вашия телевизор към VIDEO OUT жака посредством приложения видео кабел.



Когато свързвате към видео гек

Свържете видео дека към телевизор посредством видео кабел (не е приложен). Въпреки това не свързвайте видео гек посредством това устройство към телевизор. В противен случай може да получите изтичане на видео информация, когато гледате видео изображения от тази система. Свържете това устройство директно към телевизор както е показано по-долу.



Когато свързвате към COMPONENT VIDEO OUT жак

За видео изображения с по-високо качество, използвайте възможните компонентни видео кабели, за да свържете COMPONENT VIDEO OUT жаковете на вашия телевизор към COMPONENT VIDEO OUT жаковете на това устройство (стр. 105).

Ако телевизорът Ви е съвместим с прогресивни формати на сигнала, използвайте това свързване и настройте "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)" в положение "ON" (стр. 30).

Забележки

- Не можете да изведете видео сигнал от VIDEO SAT/VIDEO IN жак посредством COMPONENT VIDEO OUT жаковете на това устройство.
- Не можете да изведете видео сигнал от iPod посредством COMPONENT VIDEO OUT жаковете на това устройство.

Промяна на цветовата система

(само за австралийски модел)

Настройте цветовата система на DVD системата и вашия iPod на PAL или NTSC в зависимост от цветовата система на вашия телевизор.

Настройките по подразбиране за цвят са различни в зависимост от зоната. Всеки път, когато извършите доуописаната процедура цветовата система се променя както следва:

NTSC ↔ PAL

- 1 Натиснете бутон I/⏻, за да включите системата.
- 2 Изберете функция:
За DVD цветова система:
Натиснете FUNCTION +/- няколкократно, за да изберете "DVD" (или натиснете DVD на устройството).
За iPod цветова система:
Натиснете FUNCTION +/- няколкократно, за да изберете "iPod" (или натиснете iPod/OPR на устройството).
- 3 Натиснете бутон I/⏻, за да изключите системата.
- 4 Натиснете DISPLAY няколкократно, докато се появи надпис "Sony DEMO".

- 5 Натиснете I/⏻ на устройството като задържате натиснат бутон II.

Системата се включва автоматично и цветовата система се сменя.

"COLOR NTSC" или "COLOR PAL" (или "iPod COLOR NTSC" или "iPod COLOR PAL") се появява на дисплея.

Забележка

Не можете да промените цветовата система за допълнителни компоненти свързани към VIDEO/SAT VIDEO IN жака.

Промяна на формата на видео сигнала извеждан от COMPONENT VIDEO OUT жакетите

Промяна на формата на видео сигнала извеждан от COMPONENT VIDEO OUT жакетите

Прогресивният сигнал е метод за извеждане на изображения на телевизора ви като треперенето е сведено до минимум и изображението е изострено. За да използвате този метод трябва да свържете телевизор, който приема прогресивни сигнали. Можете да извеждате видео сигнали от COMPONENT VIDEO OUT жакетите в Interlace и Progressive формати.

- 1 Натиснете FUNCTION +/- неколкостранно, за да изберете "DVD" (или натиснете DVD на устройството)
- 2 Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряно. На телевизионния екран се появява контролното меню.
- 3 Натиснете  или  неколкостранно, за да изберете  (Настройки) и след това натиснете ENTER.
Появяват се опции за "SETUP" (Настройки).

- 4 Натиснете  или  неколкостранно, за да изберете "CUSTOM" и след това натиснете ENTER.
Появява се меню с настройки.

- 5 Натиснете  или  неколкостранно, за да изберете "VIDEO SETUP" и след това натиснете ENTER.
Появяват се опциите за "VIDEO SETUP".

- 6 Натиснете  или  неколкостранно, за да изберете "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)" и след това натиснете ENTER.
Появяват се опциите за "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)".

7 Натиснете **↑** или **↓** некол-
кократно, за да изберете
желаната настройка, след това
натиснете **ENTER**.

Настройката по подразбиране е
подчертана.

- **OFF**: Извежда interface сигнали.
Изберете тази настройка когато:
 - Телевизорът Ви не приема прогресивни сигнали.
 - Телевизорът Ви е свързан към
жакове различни от COMPONENT
VIDEO OUT жаковете.
 - **ON**: Извежда прогресивни сигнали.
Изберете тази настройка когато:
 - Телевизорът Ви приема прогресивни
сигнали.
 - Телевизорът Ви е свързан към
COMPONENT VIDEO OUT жакове.
- Когато изберете "ON" се появява
дисплей за потвърждение. Следвайте
доуизброените стъпки.

8 Натиснете **←** или **→** неколко-
кратно, за да изберете "START"
и след това натиснете **ENTER**.

Системата извежда прогресивни
сигнали за около 5 секунди. Проверете
дали екранът е изведен правилно.

9 Натиснете **←** или **→** неколко-
кратно, за да изберете "YES".
Системата извежда прогресивни сигнала.
Когато изберете "NO", системата
неизвежда прогресивни сигнали.

Забележка

На телевизорът Ви няма да има изображение или
изображението няма да е ясно ако настройката
Ви не съвпада с телевизора или връзката.

Когато използвате телевизор

Включете телевизора и изберете видео вход, така че да презеждате картини от системата.

Работа с телевизор с марка Sony

Можете да използвате следните бутони при работа с телевизор с марка Sony. Тези бутони са оцветени в жълто.

За да	Написнете
Включите или изключите телевизора	TV I/⏻ докато задържате бутон TV натиснат.
Превключите входния източник на телевизора и други входящи източници.	TV INPUT докато задържате бутон TV натиснат.
Изберете TV канали	TV CH +/- или бутоните с цифри*, докато задържате бутон TV натиснат.
Регулирайте нивото на звука на телевизионните високоговорители.	TV VOL +/- докато задържате бутон TV натиснат.

* За двуцифрени числа, задържате бутон TV натиснат и натиснете +/-, след това натиснете числото. (Например, задържате бутон TV натиснат и натиснете +/-, след това 2 и 5 за 25.)

Настройка на LCD

Можете да регулирате картините изведени на LCD екрана.

Използвайте бутоните на устройството и потвърдете работата на LCD екрана за следните настройки.

Забележка

Настройките за възпроизвеждане съхранени на диска имат приоритет над LCD настройките. Следователно някои LCD настройки може да не бъдат извършени.

- 1 Натиснете неколккратно **OPTIONS** на устройството докато на LCD екрана се появят надписи "PICTURE MODE" или "WIDE MODE".
- 2 Натиснете **↑** или **↓** неколккратно, за да изберете желаната настройка и след това натиснете **ENTER**.

Настройка на LCD

Настройките по подразбиране са подчертани.

PICTURE MODE

Позволява ви да изберете опции, които са най-добре съвпадащи съответно за видео записи или неподвижни изображения.

STANDARD: За стандартни изображения. Препоръчва се за забавения вкъщи.

VIVID: Увеличава контраста и яркостта на изображенията.

CINEMA: За преглед на съдържание базирано на филми.

PHOTO: За преглед на фотографии.

WIDE MODE

FULL: Изберете, когато преглеждате изображения във формат 16:9. Тази настройка извежда изображенията в режим пълно изображение на екрана.

NORMAL: Изберете, когато преглеждате изображения във формат 4:3. Тази настройка извежда нормално изображение с ограничителни ленти от лявата и дясната страна на екрана.

Настройка на часовника

За тази операция използвайте бутоните на устройството за дистанционно управление.

1 Натиснете I/⏻, за да включите системата.

Натиснете TIMER MENU.

Индикацията за часа примизва на дисплея.

Ако на дисплея мига "PLAY SET", натиснете ⬆ или ⬇ няколкократно, за да изберете „CLOCK SET“ и след това натиснете ENTER.

2 Натиснете ⬆ или ⬇ няколкократно, за да настроите часа и след това натиснете ENTER.

3 Изпълнете същата процедура, за да настроите минутите.

Забележка

Настройките на часовника се изубват, когато изключите захранването от стенния контакт или когато токът спре внезапно.

За да извеждате часа, докато системата е изключена

Натиснете DISPLAY няколкократно, докато се изведе информация за часовника. Часът се извежда за около 8 секунди.

Извършване на бърза настройка

Преди да използвате системата можете да направите минимални основни настройки в "QUICK" настройки. Ако не искате да извършите настройки в "QUICK" настройки, натиснете CLEAR в стъпка 3. Съобщението с напътствия изчезва от екрана на телевизора.

- 1 Включете телевизора и изберете видео вход*.

* Стъпката не се изисква, когато използвате LCD за извършване настройки "QUICK".

- 2 Натиснете I/⏻, за да включите системата.

Забележки


- Уверете се, че в устройството няма диск. В противен случай съобщението с напътствия изчезва от екрана на телевизора.
- Уверете се, че няма свързани слушалки или микрофони. В противен случай не можете да извършите "SPEAKER SETUP".

- 3 Натиснете FUNCTION +/- неколкократно, за да изберете "DVD" (или натиснете DVD на устройството).

В дъното на телевизионния екран се появява съобщение с напътствия.

- 4 Натиснете ENTER без да зареждате диск.

На телевизионния екран се появява надпис "LANGUAGE SETUP".



- 5 Натиснете ↑ или ↓ неколкократно, за да изберете език, след това натиснете ENTER. Настройката е избрана и на екрана на телевизора се появява надпис "VIDEO SETUP".

Съвети

- Избраният език е за опции "OSD", "MENU" и "SUBTITLE".
- Възможният за избор език е различен за различните области.

- 6** Натиснете **▲** или **▼** неколкратно, за да изберете настройка, която съвпада с вида на вашия телевизор.

Ако имате стандартен телевизор със съотношение на екрана 4:3

Изберете “4:3 LETTER BOX” или “4:3 PAN SCAN” (стр. 60)

Ако имате широкоекранен или стандартен телевизор със съотношение на екрана 4:3, но с широкоекранен режим:

Изберете “16:9” (стр. 60).

- 7** Натиснете ENTER.

Настройката е избрана и на екрана се появява надпис “QUICK SETUP is complete” (Настройката е завършена). Системата е готова за възпроизвеждане. Ако искате да промените всяка настройка поотделно, вижте „Използване на меню с настройки” (стр. 58)

Ако допуснете грешка

Натиснете **⏪** и изберете опцията отново.

За да изключите настройка “QUICK”

Натиснете **⏸** DISPLAY.

За да откажете настройку “QUICK”

- 1** Натиснете **⏸** DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряло. На телевизионния екран се появява контролното меню.
- 2** Натиснете **▲** или **▼** неколкратно, за да изберете **⏸** (SETUP) и след това натиснете ENTER.
- 3** Натиснете **▲** или **▼** неколкратно, за да изберете “QUICK” и след това натиснете ENTER.

Забележка

Когато включите системата за пръв път след като сте извършили “RESET”, в долния край на екрана на телевизора се появява съобщението с напътствия (стр. 120).

Използване на функция "THEATRE SYNC"

Функцията THEATRE SYNC ви позволява да включите вашия Sony телевизор и тази система, променя функциите на системата в положение "DVD" и след това превключва входния източник на телевизора само с натискане на един бутон.

Подготовка за използване на функция "THEATRE SYNC"

Регистрирайте входния източник на телевизора свързан към тази система.

За да изберете входен източник на телевизора

Натиснете следните бутони като задържате бутон SLEEP натиснат.

Натиснете	Входен източник на телевизора
0	Няма входящ източник (по подразбиране)
1 до 8	VIDEO 1 до VIDEO 8
9	COMPONENT 1
CLEAR	COMPONENT 2
 -	COMPONENT 3
 +	COMPONENT 4

Избраният входен източник на телевизора се запаметява в устройството за дистанционно управление.

Работа с функция "THEATRE SYNC"

Дръжте устройството за дистанционно управление насочено по посока на телевизора, докато телевизорът се включи и входният източник се смени правилно, след това натиснете THEATRE SYNC. Ако функцията не работи, променете времето на излъчване. Времето на излъчване е различно в зависимост от телевизора.

За да промените времето на излъчване

Натиснете следните бутони, докато задържате бутон ►►1 натиснат.

Натиснете	Време на излъчване (секунди)
1	0,5 (По подразбиране)
2	1
3	1,5
4	2
5	2,5
6	3
7	3,5
8	4

Забележка

Тази функция е предвидена само за телевизори с марка Sony, но и някои други телевизори може да работят с нея.

Диск

Възпроизвеждане на дискове

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD
DATA DVD

В зависимост от това дали дискът е DVD VIDEO или VIDEO CD, възможно е някои операции да бъдат различни или ограничени. Обърнете се към инструкциите, приложени към съответния диск. DivX и MPEG4 видео файловете могат да бъдат възпроизвеждани само чрез модел MHC-GZR33Di.

Забележка относно максималния брой записи, файлове и папки на DATA CD/DVD.

Тази система не може да възпроизвежда DATA CD/DVD в следните случаи.

- Когато броят на записите и файловете в папка надвишава 150.
- Когато броят на папките в диска надвишава 200.

Тези числа може да се различават в зависимост от структурата на записа, на файла и на папката.

- 1** Натиснете FUNCTION +/- няколкократно, за да изберете "DVD" (или натиснете DVD на устройството).
- 2** Натиснете OPEN/CLOSE ▲ на устройството

- 3** Заредете диск с обозначенията нагоре в шейната на диска. За да заредите допълнителни дискове, натиснете DISC SKIP/EX-CHANGE на устройството, за да завъртите шейната на диска.



Когато възпроизвеждате 8 см диск като единично CD, поставете го във вътрешния кръг на шейната.

- 4** Натиснете OPEN/CLOSE ▲ на устройството, за да затворите шейната на диска. Не употребявайте сила при затварянето на шейната на диска, тъй като това може да причини неизправност. Ако възпроизвеждането не започне автоматично, натиснете ▷ (или ► на устройството).
- 5** Натиснете VOLUME +/- (или завъртете копчето MASTER VOLUME на устройството), за да регулирате силата на звука.

Забележка

В зависимост от статуса на системата, нивото на звука може да не се появи на екрана на телевизора.

Други операции

За да	Направете следното
Спрете възпроизвеждането	Натиснете ■ . За да продължите възпроизвеждането от мястото, в което сте спрели диска, натиснете ▷ (или ▶ на устройството). За да възпроизведате от началото на диска, натиснете ■ два пъти, след това натиснете ▷ (или ▶ на устройството).
Направете пауза във възпроизвеждането.	Натиснете ¹⁾ . Натиснете отново или натиснете ▷ (или ▶ на устройството) за да продължите възпроизвеждането.
Изберете запис, аудио файл, глава или видео файл ²⁾	Натиснете ◀◀ или ▶▶ няколкократно (или завъртете OPERATION DIAL на устройството по посока на часовниковата стрелка или по посока обратна на часовниковата стрелка) по време на възпроизвеждане. Или натиснете бутоните с цифри когато контролното меню е изключено, след това натиснете ENTER ³⁾ .
Изберете заглавие ⁴⁾	Натиснете DVD TOP MENU, след това натиснете ▲/▼/◆/◆ или бутоните с цифри.

За да	Направете следното
Изберете папка ⁵⁾	Натиснете □ +/- неколкократно по време на възпроизвеждане или когато има пауза при възпроизвеждането.
Бързо откриване на точка чрез превъртане на диска назад или напред (Сканиране) ⁶⁾	Натиснете ◀◀ или ▶▶ докато възпроизвеждате даден диск. Всеки път, когато натиснете ◀◀ или ▶▶ , скоростта на възпроизвеждане се променя циклично. За да се върнете към нормална скорост, натиснете ▷ (или ▶ на устройството).
Гледане кадър по кадър (Бавно възпроизвеждане) ⁸⁾	Натиснете ◀◀ SLOW ⁹⁾ или SLOW ▶▶ (или ◀◀ ⁹⁾ или ▶▶ на устройството), докато системата е в режим на пауза. Всеки път, когато натиснете ◀◀ SLOW или ▶▶ SLOW по време на Бавно възпроизвеждане, скоростта на възпроизвеждане се променя. За да се върнете към нормална скорост, натиснете ▷ (или ▶ на устройството).
Възпроизвеждане на един кадър (Неподвижен кадър) ⁸⁾	Натиснете ◀◀ STEP ⁹⁾ или STEP ▶▶ , когато системата е в режим на пауза, за да отидете на следващия кадър. Всеки път, когато натискате ◀◀ STEP или STEP ▶▶ , рамката се променя. За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете ▷ (или ▶ на устройството).

За да	Направете следното
Повторите предишна сцена (Незабавно възпроизвеждане) ¹⁰⁾	Натиснете ◀• REPLAY по време на възпроизвеждане.
Превъртете леко напред настоящата сцена (Незабавно преминаване напред) ¹⁰⁾	Натиснете •▶ ADVANCE по време на възпроизвеждане.
Промените ракурса ¹¹⁾	Натиснете ANGLE няколкократно по време на възпроизвеждане. Всеки път, когато натиснете ANGLE ракурсът се променя.
Изведете субтитри	Натиснете SUBTITLE няколкократно по време на възпроизвеждане. Всеки път, когато натиснете SUBTITLE, езикът на субтитрите се променя ¹²⁾ или се изключва ¹³⁾ .
Изберете диск	Натиснете DISC SKIP на устройството за дистанционно управление (или един от бутоните DISC 1 - DISC 3 на устройството).
Да се превърлите във функция DVD от друг източник	Натиснете DISC 1 - DISC 3 на устройството (Автоматичен подбор на източник).
Смените с други дискове докато възпроизвеждате.	Натиснете DISC SKIP/EX-CHANGE на устройството.

- 1) Може да има смущения във видео изображението.
- 2) Освен за JPEG файлове с изображения. Не можете да изберете аудио запис или файл по време на Lock Search работа с MP3 файлове.
- 3) DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим видеозапис, VIDEO CD, AUDIO CD и само видео файлове.
- 4) Само за DVD VIDEO.
- 5) Само за MP3 файлове, JPEG файлове с изображения, DivX видео файлове и MPEG4 видео файлове.
- 6) Освен за JPEG файлове с изображения.
- 7) В зависимост от диска, скоростта може да се различава.
- 8) Само за DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим видеозапис, видео файлове и VIDEO CD.
- 9) Освен за VIDEO CD и видео файлове.
- 10) Само за DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим видеозапис.
- 11) Само за DVD VIDEO с различни ъгли.
- 12) Само за DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим видеозапис или DivX видео файлове с мултиезични субтитри.
- 13) Само за DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим видеозапис или DivX видео файлове със субтитри.

Забележки

- Не можете да избършете продължение на възпроизвеждането по време на разбъркано възпроизвеждане или програмирано възпроизвеждане.
- Продължителното възпроизвеждане може да не функционира правилно с някои дискове.
- Продължителното възпроизвеждане се опменя когато:
 - натиснете **■** когато възпроизвеждането е спряно;
 - отворите шейната на диска;
 - смените функцията;
 - смените настройките в меню настройки;
 - промените нивото на "PARENTAL CONTROL".
- Не можете да търсите неподвижно изображение на DVD-R/-RW в режим видеозапис.
- Може да не е възможно да използвате функции Instant Replay или Instant Advance в режим Repeat Play или при някои сцени.
- В зависимост от DVD VIDEO диска може да не успеете да смените ъгъла, дори и на DVD VIDEO диска да са записани различни ракурси.
- В зависимост от DVD VIDEO диска може да не успеете да смените субтитрите дори и на DVD VIDEO диска да са записани мултиезични субтитри. Може и да не успеете да изключите субтитрите.
- Не можете да промените субтитрите ако DivX видео файла има ".avi" или ".divx" продължение и съдържа информация за субтитрите в себе си.

Относно Multi-disc Resume

(само за DVD VIDEO VIDEO CD)

Системата запазва точка, в която сте спрели диска, и възстановява възпроизвеждането от същата точка следващия път, когато заредите същия диск за максимум 10 диска. Ако запазите точка на продължение за 11-ти диск, точката за първия диск се изчиства.

Настройката по подразбиране е "ON". За да изключите тази функция, задайте [MULTI-DISC RESUME] в [SYSTEM SETUP] в положение [OFF]. (стр. 63).

Забележки

- Ако [MULTI-DISC RESUME] в [SYSTEM SETUP] е зададен в положение [ON] и възпроизведете записан диск като например DVD-R, системата може да възпроизведе други записани дискове от същата точка на продължаване на възпроизвеждането. За да започнете възпроизвеждане от началото на диска, натиснете **■** два пъти и след това натиснете **▷** (или **▶** на устройството).
- Точката на продължение на възпроизвеждането се изтрива, когато бъде изключен кабелът на захранването.

Промяна на език/звук

Натиснете AUDIO неколкократно по време на възпроизвеждане, за да изберете желаните аудио формат или режим.

Настройките по подразбиране са подчертани.

Когато възпроизвеждате DVD VIDEO

В зависимост от DVD VIDEO диска възможно е изборът на език да се различава.

Когато са избедени 4 цифри, те представляват кода на езика. Обърнете се към "Списък на езиковите кодове" (стр. 138), за да разберете кода на отделния език.

Когато един и същи език се извежда 2 или повече пъти, DVD VIDEO дискът е записан в различни аудио формати. Обърнете внимание, че звукът се променя автоматично в зависимост от диска.

Някои DVD VIDEO дискове ви позволяват да избирате опции като например език за субтитри и език за звук като използвате DVD/TUNER MENU.

Когато възпроизвеждате DivX Video файл (само за модел MHC-GZR33DI):

Опциите за аудио формат се различават в зависимост от DivX видео файловете.

Когато възпроизвеждате DVD-R/-RW в режим видеозапис

Извежда се броят на записаните на диска аудио записи.

Пример:

- 1: MAIN: Основният звук на аудио запис 1.
- 1: SUB: Допълнителен звук на аудио запис 1.

- 1: MAIN+SUB: Основен плюс допълнителен звук от аудио запис 1.
- 2: MAIN*: Основният звук на аудио запис 2.
- 2: SUB*: Допълнителен звук на аудио запис 2.
- 2: MAIN+SUB*: Основен плюс допълнителен звук от аудио запис 1.

* Тези опции не се появяват ако е записан само един аудио поток на диска, който се възпроизвежда.

Когато възпроизвеждате VIDEO CD, AUDIO CD или MP3 файл

Можете да изберете звука от левия или десен канал и да слушате звука от избрания канал през левия и десен канал заедно.

Например когато възпроизвеждате запис с вокали от десния и инструментал от левия канал, можете да слушате инструментал и от двата високоговорителя като изберете левия канал.

- STEREO: стандартен стерео звук.
- 1/L: звук от левия канал (моно)
- 2/R: звук от десния канал (моно)

Когато възпроизвеждате Super VCD

- 1: STEREO: стерео звук от аудио запис 1.
- 1: 1/L: звук от левия канал (моно) на аудио запис 1.
- 1: 2/R: звук от десния канал (моно) на аудио запис 1.
- 2: STEREO: стерео звук от аудио запис 2.
- 2: 1/L: звук от левия канал (моно) на аудио запис 2.
- 2: 2/R: звук от десния канал (моно) на аудио запис 2.

Забележка

Докато системата възпроизвежда Super VCD, на което няма записан аудио запис 2, няма да бъде възпроизведен звук, когато изберете "2: STEREO", "2: 1/L" или "2: 2/R".

Възпроизвеждане на VIDEO CD с функцията PBC (Версия 2.0) (PBC Playback)

VIDEO CD

Използвайки функциите PBC (Контрол на възпроизвеждането), вие можете да извършвате прости интерактивни операции, като например да търсите функции и други подобни операции.

PBC възпроизвеждането ви позволява да възпроизвеждате интерактивно VIDEO CD, като следвате менюто на телевизионния екран. Форматът и структурата на менюто може да се различават в зависимост от диска.

- 1** Натиснете  (или  на устройството), за да започнете възпроизвеждане на VIDEO CD. PBC менюто се появява на екрана на телевизора. В зависимост от вашето VIDEO CD, менюто може да не се появи.
- 2** Изберете номера на желания елемент, като натискате бутоните с цифри.
- 3** Натиснете ENTER. В зависимост от VIDEO CD, в инструкциите приложени към диска може да се появи "Press ENTER" или "Press SELECT". В този случай натиснете  (или  на устройството).

4 Продължете възпроизвеждането като следвате инструкциите от менютата.

За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към VIDEO CD, тъй като работата може да се различава в зависимост от вашето VIDEO CD.

Забележка

PBC възпроизвеждане се отменя, когато активирате разбъркано възпроизвеждане, програмирано възпроизвеждане или повторно възпроизвеждане.

За да отмените възпроизвеждане с PBC функции

- 1 Натиснете  или  няколкократно или натиснете бутоните с цифри, за да изберете запис, когато възпроизвеждането е спряно.
- 2 Натиснете  (или  на устройството) или ENTER. Възпроизвеждането започва от избрания запис. Неподвижни изображения като екранни менюта няма да бъдат показани. За да се върнете към PBC възпроизвеждане, натиснете  два пъти, след това натиснете  (или  на устройството).

Възпроизвеждане на DVD VIDEO, като използвате менюто

DVD-VR

Избор на "ORIGINAL" или "PLAY LIST" Този функция е възможна само за DVD-R/-RW в режим видеозапис и със създадена плейлиста.

- 1 Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряно. На телевизионния екран се появява контролното меню.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (ORIGINAL/PLAY LIST) и след това натиснете ENTER. На телевизионния екран се появяват опциите за "ORIGINAL/PLAY LIST".
- 3 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желаната настройка.
 - PLAY LIST: възпроизвеждане според плейлистата създадена на диска.
 - ORIGINAL: възпроизвеждане според първоначално създадения рег.
- 4 Натиснете ENTER.

Търсене на опции за диска според поставени номера

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD

DATA DVD

Можете да търсите според различна информация записана на диска като например заглавие, запис, сцена, файл или папка. Тъй като заглавията и песните са обозначени с уникални номера на дисковете, можете да изберете желаното заглавие или запис, като въведете неговия номер. Или, можете да търсите определена сцена, като използвате времевия код (Time Search) (само за DVD VIDEO или DVD-R/-RW в режим видеозапис).


- 1 Натиснете  DISPLAY. (Ако [MEDIA] е в настройка [MUSIC/PHOTO], натиснете [DISPLAY] два пъти.)

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете метода на търсене.

Пример:  [CHAPTER]
Избрано е “***(***)” (** се отнася за номер).

Номерът в скоби обозначава общия брой на заглавията, главите, песните, индексите, сцените, папките или файловете.



Избран рег

- 3 Натиснете ENTER.
“***(***)” се променя на “(***)”.

- 4 Натиснете  или  няколкократно или бутоните с номера, за да изберете номера на заглавието, главата, песента, индекса или сцената, която търсите.

Ако допуснете грешка, откажете номера, като натиснете CLEAR.

- 5 Натиснете ENTER.
Системата започва възпроизвеждане от избрания номер, запис, папка или файл.

Съвет

Когато дисплеят с контролното меню се изключи, можете да търсите глава (DVD VIDEO/DVD-R/-RW в режим видеозапис), запис (VIDEO CD и Audio CD) или файл (Видео файлове в DATA CD/DVD), като натиснете бутоните с цифри и ENTER.

Търсене на сцена, като използвате времевия код (Time Search)

(DVD VIDEO и DVD-R/-RW само в режим
видеозапис)

- 1 Натиснете  DISPLAY.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (TIME).
Избира се "T **: **: **: **" (възпроизведено
време от текущото заглавие).
- 3 Натиснете ENTER.
"T **: **: **: **" се променя на "T - - - - -".
- 4 Въведете времевия код, като
използвате бутоните с цифри,
след това натиснете ENTER.
Например, ако искате да откриете
сцена, която е на 2 часа, 10 минути и
20 секунди след началото. Натиснете
„21020“. Ако допуснете грешка,
натиснете CLEAR, за да отмените
номера.

Забележка

В зависимост от диска може да не успеете да
извършите търсене във времето.


Използване на режим възпроизвеждане

Създаване на ваша собствена програма (Program Play)



Можете да възпроизведете съдържанието на диска в реда, в който желаете, като подредите записите на диска, създавайки ваша собствена програма. Можете да програмирате до 99 записа.

- 1 Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряно.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  [PROGRAM], след това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за [PROGRAM].
- 3 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете "SET
→", след това натиснете
ENTER.



Записи на диска

4 Натиснете ➔.

Курсорът се премества към редицата със записи T] (в този случай [01]).

PROGRAM		0:00:00
		T
ALL CLEAR	--	--
1. TRACK	--	--
2. TRACK	--	01
3. TRACK	--	02
4. TRACK	--	03
5. TRACK	--	04
6. TRACK	--	05
7. TRACK	--	06

Изберете записа, който желаете да програмирате.

Например, изберете запис "02".

Натиснете ⬆ или ⬇ няколкократно, за да изберете "02" в "T", след това натиснете ENTER.

Избран запис

PROGRAM		0:03:51
		T
ALL CLEAR	--	--
1. TRACK	--	01
2. TRACK	--	02
3. TRACK	--	03
4. TRACK	--	04
5. TRACK	--	05
6. TRACK	--	06

Общо времетраене на програмираните записи

5 За да програмирате други записи, повторете Стъпки 4 и 5.

6 Натиснете ▷ (или ► на устройството), за да стартирате Програмираното възпроизвеждане.

Програмираното възпроизвеждане започва.

Когато програмата приключи, можете отново да стартирате същата програма, като натиснете ▷ (или ► на устройството).

За да промените програмирана стъпка

Натиснете ⬆ или ⬇ няколкократно, за да изберете номера на програмираната стъпка, който желаете да промените. След това натиснете ➔ и изберете желанния номер на запис.

За да изтриете програмирана стъпка:

Натиснете ⬆ или ⬇ няколкократно, за да изберете номера на програмираната стъпка, който желаете да изтриете. След това натиснете CLEAR.

За да изтриете всички програмирани стъпки в програмния списък.

Натиснете ⬆, за да изберете "ALL CLEAR" и след това натиснете ENTER.

За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане

Натиснете CLEAR или в Стъпка 3 изберете [OFF]. За да възпроизведете същата програма отново, на Стъпка 3 изберете [ON] и натиснете ENTER.

Забележки

- Когато активирате програмирано възпроизвеждане, настройка "REPEAT" автоматично се променя в положение "ON" ако настоящата настройка е "ALL DISCS", "DISC" или "TRACK".
- Не можете да избършете програмирано възпроизвеждане с VIDEO CD по време на PBC възпроизвеждане.

Съвет

Програмираното възпроизвеждане се отменя и програмния лист се изтрива когато:

- отворите вейната на диска;
- промените диска;
- изключите системата;
- промените функцията.

Възпроизвеждане в случаен ред (Shuffle Play)

VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD

Можете да възпроизведете съдържанието на диска в случаен ред. Всяко следващо "разбъркване" подрежда записите в различен ред.

Разбърканото възпроизвеждане е възможно само за диска, който се възпроизвежда в момента.

- 1** Натиснете  DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2** Натиснете  или  няколкократно, за да изберете 
[SHUFFLE], след това натиснете ENTER.
Извежда се опцията за [SHUFFLE].
- 3** Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желаната опция.
Когато възпроизвеждате VIDEO CD или AUDIO CD:
 - [TRACK]: Разбърква записите на диска.**Когато е активирано програмирано възпроизвеждане:**
 - [ON]: Разбърква записи, избрани в програмата.

Когато възпроизвеждате DATA CD/DVD (освен за видео файлове):

- [ON (MUSIC)]: Разбърква MP3 файлове в папката на настоящия диск. Когато не сте избрали папка, първата папка ще се възпроизведе в произволен ред.

4 Натиснете ENTER.

5 Натиснете (или на устройството).

Разбърканото възпроизвеждане започва. За да отмените разбърканото възпроизвеждане натиснете CLEAR или в Стъпка 3 изберете [OFF].

Забележки

- Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD с PBC възпроизвеждане.
- Една и съща песен може да бъде възпроизведена няколкократно при MP3 диск.

Съвет

- Разбърканото възпроизвеждане се отменя и програмния лист се изтрива когато:
- отворите щейната на диска;
 - промените диска;
 - изключите системата;
 - промените функцията.
 - извършите Track/Index Search;
 - настроите "MEDIA" в позиция "PHOTO", когато възпроизвеждането е спряло.
 - извършите синхронизиран запис на CD или USB TRANSFER.
 - прехвърлите музика от диск на USB устройство.

Повторно възпроизвеждане (Repeat Play)



Можете повторно да възпроизведете съдържанието на диска. Можете да използвате комбинация от режимите за Разбъркано и Програмирано възпроизвеждане.

1 Натиснете DISPLAY.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

2 Натиснете или няколкократно, за да изберете [REPEAT], след това натиснете ENTER.

Извежда се опцията за [REPEAT].

3 Натиснете или няколкократно, за да изберете опция, която ще бъде повторена. Текущата настройка е подчертана.

Когато възпроизвеждате DVD VIDEO или DVD-R/DVD-RW в режим Видеозапис.

- [OFF]: Изключено.
- ALL DISCS]: Повтаря всички дискове.
- [ONE DISC]: Повтаря всички заглавия на диска.
- [TITLE]: Повтаря настоящото заглавие на диска.
- [CHAPTER]: Повтаря настоящата глава.

Когато възпроизвеждате VIDEO CD или Audio CD

- [OFF]: Изключено.
- [ALL DISCS]: Повтаря всички гускове.
- [ONE DISC]: Повтаря всички заглавия на диска.
- [TRACK]: Повтаря настоящия запис.

Когато възпроизвеждате DATA CD или DATA DVD

- [OFF]: Изключено.
- ALL DISCS]: Повтаря всички гускове.
- [ONE DISC]: Повтаря всички заглавия на диска.
- [FOLDER]: Повтаря настоящата папка.
- [TRACK] ¹⁾: Повтаря настоящия файл.
- [FILE] ²⁾: Можете да повтаряте настоящия файл.

¹⁾ само за MP3 файлове

²⁾ само за видео файлове

Когато са активирано програмирано или разбъркано възпроизвеждане.

- [OFF]: Не възпроизвежда няколкократно.
- [ON]: Повтаря програмирано или разбъркано възпроизвеждане.

4 Натиснете ENTER.

5 Натиснете (или на устройството).

Повторното възпроизвеждане започва.

За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане натиснете CLEAR или в Стъпка 3 изберете [OFF].

Забележки

- Можете да промените настройките за повторно възпроизвеждане като натиснете няколкократно REPEAT/FM MODE.
- На дисплея светва "REP", когато повторно възпроизвеждане е в позиция "DISC", "FOLDER" или "ON".
- На дисплея светва "REP1", когато повторно възпроизвеждане е в позиция "TITLE", "CHAPTER", "TRACK" или "FILE".
- В зависимост от DVD VIDEO гуска може да не успеете да извършите повторно възпроизвеждане.
- Не можете да използвате тази функция с VIDEO CD с PBC възпроизвеждане.
- Когато възпроизвеждате DATA CD/DATA DVD, който съдържа MP3 файлове и JPEG файлове с изображения, и когато тяхното време за възпроизвеждане не е едно и също, звукът и картината ще се разминават.
- Повторното възпроизвеждане се отменя когато:
 - отворите шейната на гуска;
 - когато промените гуска (освен ако не сте избрали "ALL DISCS");
 - изключите системата;
 - промените функцията (освен ако не сте избрали "ALL DISCS");
 - извършите синхронизиран запис на CD или USB TRANSFER.
 - прехвърлите музика от гуск на USB устройство.

Избор на папка/файл чрез екранните дисплеи

DATA CD DATA DVD

DivX и MPEG4 видео файлове могат да се възпроизвеждат само на модел MHC-GZR33Di.

1 Заредете диск.

На екрана се появява надпис "FOLDER LIST".

2 Натиснете DISPLAY (когато възпроизвеждането е спряло).

На екрана се появява контролното меню.

3 Натиснете или няколкократно, за да изберете (MEDIA) и след това натиснете ENTER.

На екрана се появяват опциите за "MEDIA".

Настройките по подразбиране са подчертани.

- MUSIC/PHOTO: за възпроизвеждане на MP3 файлове и JPEG файлове с изображения от една и съща папка като слайдшоу (стр. 137).
- MUSIC: за възпроизвеждане на MP3 файлове.
- VIDEO: за възпроизвеждане на видео файлове.
- PHOTO: за възпроизвеждане на JPEG файлове с изображения.

- 4 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желаната опция и след това натиснете ENTER. Когато желаната опция е вече избрана, натиснете DVD/TUNER MENU. На екрана се появява списък с папки, които съдържат файловете от избрания тип.
- 5 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете папка.

Възпроизвеждане на папка:

Натиснете  (или  на устройството).

Системата започва възпроизвеждане от първия файл на избраната папка. За да спрете възпроизвеждането натиснете .

Възпроизвеждане на MP3 файл

- 1 Натиснете ENTER. Появява се "TRACK LIST".



- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желания MP3 файл, след това натиснете ENTER. Системата започва да възпроизвежда избрания MP3 файл. За да спрете възпроизвеждането, натиснете .

Възпроизвеждане на файл с изображения

1 Натиснете PICTURE NAVI

Появяват се миниатюрни изображения за първите 16 JPEG файлове с изображения в избраната папка.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16


Ако има повече от 16 файлове с изображения в избраната папка, от дясната страна се появява лента за придвижване.

2 Натиснете $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, за да изберете изображението, което желаете да прегледате, след това натиснете \triangleright (или \blacktriangleright на устройството)

Изреждането на кадри започва от избрания кадър.

За да спрете възпроизвеждането натиснете \blacksquare .


Изреждането на кадри спира когато натиснете \uparrow или \downarrow .



Възпроизвеждане на видео файл.

1 Натиснете ENTER.

Появява се "FILE LIST".



2 Натиснете \uparrow или \downarrow няколкократно, за да изберете желаня видео файл, след това натиснете ENTER.

Системата започва възпроизвеждане от избрания видео файл.

За да спрете възпроизвеждането, натиснете \blacksquare .

За да	Направете следното
Изведете следваща или предишна страница от "TRACK LIST", "FOLDER LIST" или "FILE LIST"	Натиснете ◀• или •▶ неколkokратно.
Възпроизведете следващата папка с MP3 или видео файлове.	Натиснете ►►I неколkokратно до последния файл от настоящата папка, след това натиснете ►►I веднъж. За да изберете предишна папка, изберете папка от "FOLDER LIST".
Върнете се към "FOLDER LIST", когато са изведени "TRACK LIST" или "FILE LIST"	Натиснете ⏪ RETURN.
Възпроизведете следващата папка от JPEG файлове с изображения	Натиснете ➡ неколkokратно до последния файл от настоящата папка, след това натиснете ➡ веднъж. За да изберете предишна папка, изберете папка от "FOLDER LIST".
Завъртите изображение на 90 градуса	Натиснете ⬆ или ⬇ неколkokратно докато прегледате изображението. За да се върнете към оригиналния му изглед, натиснете CLEAR.

Забележки

- Системата може да възпроизвежда MP3 файлове и JPEG файлове с изображения. Системата ще възпроизведе всички файлове с продължение ".mp3", ".jpg" или ".jpeg" дори и да не са в MP3 или JPEG формат. Възпроизвеждането на тези данни може да доведе до възпроизвеждане на силен шум, който може да повреди високочестотните Ви.
- В зависимост от кодиращия/записващия софтуер, записващото устройство или медия използвани за запис на MP3 файл, можете да срещнете проблеми като прекъсване на звука, невъзможност за възпроизвеждане или силен шум.
- Следните дискове/ситуации могат да увеличат времето нужно за започване на възпроизвеждане:
 - диск записан с усложнена структура;
 - диск записан с Multi Session;
 - диск, в който могат да се добавят данни (отворен диск);
 - когато записи или файлове в друга папка току-що са били възпроизвеждани.
- Някои CD-R/-RW или DVD-R/-RW/+R/+RW не се възпроизвеждат от системата в зависимост от формата на файла.
- Системата може да възпроизвежда само до дълбочина на диска 8 папки.
- Системата може да не възпроизвежда определен тип JPEG файлове с изображения (например JPEG файлове с изображения, които имат резолюция по-ниска от 8 линии (широчина) x 8 линии (височина)).
- Когато натиснете ◀ или ➡, за да изберете предишно или следващо изображение, изображението ще се върне към оригиналния си изглед дори и преди това да сте го завъртели.

- Изреждането на кадри спира когато натиснете  или .
- Системата може да не възпроизведе видео файл, в който са били комбинирани два или повече отделни видео файла.
- Системата не може да възпроизведе видео файл с размер от повече от 720 (широчина) x 576 (височина)/2GB.
- В зависимост от видео файла картината може да е неясна или звукът да прескача.
- Системата не може да възпроизвежда някои видео файлове, които са с дължина повече от 3 часа.
- В зависимост от видео файла, в изображението може да има пауза или да е неясно. В такъв случай се препоръчва да създадете файл с по-нисък битрейт. Ако все още има смущения в звука, MP3 е препоръчителният аудио формат.
- Поради технологията за компресия използвана за видео файлове може да отнеме известно време след като сте натиснали  да се появи изображение.
- В зависимост от видео файла, звукът може да не съвпадне с картината на екрана.

Съвет

- Броят на времената за преглед е предварително зададен, можете да възпроизведете DivX видео файлове колкото пъти е предварително зададения номер. Следните се броят:
 - Когато системата е изключена;
 - Когато дискът е отстранен;
 - Когато възпроизвеждате друг видео файл.

За да възпроизведете MP3 файлове и JPEG файлове с изображения като слайдшоу със звук

(само за DATA CD и DATA DVD)

Можете да възпроизведете слайдшоу със звук като първо поставете MP3 файловете и JPEG файловете с изображения в една и съща папка на DATA CD/DVD.

- 1 Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряно. Появява се контролното меню.
- 2 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете  (MEDIA) и след това натиснете ENTER. На екрана се появяват опциите за "MEDIA".

3 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете „MUSIC/PHOTO“ и след това натиснете ENTER. Когато вече сте избрали „MUSIC/PHOTO“, натиснете DVD/TUNER MENU.

На екрана се появява “FOLDER LIST”.

4 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете желаната папка и след това натиснете  (или  на устройството).

Изреждането на кадри със звук започва от избраната папка.

За да спрете възпроизвеждането натиснете .

Изреждането на кадри със звук може да се отмени когато натиснете “MUSIC” или “PHOTO” в стъпка 3.

Забележка

Ако възпроизвеждате голям като обем данни MP3 файл или JPEG файл с изображение едновременно, звукът може да прескача.

Задаване на скорост на изреждането на кадри

(само за JPEG файлове с изображения)

1 Натиснете  DISPLAY (Ако “MEDIA” е в настройка “MUSIC/PHOTO”, натиснете  DISPLAY гвукратно).

На екрана се появява контролното меню.

2 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете  (INTERVAL) и след това натиснете ENTER.

На екрана се появяват опциите за “INTERVAL”.

3 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете желания интервал.

Настройките по подразбиране са подчертани.

- **NORMAL**: Настройва стандартно продължение.
- **FAST**: Настройва интервал по-кратък от “NORMAL”.
- **SLOW 1**: Настройва интервал по-дълъг от “NORMAL”.
- **SLOW 2**: Настройва интервал по-дълъг от “SLOW 1”.

4 Натиснете ENTER.

Избраната настройка влиза в експлоатация.

Забележка

Някои JPEG файлове (особено прогресивните JPEG файлове или JPEG файловете с изображения с повече от 3,000,000 пиксела) може да отнемат повече време за извеждане от останалите, което може да накара прехвърлянето между кадри да изглежда по-дълго от скоростта, която сте избрали.

За да изберете ефекти на прехвърлянето

(само за JPEG файлове с изображения)

- 1 Натиснете  DISPLAY (Ако "MEDIA" е в настройка "MUSIC/PHOTO", натиснете  DISPLAY гвукратно).
На екрана се появява контролното меню.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (EFFECT) и след това натиснете ENTER.
На екрана се появяват опциите за "EFFECT".
- 3 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желаните интервал.
Настройките по подразбиране са подчертани.
 - **MODE 1:** Изображението заема екрана отгоре до долу.
 - **MODE 2:** Изображението заема екрана отляво надясно.
 - **MODE 3:** Изображението се разполага на екрана от центъра навън.
 - **MODE 4:** Изображението преминава напосоки през ефектите.
 - **MODE 5:** Следващото изображение се плъзва над сегашното.
 - **OFF:** Изключва тази функция.
- 4 Натиснете ENTER.
Избраната настройка влиза в експлоатация.

За да изберете приоритет на възпроизвеждане на файловия тип

Можете да изберете приоритет на възпроизвеждане, когато на диска има смесен тип файлове (MP3 файлове, JPEG файлове с изображения или видео файлове).

- 1 Натиснете  DISPLAY.
На екрана се появява контролното меню.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (MEDIA) и след това натиснете ENTER.
На екрана се появяват опциите за "MEDIA".
- 3 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете желаните настройки.
 - **MUSIC/PHOTO:** Вижте стр. 137.
 - **MUSIC:** MP3 възпроизвеждането на файла има приоритет.
 - **VIDEO:** Видео възпроизвеждането на файла има приоритет.
 - **PHOTO:** JPEG възпроизвеждането на файла има приоритет.
- 4 Натиснете ENTER.
За подробности относно приоритет на възпроизвеждане на файловете в настройка "MEDIA" вижте „Приоритет на възпроизвеждане на типове файлове“ (стр. 137)

Настройка на разминаването между картина и звук [A/V SYNC]

DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD

Когато звукът и картината се разминават, можете да регулирате закъснението между картината и звука.

“A/V SYNC” не функционира за MP3 файлове и JPEG файлове с изображения от DATA CD/DVD.

- 1** Натиснете  DISPLAY.
На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2** Натиснете  или  неколkokратно, за да изберете  [A/V SYNC], след това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за [A/V SYNC].
- 3** Натиснете  или  неколkokратно, за да изберете настройката.
Настройката по подразбиране е подчертана.
 - [OFF]: Не се настройва.
 - [ON]: Регулира разминаването между картина и звук.
- 4** Натиснете ENTER.

Забележка

В зависимост от входния поток, възможно е тази функция да се окаже неефективна.

Забрана на възпроизвеждане за диск [PARENTAL CONTROL]

DVD-V

Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO дискове може да бъде ограничено съобразно предварително зададено ниво, като например, възрастта на потребителите. Някои сцени могат да бъдат блокирани или сменени с други.

- 1 Натиснете  DISPLAY, докато системата е в режим стоп. На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2 Натиснете  или , за да изберете  [SETUP], след това натиснете ENTER. Извежда се опцията [SETUP].
- 3 Натиснете  или , за да изберете [CUSTOM], след това натиснете ENTER. Извежда се дисплеят с настройки.
- 4 Натиснете  или , за да изберете [SYSTEM SETUP], след това натиснете ENTER. Извеждат се опциите за [SYSTEM SETUP].

- 5 Натиснете  или , за да изберете "PARENTAL CONTROL", след което натиснете ENTER.

Ако не сте въвели парола

Извежда се екранът за регистриране на нова парола.



Въведете нова 4-цифрена парола, като използвате бутоните с цифри; след това натиснете ENTER. Извежда се екранът за потвърждение на паролата.


Когато вече сте регистрирали парола

Извежда се екранът за въвеждане на паролата.

Ако сте направили грешка при въвеждането на паролата

Натиснете  няколкократно, за да изтриете въведената парола и след това въведете правилната парола.

- 6** Въведете вашата 4-цифрена парола, като натискате бутоните с цифри; след това натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят за настройка на нивото на ограничение за възпроизвеждане.



- 7** Натиснете ↑ или ↓ неколккратно, за да изберете [STANDARD], след това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за избор за [STANDARD].
- 8** Натиснете ↑ или ↓, за да изберете географска област като ниво на ограничение на възпроизвеждането, след това натиснете ENTER.
Избира се областта.
Когато изберете [OTHERS →], изберете и въведете стандартния код в таблицата в “Списък с областните кодове за родителски контрол” (стр. 139), като използвате бутоните с цифри.

- 9** Натиснете ↑ или ↓, за да изберете [LEVEL], след това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за избор за [LEVEL].

- 10** Натиснете ↑ или ↓, за да изберете желаното ниво, след това натиснете ENTER.
Настройката [PARENTAL CONTROL] приключва.
Колкото по-ниска е стойността, толкова по-голямо е ограничението.

За да изключите функцията [PARENTAL CONTROL] (Родителски контрол)

Задайте [LEVEL] в положение [OFF] на Стъпка 10.

Смяна на паролата

- 1 Неколкократно натиснете “CHANGE PASSWORD”, след това натиснете ENTER в стъпка 7 от „Ограничение на възпроизвеждането на диск”.
- 2 Въведете вашата 4-цифрената парола, като използвате бутоните с цифри, след това натиснете ENTER.
- 3 Въведете нова 4-цифрената парола, като използвате бутоните с цифри, след това натиснете ENTER.
- 4 За да потвърдите паролата, въведете я отново, като използвате бутоните с цифри; след това натиснете ENTER.

Ако забравите паролата си

Отстранете диска и повторете стъпки от 1 до 5 от „Ограничение на възпроизвеждането на диск“ (PARENTAL CONTROL) (стр. 56). Когато се наложи да въведете паролата си, въведете “199703” като използвате бутоните с цифри и след това натиснете ENTER. Дисплеят ще поиска а въведете нова 4-цифрена парола. След като сте въвели нова 4-цифрена парола, презаредете диска и натиснете H (или N на устройството). Когато се появи дисплеят за въвеждане на парола, въведете новата си парола.

За да възпроизведете диск, за който е зададена функцията [PARENTAL CONTROL] (Родителски контрол).

- 1 Заредете диска и натиснете  (или  на устройството). Извежда се екранът за въвеждане на парола.
- 2 Въведете 4-цифрената парола, като използвате бутоните с цифри, след което натиснете ENTER.
Системата е готова за възпроизвеждане.

Забележки

- Когато възпроизвеждате DVD VIDEO, което има ограничение “PARENTAL CONTROL”, възпроизвеждането му не може да бъде ограничено за тази система.
- В зависимост от DVD VIDEO диска, може да се наложи да промените нивото на “PARENTAL CONTROL”, докато възпроизвеждате диска. В този случай, въведете паролата и след това променете нивото. Ако продължението на възпроизвеждането бъде променено, нивото се връща към първоначално ниво.

Използване на меню с настройки

Чрез екрана с настройки можете да извършвате различни настройки, например, да регулирате картината и звука. Изведените опции се различават в зависимост от държавата и модела.

Забележка

Настройките за възпроизвеждане запазени в диска имат приоритет над менюто с настройки. Следователно, някои настройки за менюто с настройки може да не бъдат извършени.


- 1 Натиснете  DISPLAY докато системата е в режим стоп. На телевизионния екран се извежда Контролното меню.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  [SETUP], след това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за [SETUP].
- 3 Натиснете  или  неколкократно, за да изберете [CUSTOM], след това натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят с настройки.

- 4 Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете опция, след това натиснете **ENTER**.
Опции за настройка:

- [LANGUAGE SETUP]
- [VIDEO SETUP]
- [HDMI SETUP]
- [AUDIO SETUP]
- [SYSTEM SETUP]

Пример: [VIDEO SETUP]

Избрана опция




Опция за настройка

- 5 Изберете опция, като натиснете **↑** или **↓** неколкратно, след което натиснете **ENTER**.


Възможните опции за настройка се извеждат.

Пример: [TV TYPE]



Опции

- 6 Изберете опция, като натиснете **↑** или **↓** неколкратно, след което натиснете **ENTER**.
Настройката е избрана и извършена.



Избрана настройка

Диск



Настройка на езика на екрана или на звука — [LANGUAGE SETUP]

Позволява ви да задавате различни езици за индикацията на екрана или за звука.

OSD

(On-Screen Display)

Превключва езика за индикацията на телевизионния екран.

MENU*

(само за DVD VIDEO)

Избира желаня език за менюто на диска.

AUDIO *

(само за DVD VIDEO)
Превключва езика за звука.
Когато изберете [ORIGINAL], езикът на диска е с приоритет и езикът се избира.

SUBTITLE *

(само за DVD VIDEO)
Превключва езика за субтитрите, записани на DVD VIDEO.
Когато изберете [AUDIO FOLLOW], езикът за субтитрите се променя в зависимост от езика, който сте избрали за звуковата пътечка.

* Когато изберете език в [MENU], [AUDIO] или [SUBTITLE], който не е записан на DVD VIDEO диска, един от записаните езици ще бъде автоматично избран. Въпреки това, в зависимост от диска, езикът може да не се избере автоматично.
Ако изберете [OTHERS →] в [MENU], [AUDIO] и [SUBTITLE], изберете и въведете кода на езика от "Списък на езиковите кодове" (стр. 138), като използвате бутоните с цифри.



Настройки на дисплея — [VIDEO SETUP]

Изберете настройките в зависимост от телевизора, който ще свържете.
Настройката по подразбиране е подчертана.

TV TYPE¹⁾

(само за DVD VIDEO)


16:9: Изберете тази позиция, когато свързвате широкоекранен телевизор или телевизор с функция широк екран.



4:3 LETTER BOX: Изберете тази позиция, когато свързвате 4:3 телевизор. Извежда широка картина с черни ленти в горната и долната част на екрана.



4:3 PAN SCAN²⁾: Изберете тази позиция, когато свързвате 4:3 телевизор. Автоматично извежда широка картина на целия екран, като частта, която не пасва, се отрязва автоматично.



PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)

Включва или изключва извеждането на прогресивен сигнал от COMPONENT VIDEO OUT жаковете.

OFF: Извежда интерласе сигнали.

ON: Извежда прогресивни сигнали.

За подробности вижте „Промяна на формата на извеждане на видео сигнала от COMPONENT VIDEO OUT жаковете“ (стр. 28).

COLOR SYSTEM (VIDEO CD)

(само за австралийски модел)

Избира извеждането на видео сигнал когато възпроизвеждате VIDEO CD.

AUTO: Извежда видео сигнал според системата за цял на телевизора, PAL или NTSC.

PAL: Променя извеждането от видео сигнал от NTSC диск в PAL извеждане.

NTSC: Променя извеждането от видео сигнал от PAL диск в NTSC извеждане.

BLACK LEVEL

(само за модел LBT-LCD7Di)

Избира основно ниво (ниво на настройка) за видео сигнала извеждан от жакове различни от COMPONENT VIDEO OUT жак.

ON: Настройва нивото на извеждане на сигнала на основно ниво.

OFF: Понижава стандартното основно ниво. Използвайте, когато картината стане твърде светла.

BLACK LEVEL (COMPONENT OUT)

(само за модел LBT-LCD7Di)

Избира основно ниво (ниво на настройка) за видео сигнала извеждан от жакове различни от COMPONENT VIDEO OUT жак. BLACK LEVEL (COMPONENT OUT) настройка не е възможна когато системата извежда прогресивен сигнал.

ON: Настройва нивото на извеждане на сигнала на основно ниво.

OFF: Повишава стандартното основно ниво. Използвайте, когато картината стане твърде тъмна.

[PAUSE MODE]

(само за DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW в режим видеозапис)

[AUTO]: Изображение, включващо динамично движещи се обекти, се извежда на екран без трептене. Обикновено се избира това положение.

[FRAME]: Изображение, включващо неподвижни обекти, се извежда на екран с висока резолюция.

¹⁾ Настройката по подразбиране се мени според страната или региона.

²⁾ В зависимост от DVD диска, опцията [4:3 LETTER BOX] може автоматично да бъде избрана вместо [4:3 PAN SCAN], или обратното.



Настройки на звука — “AUDIO SETUP”

Конфигурира настройките за аудио. Настройките по подразбиране са подчертани.

AUDIO DRC¹⁾ (Контрол на динамичния обхват)

(само за DVD VIDEO)

OFF: Динамичният обхват не се компресира

STANDARD: Възпроизвежда звука с динамичния обхват, зададен от тон-инженера. Използвайте при преглед на филми с пониско ниво на звука ношем.

MAX: Компресира максимално динамичния обхват.

TRACK SELECTION

(само за DVD VIDEO)

Дава предимство на звуковия формат с най-много записани канали, когато се възпроизвежда DVD VIDEO диск със записани няколко аудио формата²⁾ (PCM, DTS, MPEG audio или Dolby Digital формат).

OFF: Не се дава приоритет.

AUTO³⁾: Има приоритет.

¹⁾ [AUDIO DRC] работи само за Dolby Digital.

²⁾ Ако форматите PCM, DTS, MPEG audio и Dolby Digital имат едни и същи брой канали, системата избира формата в следния ред - PCM, DTS, Dolby Digital, MPEG audio.

³⁾ Когато зададете опция [AUTO], езикът може да се промени. Настройката [TRACK SELECTION] има по-висок приоритет от [AUDIO] опциите в [LANGUAGE SETUP] (стр. 33). В зависимост от диска, възможно е функцията да не работи.



Настройки на системата — “SYSTEM SETUP”

SCREEN SAVER

Намалява риска от евентуална повреда на дисплея (замъгляване). Натиснете който е да е бутон (например бутона ) , за да отмените функцията.

ON: Включва скрийн сейвъра, за да се появи образът му, когато оставите системата в режим на пауза или в режим стоп за 15 минути.

OFF: Изключва скрийн сейвъра.

BACKGROUND

Избира цвета на фона или изображението на телевизионния екран. Цвятът се извежда когато възпроизвеждате MP3 или AUDIO CD диск.

JACKET PICTURE: Изображението-обложка (неподвижна картина) се извежда, но само ако вече е записано на диска (CD-EXTRA и др.). Ако дискът не съдържа такова изображение, се извежда изображението [GRAPHICS].

GRAPHICS: Извежда се предварително зададено изображение, съхранено в паметта на системата.

BLUE: Цвятът на фона е син.

BLACK: Цвятът на фона е черен.

PARENTAL CONTROL

Можете да зададете забрана за възпроизвеждане. За подробности вижте “Забрана за възпроизвеждане на диск” (стр. 56).

DivX

(Само за модел MHC-GZR33Di)

Извежда регистрационния код на системата.

За повече информация вижте

<http://www.divx.com>

[MULTI-DISC RESUME]

(само за DVD VIDEO/VIDEO CD)

ON: Запаметява възстановеното възпроизвеждане за 10 диска.

OFF: Не запаметява настройките. Възпроизвеждането започва отново в точката на възстановяване само за заредения в системата диск.

RESET*

Можете да зададете настройките [SETUP], различни от [PARENTAL CONTROL] в настройки по подразбиране. За подробности вижте "Връщане на [SETUP] настройките в настройки по подразбиране" (стр. 120).

* Освен за настройки "PARENTAL CONTROL".



Настройки на високоговорителите¹⁾

— [SPEAKER SETUP]

[CONNECTION]

[FRONT]: YES

SUBWOOFER 2):

YES: Изберете ако сте свързали събуфера.

NONE: Изберете ако събуферът не е свързан.

LEVEL (FRONT)

L 0.0 dB

R 0.0 dB

SUBWOOFER: 0.0 dB³⁾

¹⁾ За да се върнете към настройките по подразбиране, когато променяте настройка, изберете опция, след това натиснете CLEAR преди да сте натиснали ENTER. Обърнете внимание, че единствено настройката [CONNECTION] не се връща в положението си по подразбиране. Не можете да извършите "SPEAKER SETUP", когато сте свързали слушалки или микрофони към устройството.

²⁾ В зависимост от настройките на другите високоговорители, събуферът може да възпроизвежда твърде силен звук.

³⁾ Опциите, които са в настройка "NONE" в "CONNECTION", не могат да бъдат избрани.

Тунер


Слушане на радио

Можете а слушате радио станции или като ги настроите предварително, или като ги търсите всеки път ръчно.

- 1 Неколкократно натиснете бутона FUNCTION+/- (или TUNER/BAND на устройството), за да изберете „FM” или „AM”.
- 2 Извършете настройка.

За автоматично сканиране

Натиснете и задръжте TUNING +/-, докато индикацията за честота се промени и след това освободете. На екрана се появява надпис „AUTO”. Сканирането спира автоматично, когато е запомнена станция и на екрана се появява надпис „TUNED”. Когато е запомнена FM стерео програма, на екрана се появява надпис „STEREO”.



Ако не се появи надпис „TUNED” и сканирането не спре, натиснете **■** и извършете ръчно сканиране.

За ръчна настройка

Неколкократно натиснете TUNING +/-.

За директна настройка

Натиснете D.TUNING като използвате бутоните с номера, за да изберете честотата, която желаете да слушате или желаната станция. Например натиснете 1, 0, 2, 5 и 0, за да въведете честота от 102.5 MHz и след това натиснете ENTER. Ако не можете да настроите станция, уверете се, че сте въвели правилната честота. Ако все пак не можете да настроите правилната честота, тази честота не се използва в областта, в която се намирате. За да отмените директната настройка, натиснете D.TUNING.

Настройка на радио станция

- 1 Настройте желаната станция.
- 2 Натиснете DVD/TUNER MENU. На екрана примахва "Memory?".
- 3 Натиснете ENTER или ➔ (освен за европейски модели).
На дисплея на предния панел се извежда номер за запаметяване на станцията. Станциите се запазват от номер 1.



Зададен номер

- 4 Натиснете ↑ или ↓ неколкoкратно (или натиснете бутоните с цифри), за да изберете желаня от вас номер.
- 5 Натиснете ENTER. Станцията е запаметена.

- 6 Повторете Стъпки от 1 до 5, за да запаметите и други станции.

Можете да запаметявате 20 FM и 10 AM радио станции. Преди да започнете настройката, намалете звука до минимум.

За да отмените запаметяването, натиснете DVD/TUNER MENU.

- 7 За да изберете желаня номер, натиснете PRESET +/- неколкoкратно (или завъртете OPERATIONAL DIAL на устройството по посока на часовниковата или в посока обратна на часовниковата стрелка), за да изберете желаня предварителен номер.

Можете също така да натиснете бутоните с цифри и след това да натиснете ENTER, за да изберете предварително станция.

Съвети

- За да повишите приема на излъчване, регулирайте приложените антени или свържете външна антена.
- Когато във FM стерео програма има статичен шум, натиснете REPEAT/FM MODE неколкoкратно, докато на дисплея се появи надпис "MONO". Няма да има стерео ефект, но приемът ще се подобри.
- Можете също така да настроите честотата като прегледате информацията на тунера на екрана на телевизора ви.
- За да промените AM интервала на настройка, вижте „Промяна на AM интервала на настройка“ (стр. 119).

Използване на Системата за радио данни (RDS) (само за европейски модели)

Системата за радио данни (RDS) е ефирна услуга, която позволява на радио станциите да изпращат допълнителна информация заедно с обикновения програмнен сигнал. Този тунер ви предлага удобни RDS функции, като показване на името на станцията. RDS е достъпна само за FM станции.*

* Не всички FM станции предлагат услугата RDS, нито пък предлагат услуги от един и същи вид. Ако не сте запознати със системата RDS, обърнете се към Вашите местни радио станции за подробности относно предлаганите RDS услуги във Вашия район.

Забележка

Възможно е RDS да не функционира надеждно, ако станцията, която сте настроили, не излъчва правилно RDS сигнала или ако той е слаб.

Прием на RDS излъчвания

Просто изберете станция от FM обхвата.

Когато настроите станция, предлагаща RDS услуги, името на станцията се извежда на дисплея на предния панел.

За да проверите RDS информация

Докато приемате RDS станция, натиснете DISPLAY неколкократно.

RDS информацията се появява на телевизионния екран.

Възпроизвеждане на iPod

Можете да слушате музика съхранена на вашия iPod. Вижте „Съвместими със системата модели iPod“ (стр. 132) за iPod модели, които могат да се свържат с тази система.

Можете да изберете работния режим от следните, за да работите с вашия iPod, когато е свързан към системата.


iPod режим на извеждане (стр. 68):

Можете да работите с тази система чрез бутоните на свързания iPod, в допълнение към бутоните на устройството и дистанционното управление. В този режим извеждането на iPod може да се преглежда от самия iPod.

Основен режим на извеждане (стр. 69):

Можете да прегледате iPod дисплей на телевизионния екран. В този режим не можете да използвате бутоните на самия iPod.

Поставете вашия iPod в стойката за iPod на устройството.



iPod

За да използвате системата като зарядно за батерия

Можете да използвате системата като зарядно за батерията на вашия iPod, когато самата система е включена.

Зареждането започва, когато вашия iPod бъде поставен върху стойката за iPod. Статусът на зареждане се появява на дисплея на iPod-а ви. За повече подробности вижте инструкциите за употреба на iPod-а.

За да спрете зареждането на iPod.

Отстранете вашия iPod.

Забележки

- Когато поставяте или отстранявате iPod, поддържайте вашия iPod под същия ъгъл като iPod конектора на устройството, не го усуквайте и издърпвайте, за да не причините повреда на конектора.
- Не носете устройството с iPod поставен в стойката. Това може да причини неизправност.
- Когато поставяте или отстранявате iPod, задръжте устройството с една ръка като внимавате да не натиснете устройствата за контрол на iPod по погрешка.
- Преди да изключите iPod, направете пауза във възпроизвеждането.
- а да промените нивото на звука, използвайте VOLUME +/- . Нивото на звука не се променя ако го регулирате посредством iPod.
- iPod станцията на устройството е създадена само за употреба с iPod. Не можете да свържете други портативни аудио плейъри.
- За да използвате iPod, обърнете се към инструкциите за употреба.
- Sony не може да поеме отговорност в случай, че данни записани на iPod са зазубени или повредени докато сте използвали вашия iPod с тази система.

Използване на iPod режим на извеждане

- 1 Изберете функция iPod.
Натиснете FUNCTION +/- няколкократно.
- 2 Натиснете iPod/OPR на устройството, за да изберете режим на извеждане докато се появи надпис "iPod DISPLAY MODE".

Основни операции


За да	Натиснете
Започнете възпроизвеждане	
Направите пауза при възпроизвеждане	
Преминете нагоре/надолу по мениюта на iPod.	 . Можете да преминете нагоре/надолу по мениюта на iPod почти като при мениюта с придърпване на дисплея на вашия iPod.
Изберете запис или глава от аудиозапис/podcast	 . За да превъртите бързо напред/назад, задръжте този бутон натиснат.
Изберете опция	 /ENTER. Можете да изберете опция почти като централния бутон на iPod или работата с докосване на iPod дисплея.
Намерите точка в записа, главата или аудиоалбума/podcast	Задръжте  натиснат по време на възпроизвеждане и освободете бутона в желаната точка.
Да се върнете към предишно меню или да изберете меню.	 /DISPLAY/RETURN. Можете да се върнете към предишно меню или да изберете меню като бутон меню на iPod.

Забележки

- В зависимост от съвързания iPod, операциите може да се различават.
- Преди да прегледате видео файл, настройте видео настройките за iPod на подходящите за случая настройки.
- В зависимост от съдържанието може да отнеме време докато възпроизвеждането започне.
- Силата на звука не може да се контролира посредством вашия iPod.
- Задръжте натиснати бутони **⏮/⏭** за бързо превъртане назад (назад) докато възпроизвеждате видео файл, ако бутоните **⏮/⏭** не функционират.

Използване на основен режим на извеждане

- 1** Изберете функция iPod.
Натиснете FUNCTION +/- няколкократно.
- 2** Натиснете iPod/OPR на устройството, за да изберете режим на извеждане докато надпис "iPod DISPLAY MODE" излезне.




- 1** Избрано заглавие на меню.
- 2** Настоящи настройки (⏮, ⏭)
Повторение, [X] Разбъркано възпроизвеждане)
- 3** [Основно меню] списък ([Music], [Videos], [Settings])
- 4** Избрано меню

Преглед на музика и видео файлове докато прегледате информация на телевизионния екран

Например: Музикални списъци

- 1 Изберете [Music] от [Основно меню], след това натиснете ENTER.
Появява се дисплей с меню [Music].
- 2 Изберете [Playlists] от [Music], след това натиснете ENTER.
Появява се дисплей с меню [Playlists].
- 3 Изберете желаната плейлиста и след това натиснете ENTER.
Появяват се файловете за избраната плейлиста.
- 4 Изберете желания файл и след това натиснете ENTER.
Възпроизвеждането на избрания файл започва.



- 1 Възпроизвеждане на настоящия файл.
- 2 Име на изпълнителя;
- 3 Имена албума;
- 4 Изминало време;
- 5 Номер на настоящия за възпроизвеждане файл/общ брой на файловете.
- 6 Статус на възпроизвеждане (Възпроизвеждане, Пауза, Бързо превъртане напред/назад).

Забележки

- В този режим не можете да използвате контролните бутони на вашия iPod.
- Когато системата не може да възпроизведе символ, той се извежда като "i.i".
- В зависимост от свързания iPod, прехвърлянето в режим на извеждане на iPod (стр. 67) може да е нужно, за да изведете снимки и файлове.
- Преди да изключите вашия iPod, поставете възпроизвеждането в пауза.
- Докато на телевизора ви е изведен надпис "Loading..", не изключвайте вашия iPod;
- В зависимост от свързването може да отнеме време преди възпроизвеждането да започне;
- Преди да прегледате видео файл, настройте видео настройките за iPod на подходящите за случая настройки.

Основни операции

За да	Натиснете
Започнете възпроизвеждане	
Направете пауза при възпроизвеждане	
Преминете нагоре/надолу по мениотата на iPod.	 . Можете да преминете нагоре/надолу по мениотата на iPod почти като при мениотата с при свързване на дисплея на вашия iPod.
Изберете запис или глава от аудиозапис/podcast	 За да превъртите бързо напред/назад, задържете този бутон натиснат.
Изберете опция	 /ENTER. Можете да изберете опция почти като централния бутон на iPod или работата с докосване на iPod дисплея.
Намерите точка в записа, главата или аудиоалбума/podcast	Задържете  натиснат по време на възпроизвеждане и освободете бутона в желаната точка.
Да се върнете към предишно меню или да изберете меню.	 /DISPLAY/RETURN. Можете да се върнете към предишно меню или да изберете меню като бутон меню на iPod.

Забележки

- В зависимост от свързания iPod, операцията може да се различава.
- В зависимост от съдържанието може да отнеме време докато възпроизвеждането започне.

Меню настройки

В меню настройки можете да изберете настройки на менюто: [Screen Saver], [Color Theme], [Shuffle], [Repeat], [Audiobooks]. Настройката се променя при натискане на ENTER или – неколкократно. Настройките по подразбиране са подчертани.

Забележка

[Screen Saver] и [Color Theme] могат да бъдат избрани чрез натискане на ENTER и настройките им могат да се променят дори и когато няма поставен iPod в устройството.

Screen Saver

Изображението от скрийнсейвърът се появява на телевизионния екран след 15 минути неактивност.

Напишете който и да е бутон, за да изключите скрийнсейвъра.

[ON]	Включва скрийнсейвъра.
[OFF]	Изключва скрийнсейвъра.

Забележка

Дисплеят преминава към скрийнсейвър, когато се възпроизвежда видео файл.

Color Theme

Избира цвята на дисплея на екрана от свързания телевизор.

[Auto]	Цветът се избира автоматично според вашия iPod.
[White]	Цветът е бял.
[Black]	Цветът е черен.
[Green]	Цветът е зелен.
[Red]	Цветът е червен.
[Blue]	Цветът е син.

Shuffle

Възпроизвежда песни/албуми в случаен ред. Настройките се определят от настройките на iPod-a.

[OFF]	Не възпроизвежда в случаен ред.
[Songs]	Възпроизвежда песни в случаен ред.
[Albums]	Възпроизвежда албуми в случаен ред.

Забележка

Когато възпроизвеждате видео файлове, настройка [Shuffle] преминава в настройка [OFF] автоматично.

Repeat

Възпроизвежда песни повторително. Настройките се определят от настройките на вашия iPod.

[OFF]	Не възпроизвежда повторително.
[Repeat to One]	Повтаря една песен.
[Repeat to All]	Повтаря всички песни.

Audiobooks

Променя скоростта на възпроизвеждане на аудиокнигата.

Настройките се определят от настройките на вашия iPod.

[Slower]	Възпроизвежда аудиокнигата бавно.
[Normal]	Възпроизвежда аудиокнигата с нормална скорост.
[Faster]	Възпроизвежда аудиокнигата бързо.

USB устройство

Преди да използвате USB устройство с тази система

Вижте „Съвместими с тази система устройства“ (стр. 130) за списък от съвместимите USB устройства, които могат да се свързват към тази система.

Забележки

- Когато е нужно свързване посредством USB кабел, свържете посредством USB кабелът, приложен към USB устройството, което ще свързвате. Вижте инструкции за употреба приложени към USB устройството, което ще свързвате за подробности относно метода на работа.
- Може да отнеме около 10 секунди преди на дисплея да се появи надпис “Reading” в зависимост от типа на свързаното USB устройство.
- Не отстранявайте USB устройството по време на прехвърляне, запис или изтриване. Това може да повреди данни на USB устройството или да повреди самото USB устройство.
- Не свързвайте устройството и системата посредством USB хъб.
- Когато е поставено USB устройство системата разчита всички файлове на USB устройството. Ако на него има много папки или файлове, разчитането може да отнеме повече време.

- Винаги изключвайте системата преди да отстраните USB устройството. Отстраняването на USB устройството докато системата е все още включена може да доведе до повреда в данните на устройството.
- Съвместимостта с всички кодиращи/записващи видове софтуер, устройства и носители не може да бъде гарантирана. Несъвместимите USB устройства могат да произведат шум, прекъснат аудио звук или изобико да не произведат аудио звук.

Забележка относно максималният брой файлове и папки, които могат да се запишат на USB устройство

Тази система не може да прехвърля, записва или възпроизвежда файлове и папки на USB устройство в следните случаи:

- когато броят на файловете в папка надхвърля 150.
- когато броят на папките на USB устройството надхвърля 200.

Тези числа могат да варират в зависимост от структурата на файловете и папките. Не забравяйте други видове файлове или ненужни папки на USB устройство, което има аудио, видео файлове и JPEG файлове с изображения.

Прехвърляне на музика от диск на USB устройство


Можете да свържете допълнително USB устройство към (USB) входа на устройството и да прехвърляте музика от диск на USB устройство.

Можете да прехвърляте музика само от AUDIO CD или DATA CD/DVD дискове (само MP3 файлове).

Аудио форматът на файловете прехвърлени с тази система е MP3. Когато прехвърляте музика от AUDIO CD, записите се прехвърлят като 128kbps MP3 файлове. Когато прехвърляте музика от DATA CD/DVD дискове, MP3 файловете се прехвърлят със същата честота като оригиналните MP3 записи. Количеството свободно място, което се изисква на USB устройството е около 1 MB на минута, когато прехвърляте от AUDIO CD. Свободното място, което се изисква може да е повече когато прехвърляте музика от DATA CD/DVD (само MP3 файлове).

Можете лесно да прехвърлите всичката музика от диск на USB устройство (USB TRANSFER). Можете също така да прехвърлите единичен запис или файл по време на възпроизвеждане (REC1).

- 1 Свържете USB устройството към (USB) порт.



Въвегете USB устройство

Забележка

Не използвайте USB устройства различни от тези упоменати в „Съвместими с тази система устройства“ (стр. 130). Работата с неупоменати модели не е гарантирана. Работата не винаги е гарантирана, дори когато използвате съвместими USB устройства.

- 2 Натиснете FUNCTION +/- няколкократно, за да изберете "DVD" (или натиснете DVD на устройството, след това заредете диска, който желаете да прехвърлите.

Ако сте заредили диска, натиснете DISC SKIP няколкократно (или DISC 1 - 3 на устройството), за да изберете диск. Когато системата автоматично започне възпроизвеждане, натиснете ■ два пъти, за да отмените продължаване на възпроизвеждането.

- 3 Настройте USB устройството в режим готовност за прехвърляне.

USB TRANSFER:

Натиснете REC TO USB на устройството.

REC1:

Започнете възпроизвеждане на записа или MP3 файла, който искате да прехвърлите, след това натиснете REC TO USB на устройството.

USB устройството е в готовност за прехвърляне.

- 4 Започнете прехвърлянето. Натиснете ENTER. Прехвърлянето започва. Когато прехвърлянето е завършено, достъпът до USB устройството и плетърът на диска спира автоматично.

За да спрете прехвърлянето

Натиснете ■.

За да отстраните USB устройството

- 1 Натиснете ■, за да спрете възпроизвеждането.
- 2 Натиснете I/⏻, за да изключите системата.
- 3 Отстранете USB устройството.

Използване на екранен дисплей

Можете да прехвърляте музика и като използвате екранния дисплей

- 1 Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряло. На телевизионния екран се появява контролното меню.

- 2** Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете  (USB TRANSFER), след това натиснете ENTER.

На телевизионния екран се появяват опциите за “USB TRANSFER”.

- 3** Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете желаната опция, след това натиснете ENTER.

3а AUDIO CD:

- TRACK (запис): Появяват се записите на AUDIO CD. Можете да прехвърлите желания запис.

3а DATA CD/DVD:

- TRACK (запис): Появяват се папките на DATA CD/DVD. Можете да прехвърлите желаните MP3 файл.
- FOLDER (папка): Появяват се папките на DATA CD/DVD. Можете да прехвърлите всичките MP3 файлове в дадена папка.

Появява се надпис “Reading.” и записите и папките се появяват на телевизионния екран.

Забележка


Може да отнеме време, за да изведете записи или папки в зависимост от броя на записите или папките.

- 4** Изберете записите, които искате да прехвърлите.

3а AUDIO CD:

Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете желан запис, след това натиснете ENTER.

Записите се маркират в реда, в който ги отбелязвате. За да отмените избора си натиснете ENTER отново.



Записи, които трябва да се прехвърлят

3а да изберете всички записи на AUDIO CD

Натиснете **↑/↓/←/→** неколкратно, за да изберете “**■ ALL**”, след това натиснете ENTER.

За да отмените избора си натиснете “**□ ALL**” и натиснете ENTER отново.

3а DATA CD/DVD:

Натиснете **↑** или **↓** неколкратно, за да изберете MP3 файлове или папки, след това натиснете ENTER.

MP3 файловете и папките се маркират в реда, в който ги отбелязвате. За да отмените избора си натиснете ENTER отново.

За да изберете всички записи на DATA CD/DVD:

Написнете **↑/↓/←/→** неколкократно, за да изберете " ALL", след това натиснете ENTER.

За да отмените избора си натиснете " ALL" и натиснете ENTER отново.



MP3 файловете и папките, които трябва да се прехвърлят

- 5 Натиснете **↑/↓/←/→** неколкократно, за да изберете "START", след това натиснете ENTER. Системата започва да прехвърля и се появява статус на трансфера. По време на трансфер не се извежда звук. За да спрете трансфера натиснете **■**.

За да се върнете към предишен дисплей

Написнете **↶** (RETURN).

За да изтриете аудио файлове или папки от USB устройството.

Можете да изтриете аудио файлове или папки от USB устройството.

- 1 Свържете USB устройството към **↶** (USB) вход.
- 2 Натиснете FUNCTION **+/-** неколкократно, за да изберете "USB" (или натиснете USB на устройството). Появява се "FOLDER LIST".
- 3 Натиснете **↑** или **↓** неколкократно, за да изберете папка. За да изтриете всички аудио файлове в папка, натиснете CLEAR. За да изтриете аудио файл, натиснете ENTER. Появява се "TRACK LIST" Натиснете **↑** или **↓** неколкократно, за да изберете желания аудио файл, след това натиснете CLEAR.
- 4 Натиснете **←** или **→** неколкократно, за да изберете „YES“. За да отмените тази операция, натиснете "NO".
- 5 Натиснете ENTER. Избраният аудио файл или папка са изтрити.

Правила за управление на папка или файл

Когато за първи път прехвърляте музика на USB устройство, "ROOT" автоматично се създава папка "MUSIC". Папките и файловете се генерират в папка "MUSIC" както следва според метода на трансфера и източника.

USB TRANSFER 1)

Източник	Име на папка	Име на файл
MP3	Същият като източника на трансфер 2)	
CD-DA	"FLDR001" 3)	"TRACK001"3)

REC1

Източник	Име на папка	Име на файл
MP3	"REC1-MP3"4)	Същият като източника на трансфер 2)
CD-DA	"REC1-CD"4)	"TRACK001"3)

¹⁾ Освен когато прогължавате възпроизвеждането.

²⁾ В името може да има до 64 символа (включително прогължението).

³⁾ Папките и файловете се организират по ред на номерата.

⁴⁾ В папки "REC1-MP3" или "REC1-CD", всеки път, когато се извършва трансфер на REC1.

Забележки

- Когато прехвърляте музика от CD, записите се прехвърлят като 128kbpс MP3 файлове. Когато прехвърляте музика от MP3 дискове, MP3 файловете се прехвърлят със същата честота като оригиналните MP3 записи.
- Ако започнете да прехвърляте в режим разбъркано или повторно възпроизвеждане, избраният режим на възпроизвеждане се отменя автоматично и режимът на възпроизвеждане се променя в режим нормално възпроизвеждане.
- Текстовата информация от диска не се прехвърля в създадените MP3 файлове.
- Ако отмените музиката, която се прехвърля по средата, непълният MP3 файл, който е създаден на USB устройството се изтрива.
- Прехвърлянето спира автоматично ако:
 - промените функцията;
 - изключите системата;
 - свободното пространство на USB устройството свърши по време на процеса на трансфер.
 - броят на папки или файлове на USB устройството достигне лимита за брой, който системата може да разпознае.
- Не можете да промените звуковото поле, когато прехвърляте на USB устройство.
- Ако папката, която ще изтривате съдържа не MP3/WMA (Windows Media Audio)/AAC (Advanced Audio Coding) аудио файлове или погнпки, те няма да бъдат изтрити.
- Ако папката или аудио файлът, който се опитвате да прехвърлите вече съществува на USB устройството със същото заглавие, към него се добавя последователен номер без да се презаписва върху оригиналното заглавие.

Запис на аналогов аудио звук на USB устройство

Можете да запишете звук от аналогов аудио източник. Звукът се записва като 128kbps MP3 файл.

- 1 Свържете USB устройството към  (USB) вход.
- 2 Натиснете FUNCTION +/- неколкократно, за да изберете желаня източник.
 - TUNER FM/AM: За да запишете от тунера на системата.
 - VIDEO/SAT: За да запишете от допълнителен компонент свързан към VIDEO SAT AUDIO IN L/R жаковете.

3 Натиснете REC TO USB на устройството.

На дисплея се появява надпис "Please Wait" и дисплеят се сменя между "Free xx.x GB" (свободно място на USB устройството) и "Push Enter".

USB устройството е в готовност за запис.

- 4 Започнете възпроизвеждане от желаня за запис източник и след това натиснете ENTER. Индикаторът  (USB) светва в червено и записът започва.

За да спрете записа

Натиснете .

За да отстраните USB устройството

- 1 Натиснете , за да спрете записа.
- 2 Натиснете , за да изключите системата.
- 3 Отстранете USB устройството.

За да маркирате номерата на записите

Можете да маркирате номерата на записите по време на запис от всеки източник. Натиснете REC TO USB на устройството в точката, в която желаете да добавите маркировка за запис. Системата прави пауза в записа за няколко секунди и добавя маркировка като показва съобщение "New Track". По време на пауза не се записва звук.

Забележка

Номерата на записите автоматично се маркират след като се записвали повече от 60 минути.

Правила за управление на папка или файл

Когато за първи път прехвърляте музика на USB устройство, "ROOT" автоматично се създава папка "MUSIC". Папките и файловете се генерират в папка "MUSIC" както следва.

Източник	Име на папка	Име на файл
Тунер	"FM001" [*] или "AM001" [*]	"TRACK001" [*]
VIDEO/SAT AUDIO IN L/R	"VIDEO001" [*] или "SAT001" [*]	"TRACK001" [*]

* Номерата на папките и файловете се записват в серия.

Забележка

Записът спира автоматично когато:

- промените функцията;
- промените честотата;
- изключите системата;
- свободното пространство на USB устройството свърши по време на процеса на трансфер.
- броят на папки или файлове на USB устройството достига лимита за брой, който системата може да разпознае.

Възпроизвеждане на файл от USB устройство

Вижте „Съвместими с тази система устройства“ (стр. 130) за списък със съвместими с тази система USB устройства. Можете да слушате музика съхранена в USB устройството.

Аудио форматите, които можете да възпроизвеждате с тази система са следните MP3*/WMA*/AAC*

Можете да преглеждате файлове с изображения и видео файлове съхранени на USB устройство.

Форматите на видео файлове и файлове с изображения, които тази система може да възпроизвежда са следните: JPEG/DivX/MP4.

DivX и MPEG4 видео файловете могат да възпроизвеждат само на модел MHC-GZR33Di.

* Файлове, защитени с авторски права, не могат да бъдат възпроизведени от системата.

1 Натиснете FUNCTION +/- неколкократно, за да изберете "USB" (или натиснете USB на устройството).

2 Свържете USB устройството към  (USB) вход.

Когато USB устройството е свързано се появява надпис "Reading." и "USB MEMORY" светва на дисплея.

- 3** Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряло.

На телевизионния екран се появява контролното меню.

- 4** Натиснете  или  неколкратно, за да изберете  (MEDIA), след това натиснете ENTER.

На телевизионния екран се появяват опциите за “MEDIA”.

- MUSIC: за възпроизвеждане на аудио файлове.
- VIDEO: за възпроизвеждане на DivX видео файлове или MPEG4 видео файлове.
- PHOTO: за възпроизвеждане на JPEG файлове с изображения.

- 5** Натиснете  или  неколкратно, за да изберете желаната опция, след това натиснете ENTER. Когато желаната опция е вече избрана, натиснете DVD/TUNER MENU.

На телевизионния екран се появява списък с папки, които съдържат файлове от избрания файлове тип.

- 6** Натиснете  или  неколкратно, за да изберете папка.

Възпроизвеждане на папка:

Натиснете  (или  на устройството). Системата започва възпроизвеждане от първия файл в избраната папка.

За да спрете възпроизвеждането натиснете .

Възпроизвеждане на аудио файл:

- 1** Натиснете ENTER.
Появява се “TRACK LIST”.



- 2** Натиснете  или  неколкратно, за да изберете желания аудио файл, след това натиснете ENTER. Системата започва възпроизвеждане от избрания файл.
За да спрете възпроизвеждането натиснете .


Възпроизвеждане на файл с изображение:

- 1 Натиснете PICTURE NAVI.
В избраната папка се извеждат миниатюрни изображения за първите 16 JPEG изображения.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16


Ако има повече от 16 файла с изображения в избраната папка, отъясно се появява лента за изтегляне на останалите.

- 2 Натиснете $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, за да изберете изображението, което искате да презгледате, след това натиснете \triangleright (или \blacktriangleright на устройството).
Изреждането на изображения започва от избрания файл с изображение.
За да спрете възпроизвеждането натиснете \blacksquare .
Изреждането на изображения спира, когато натиснете \uparrow или \downarrow .



Възпроизвеждане на видео файл

- 1 Натиснете ENTER.
Появява се "FILE LIST".



- 2 Натиснете \uparrow или \downarrow неколкократно, за да изберете желанния видео файл, след това натиснете ENTER.
Системата започва възпроизвеждане от първия файл в избраната папка. За да спрете възпроизвеждането натиснете \blacksquare .

Други операции

За да	Направете следното
Изведете следваща или предишна страница от "TRACK LIST", "FOLDER LIST" или "FILE LIST"	Намиснете ◀ или ▶ неколкократно.
Възпроизведете предишната или следваща папка с аудио и видео файлове	Намиснете ►► неколкократно, до последния файл от настоящата папка, след това намиснете ◀◀ веднъж. За да изберете предишната папка, изберете папката от "FOLDER LIST".
Върнете се към "FOLDER LIST", когато са изведени "TRACK LIST" или "FILE LIST".	Намиснете ↶ RETURN.
Възпроизведете следващата папка с JPEG файлове с изображения	Намиснете ▶ неколкократно, до последния файл от настоящата папка, след това намиснете ◀ веднъж. За да изберете предишната папка, изберете папката от "FOLDER LIST".
Завъртете изображение на 90 градуса	Намиснете ▲ или ▼ неколкократно, докато прегледате изображението. За да се върнете към първоначалния изглед на изображението, намиснете CLEAR.

За да отстраните USB устройството

- 1 Намиснете ■, за да спрете записа.
- 2 Намиснете I/O, за да изключите системата.
- 3 Отстранете USB устройството.

Забележки

- Файловете формати, които можете да възпроизведете са следните:
 - MP3: продължение на файла ".mp3".
 - WMA: продължение на файла ".wma".
 - AAC: продължение на файла ".m4a".
 - JPEG: продължение на файла ".jpg" или ".jpeg".
 - MP4: продължение на файла ".3gp" или ".mp4".
 - DivX: продължение на файла ".avi" или ".divx".Обърнете внимание, че дори и имената на файловете да съвпадат следните продължения, ако самите файлове се различават, възпроизвеждането на тези файлове може да генерира силен шум, който да повреди вашите високоскоростни и могат да причинят повреда в системата.
- Следните USB устройства и ситуации могат да увеличат времето, което отнема, за да започне възпроизвеждане:
 - USB устройства със сложна дървоподобна структура.
 - Когато се възпроизвеждат файлове от друга папка;
- Системата може да възпроизвежда папки до 8 ниво.
- Продължителното възпроизвеждане се отменя когато изключите системата или смените функцията.
- Тази система не винаги поддържа всички функции на свързаното USB устройство.
- Редът на възпроизвеждане за системата може да се различава от реда на възпроизвеждане за USB устройството.
- Папките, в които няма аудио файлове или JPEG файлове с изображения, се пропускат.

Определяне на скоростта за изреждане на кадри

(само за JPEG файлове с изображения)

- 1 Натиснете  DISPLAY няколкократно докато на телевизионния екран се появи контролното меню за JPEG файлове с изображения.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (INTERVAL), след това натиснете ENTER.
На телевизионния екран се появяват опциите за "INTERVAL".
- 3 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желания интервал на прехвърляне.
Настройките по подразбиране са подчертани.
 - NORMAL: Настройва стандартна продължителност.
 - FAST: Настройва по-кратка продължителност от "NORMAL".
 - SLOW 1: Настройва по-дълга продължителност от "NORMAL".
 - SLOW 2: Настройва по-кратка продължителност от "SLOW 1".
- 4 Натиснете ENTER.
Избраната настройка става ефективна.

Забележка

Някои JPEG файлове с изображения (особено прогресивните JPEG файлове с изображения с 3,000,000 пиксела или повече) може да отнемат повече време, за да бъдат изведени отколкото други, което може да накара прехвърлянията да изглеждат по-дълги отколкото скоростта, която сте избрали.

За да изберете ефект на прехвърляне за файлове с изображения в слайдшоу (само за JPEG файлове с изображения)

- 1 Натиснете  DISPLAY няколкократно докато на телевизионния екран се появи контролното меню за JPEG файлове с изображения.
- 2 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете  (EFFECT), след това натиснете ENTER.
На телевизионния екран се появяват опциите за "EFFECT".
- 3 Натиснете  или  няколкократно, за да изберете желания интервал на прехвърляне.
Настройките по подразбиране са подчертани.
 - MODE 1: Изображението заема екрана отгоре до долу.
 - MODE 2: Изображението заема екрана отляво надясно.
 - MODE 3: Изображението се разполага на екрана от центъра навън.
 - MODE 4: Изображението преминава напосоки през ефектите.
 - MODE 5: Следващото изображение се плъзва над сегашното.
 - OFF: Изключва тази функция.
- 4 Натиснете ENTER.
Избраната настройка става ефективна.

Възпроизвеждане в случаен ред (Shuffle Play)

Можете да възпроизведете съдържанието на диска в случаен ред. Всяко следващо “разбъркване” подрежда записите в различен ред.

Разбърканото възпроизвеждане е възможно само за диска, който се възпроизвежда в момента.

1 Натиснете DISPLAY.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

2 Натиснете или няколкократно, за да изберете [SHUFFLE], след това натиснете ENTER.

Извежда се опцията за [SHUFFLE].

3 Натиснете или няколкократно, за да изберете желаната опция.

- [ON (MUSIC)]: Разбърква всички аудио файлове в папката на настоящия диск или USB устройство. Когато не сте избрали папка, първата папка ще се възпроизведе в произволен ред.

4 Натиснете ENTER.

Разбърканото възпроизвеждане започва. За да отмените разбърканото възпроизвеждане натиснете CLEAR или в Стъпка 3 изберете [OFF].

Забележки

- Разбърканото възпроизвеждане се отменя и програмния лист се изтрива когато:
 - отворите шедната на диска;
 - промените диска;
 - изключите системата;
 - промените функцията.
 - извършите Track/Index Search;
 - настроите “MEDIA” в позиция “PHOTO”, когато възпроизвеждането е спряло.
 - извършите синхронизиран запис на CD или USB TRANSFER.
 - прехвърлите музика от диск на USB устройство.
- Една и съща песен може да бъде възпроизведена няколкократно при аудио диск.

Повторно възпроизвеждане (Repeat Play)

Можете повторно да възпроизведете аудио файлове и JPEG файлове с изображения на USB устройство. Можете да използвате комбинация от режим за Разбъркано възпроизвеждане.

1 Натиснете DISPLAY.

На телевизионния екран се извежда Контролното меню.

2 Натиснете или няколкократно, за да изберете [REPEAT], след това натиснете ENTER.

Извежда се опцията за [REPEAT].

3 Натиснете **↑** или **↓** няколкократно, за да изберете желаната настройка.

- MEMORY: повтаря всички папки от USB устройството.
- FOLDER: повтаря настоящата папка.
- TRACK*: повтаря настоящия файл.

* само за аудио файлове.

Когато е активирано разбъркано възпроизвеждане.

- [ON]: Повтаря разбърканото възпроизвеждане.

4 Натиснете ENTER.

5 Натиснете **▷** (или **▶** на устройството).

Повторното възпроизвеждане започва.

За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане натиснете CLEAR или в Стъпка 3 изберете [OFF].

Забележки

- На дисплеят светва "REP", когато повторно възпроизвеждане е в позиция "ALL DISCS", "ONE DISC", "FOLDER" или "ON".
- На дисплеят светва "REP1", когато повторно възпроизвеждане е в позиция "TITLE", "CHAPTER", "TRACK" или "FILE".
- Повторното възпроизвеждане се отменя когато:
 - отстраните USB устройството;
 - изключите системата;
 - промените функцията;

Съвет

Можете да промените настройката за повторно възпроизвеждане като натиснете REPEAT/FM MODE няколкократно.

Избор на източник за възпроизвеждане или дестинация за прехвърляне на Sony Ericsson мобилен телефон.

Когато слушате музика от Sony Ericsson мобилен телефон (W302/ W595/ W760i/ W890i/ W902/ W910i) или когато прехвърляте музика от тази система на мобилен телефон, можете да изберете източника на възпроизвеждане или дестинацията за прехвърляне както следва:

- възрадна памет на мобилния телефон;
- Memory Stick

За да изберете източник на възпроизвеждане във функция "USB"

Натиснете "MEMORY SELECT" няколкократно. Можете да изберете възрадна памет или Memory Stick на мобилния телефон.



За да изберете дестинация за прехвърляне на функция "DVD"

1 Заредете CD, DATA CD или DATA DVD.


2 Натиснете "MEMORY SELECT" неколккратно.

Можете да изберете възрадената памет или Memory Stick на мобилния телефон.

Забележки

- Не можете да изберете източник на възпроизвеждане или дестинация на прехвърляне по време на възпроизвеждане или прехвърляне. Спрете възпроизвеждането или прехвърлянето и след това изберете източник на възпроизвеждане или дестинация за прехвърляне.
- Можете да проверите избора номер на паметта на телевизионния екран.

Избран номер на паметта



- Можете а изберете Memory Stick, когато избрания номер на паметта е както следва:

Име на модела	Номер на паметта
W302	#1
W595	#2
W760i	#2
W890i	#2
W902	#2
W910i	#2

- Ако в мобилния телефон няма поставен Memory Stick, не можете да изберете източник на възпроизвеждане или дестинация за прехвърляне.
- Изберете дестинация за прехвърляне преди да осъществите прехвърлянето.

Настройка на звука

Регулиране на звука

За да	Направете следното
Засилите звука	Натиснете GROOVE на устройството. Всеки път, когато натиснете бутона, дисплеят се променя както следва: GROOVE ON1) → Z-GROOVE ON 1) → GROOVE OFF → GROOVE ON → ...
Изберете зададен ефект	Натиснете PRESET EQ на устройството няколкократно 2).

¹⁾ Силата се прехвърля към режим на захранване и кривата на еквалайзера се променя.

²⁾ Последният избран предварително зададен ефект се появява когато PRESET EQ на устройството е натиснато веднъж.


Опции за предварителен ефект

Ефект	Категория
ROCK	Стандартни музикални източници.
POP	
JAZZ	
DANCE	
SOUL	
TECHNO	
HIP HOP	
MP3 EQ	MP3 файлове
USER EQ 1, 2, 3	Настройки за еквалайзера (вижте „Регулиране на графичния еквалайзер и запазване на персонализирани настройки“ (стр. 90))
FLAT	Първоначални музикални източници (отменя предварителния ефект).

Регулиране на графичния еквалайзер и запазване на персонализираните настройки

Можете да регулирате звука като повишите или понижите нивото на определена честота и след това запазите до три персонализираните настройки в паметта.

- 1 Натиснете EQ BAND няколкократно, за да изберете честотата или съраунд ефект.
- 2 Натиснете \lll / \ggg , за да регулирате нивото или да изберете съраунд ефекта, който желаете.



Ниво на еквалайзера

- 3 Повторете стъпки 1 и 2, за да регулирате нивото на другите честоти и съраунд ефекти.
- 4 Натиснете ENTER. На дисплея се появява надпис "MEMORY EQ-1".

- 5 Натиснете \lll / \ggg , за да изберете номер на персонализираните еквалайзер настройки (1-3) за настройки на еквалайзера ("MEMORY EQ-1" до "MEMORY EQ-3"), които желаете да запазите.

- 6 Натиснете ENTER. Настройката се запазва автоматично като персонализирана настройка за еквалайзера, която сте избрали в стъпка 5. Предишните настройки, запазени на тази позиция се изтриват и заменят с новата.

Съвет

Ако не искате да запазите настройката, натиснете \lll / \ggg , за да изберете "EXIT" и след това натиснете ENTER.

Избор на звуково поле

Можете да се възползвате от съраунд звук като само изберете едно от звуковите полета. Те извеждат вълнуващия и силен звук на кинозалон във вашия дом.

Написнете SOUND FIELD

Последното избрано звуково поле се появява на дисплея и след това можете да изберете желаното звуково поле.

Когато слушалките не са свързани

2CH STEREO

Произвежда стерео звук от мултиканални източници като DVD VIDEO дискове по време на функция "DVD". Системата извежда оригинален звук по време на функции различни от "DVD" и по време на възпроизвеждане на стерео източници като например AUDIO CD, VIDEO CD и MP3 файлове.

2CH SURR

Произвежда стерео звук и съраунд ефекти от мултиканални източници като DVD VIDEO дискове по време на функция "DVD". Системата извежда оригинален звук със съраунд ефекти по време на функции различни от "DVD".

VIRTUAL A*

Създава 3 комплекта от виртуални съраунд високоговорители от звука на предните високоговорители. Звуковото поле е ефективно само когато възпроизвеждате мултиканални източници.

VIRTUAL B*

Създава 1 комплект от виртуални съраунд високоговорители от звука на предните високоговорители без да използва самите съраунд високоговорители. Този режим е ефективен когато разстоянието между предните високоговорители е малко. Звуковото поле е ефективно само когато възпроизвеждате мултиканални източници.

Когато сте свързали слушалки

HP 2CH

Нормално звуково поле за слушалки.

HP SURR

Звуково поле за слушалки със съраунд ефект.

HP VIRTUAL*

Звуково поле за слушалки с виртуален съраунд ефект. Това звуково поле е ефективно само когато възпроизвеждате мултиканални източници.

* Тези звукови полета не могат да бъдат избрани когато:

- системата е в режим на готовност или по време на трансфер или запис.
- режим Караоке е включен.

Забележки

- В зависимост от диска, съраунд ефектът може да не е толкова силен като очаквания.
- Не можете да променяте звуковото поле когато прехвърляте или записвате на USB устройство.

Пеене заедно: Караоке



Можете да се насладите на Караоке като включите режим Караоке.

- 1 Натиснете FUNCTION +/- няколкократно, за да изберете "DVD" или "USB" (или натиснете DVD или USB на устройството).
- 2 Завъртете MIC 1/2 LEVEL на устройството в положение "MIN", за да намалите нивото на звука на микрофона.
- 3 Свържете микрофон към MIC 1/2 жака на устройството. Режим Караоке е включен. "KARAOKE MODE: ON" се появява на телевизионния екран.
- 4 Започнете възпроизвеждане на музика и регулирайте силата на звука.

DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим видеозапис, видео файлове:

Системата извежда аудио формата, който сте избрали.

AUDIO CD, VIDEO CD, MP3 файлове:

Аудио настройките автоматично се променят в положение "1/L" и системата извежда аудио звук от левия канал.

Ако искате да чуете вокали:

Натиснете AUDIO няколкократно. За да изберете друг аудио канал.

- 5** Започнете да пеете заедно с музиката и регулирайте нивото на звука на микрофона като завъртите MIC 1/2 LEVEL.

За да изключите Караоке режима

Изключете микрофона или натиснете KARAOKE MODE. На екрана на телевизора се появява надпис "KARAOKE MODE: OFF".

За да регулирате нивото на отзвук в микрофона

Завъртете ECHO LEVEL на устройството.

За да отмените нивото на отзвук, поставете ECHO LEVEL в положение "MIN".

Забележки

- Звукът, който се въвежда в микрофона не се извежда от жак DVD DIGITAL OUT.
- Режим Караоке се изключва автоматично когато:
 - изключите системата;
 - промените функцията (освен за функции "DVD" или "USB")
 - свържете слушалки;
 - изключите микрофона.
- Ако се научи виец звук:
 - преместете микрофона по-далече от високоговорителите;
 - променете посоката на микрофона;
 - намалете MIC 1/2 LEVEL или ECHO LEVEL.
 - натиснете VOLUME – неколкократно (или завъртете MASTER VOLUME на устройството по посока обратна на часовниковата стрелка).

Смяна на клавишите (Key Control)

Можете да промените клавишите, за да отговарят на вокалния Ви диапазон, освен когато системата е в режим стоп. Натиснете KEY CONTROL **b/#**, за да обозначите вокалния Ви диапазон. Можете а резултатите нагоре и надолу в 13 стъпки (**D6 - #6**).

Забележки

- В зависимост от диска, може да не успеете да промените клавишите.
- Клавишът автоматично се връща към първоначална позиция, когато:
 - изключите системата;
 - промените функцията;
 - смените диска;
 - отворите шейната на диска;
 - спрете възпроизвеждането;
 - промените заглавието, записа или файла;ю
 - промените папката;
 - опцията за възпроизвеждане се променя по време на PBC възпроизвеждане;
 - извършите Lock Search;
 - изключите режим Караоке;
 - DVD слоят се смени;

Възпроизвеждане на Караоке с всеки стерео disc (“Karaoke Pop”)

Можете да се насладите на Караоке при всеки стерео disc, дори и той да не е Караоке disc като намалите звука на вокалите.

Написнете KARAOKE PON в режим Караоке.

За да отмените “Karaoke Pop”, написнете KARAOKE PON отново.

Забележки

- Тази функция може да не работи добре когато:
 - се възпроизвеждат само няколко инструмента;
 - възпроизвежда се дует;
 - вокалите на диска се изкривяват извън центъра;
 - възпроизвеждат се моно-записи (аккомпаниментът също е намален);
 - възпроизвеждате се мултиплексови дискове;
- По време на режим “Karaoke Pop”, стерео ефектът е намален.
- Режим “Karaoke Pop” се отменя автоматично, когато:
 - изключите системата;
 - промените функцията;
 - смените диска;
 - отворите шейната на диска;
 - написнете AUDIO;
 - настроите “VOCAL SELECT” в положение различно от “OFF”
 - изключите режим Караоке;

Избор на вокали (Vocal Select)

DVD-V

VIDEO CD

CD

Когато възпроизвеждате DVD disc с формат “Dolby Digital Karaoke” в режим Караоке, можете да включвате и изключвате вокалът с напътствия записан в Караоке запис.

Когато възпроизвеждате VIDEO CD или AUDIO CD в режим Караоке, можете да слушате вокалите.

Можете да смените и канала на вокала. Можете да изберете различни видове вокали.

1 Написнете DISPLAY в режим Караоке.

На екрана на телевизора се появява контролното меню.

2 Написнете или няколкократно, за да изберете (VOCAL SELECT), след това написнете ENTER

На екрана на телевизора се появяват опциите за “VOCAL SELECT”.

3 Натиснете ↑ или ↓ неколкратно, за да изберете желания вокален канал.

Каналът на извеждане се променя както следва.

Настройките по подразбиране са подчертани.

Когато възпроизвеждате DVD VIDEO

OFF: Изключва напътстващия вокал.

1+2: Напътстващ вокал 1+2.

1: Напътстващ вокал 1.

2: Напътстващ вокал 2.

Когато възпроизвеждате AUDIO CD или VIDEO CD.

• OFF: Изключва напътстващия вокал.

• L+R: От двата високоговорителя се извежда еднакъв звук.

• STEREO: Стандартен стерео звук.

Когато възпроизвеждате Super VCD

• OFF: Изключва напътстващия вокал.

• 1: L+R: От двата високоговорителя се извежда еднакъв звук от запис 1.

• 1: STEREO: Стандартен стерео звук от запис 1.

• 2: L+R: От двата високоговорителя се извежда еднакъв звук от запис 2.

• 2: STEREO: Стандартен стерео звук от запис 2.

4 Натиснете ENTER.

Забележки

- Когато възпроизвеждате DVD VIDEO, функцията работи само с "Dolby Digital Karaoke" формат.
- В зависимост от диска, може да не успеете да промените канала на напътстващия вокал.
- Каналът се връща към настройка по подразбиране когато:
 - изключите системата;
 - промените функцията;
 - смените диска;
 - отворите шейната на диска;
 - натиснете AUDIO;
 - изключите режим Караоке;
 - включите режим "Karaoke Pop".
- Когато възпроизвеждате DVD VIDEO диск записан само с един вид вокал, изберете "1".

Избор на вокали (Vocal Select)

Избор на режим за оценка (Score Mode)

Когато е включен режим Караоке можете да използвате метод за оценка.

Оценката ви се изчислява на база сравнение на вашата с гласа на вокала от музикалния източник.

1 Натиснете DISPLAY в режим Караоке.

На екрана на телевизора се появява контролното меню.

2 Натиснете **↑** или **↓** некол-
кратно, за да изберете **☆☆☆**
(SCORE MODE), след това
натиснете **ENTER**

На екрана на телевизора се появяват
опциите за "SCORE MODE".

3 Натиснете **↑** или **↓** некол-
кократно, за да изберете
настройката.

Настройките по подразбиране са
подчертани.

- **BEGINNER 1**: Стартово ниво.
Оценката се обновява на всеки 3
секунди.
- **BEGINNER 2**: Стартово ниво.
- **EXPERT 1**: Ниво за напреднали. Оцен-
ката се обновява на всеки 3 секунди.
- **EXPERT 2**: Ниво за напреднали.
- **DEMO**: Режимна демонстрация.
Оценката се извежда независимо от
пеенето.

4 Натиснете **ENTER**.

5 Започнете възпроизвеждане на
музика.

6 Натиснете **SCORE**, преди да
изпеете песен в режим Караоке
Предишната най-висока оценка се
появява на екрана на телевизора и дис-
плеят се променя както следва според
нивото избрано в "SCORE MODE".

☆☆☆: Когато изберете "BEGINNER 1"
или "EXPERT 1".

☆☆: Когато изберете "BEGINNER 2"
или "EXPERT 2".

★DEMO: Когато изберете "DEMO".

7 След пеене повече от минута,
натиснете отново **SCORE**, за
да прегледате резултата си.
Резултатът ви се пресмята в скала
от 0 до 99.

Оценката ви се извежда за 5 секунди
през което време системата премина-
ва в режим пауза.

След вашият резултат, изреждането
се извежда както следва:

- Оценките се извеждат със списък с
най-добрите 3 постижения;
- Вашият резултат и оценка за послед-
ната песен примигват;
- Ако сте в топ 10 вашият резултат
се извежда. Ако не, се извежда „10+“.
- Ако оценката ви е „0“, вашият резул-
тат не се извежда в списъка.

Забележки

- Най-високият резултат се нулира когато
изключите системата.
- Функция "SCORE MODE" може да се отмени
когато са натиснати определени бутони на
устройството за дистанционно управление.
- В някои случаи може ѓ не успеете да използва-
те режим на оценка.

Съвет

Настройката "SCORE MODE" автоматично се
променя на "BEGINNER 1", когато системата е
изключена, когато системата е изключена.

Други операции

Използване на таймери

Системата предлага три функции с таймер. Не можете да активирате едновременно таймер за възпроизвеждане и запис. Ако използвате който и да е от тях с таймера за автоматично изключване, таймерът за автоматично изключване е с приоритет.

Използвайте бутоните на устройството за дистанционно управление, за да включите функциите на таймерите.

Таймер за автоматично изключване:

Вие можете да заспите на музика. Тази функцията работи, дори когато не сте сверили часовника.

Натиснете SLEEP неколkokратно, за да изберете времето, което желаете.

Системата се изключва автоматично след предварително зададеното време.

Таймер за възпроизвеждане:

Вие можете да се събудите от CD, тунера или допълнително USB устройство в настроено от вас време.

Уверете се, че сте настроили часовника.

Таймер за запис:

Можете да записвате от предварително избрана радио станция в предварително зададено време.

Уверете се, че сте настроили часовника.

1 Подгответе източника на звук.

За таймера за възпроизвеждане:

Подгответе източник на звук и след това натиснете VOLUME +/- (или завъртете MASTER VOLUME на устройството), за да регулирате силата на звука.

За таймер за запис:

Регулирайте избраната радио станция или направо изберете радио станция.

2 Натиснете TIMER MENU.

3 Натиснете \uparrow или \downarrow неколkokратно, за да изберете "PLAY SET?" или "REC SET?", след това натиснете ENTER.

На дисплея се появява надпис "ON", а индикацията за час примизва.

4 Задайте времето за започване на възпроизвеждането или записа.

Натиснете \uparrow или \downarrow , за да зададете часа и след това натиснете ENTER. Индикацията за минутата мига.

Използвайте процедурата по-горе, за да зададете минутите.

На дисплея се появява индикация „OFF” и индикацията за час започва да мига.

5 Използвайте същата процедура като в стъпка 4, за да зададете времето, в което да спре възпроизвеждането или записа.

- 6** Изберете източника на звук, когато използвате таймер за възпроизвеждане или подгответе USB устройството, когато използвате таймер за запис.

За таймер за възпроизвеждане:

Натиснете **▲** или **▼** неколkokратно, докато се появи желания източник на звук и след това натиснете ENTER. Дисплеят показва настройките на таймера.

За таймер за запис

Когато записвате на USB устройство, извършете стъпки 1 и 3 от „Възпроизвеждане на файл от USB устройство“ (стр. 81).

- 7** Натиснете I/O, за да изключите системата.

Когато настроите таймера за запис, системата се включва 90 секунди преди предварително зададеното време. Когато настроите таймера за възпроизвеждане, системата се включва 30 сек преди зададеното време.

Ако системата е включена в предварително зададеното време, таймерите за запис и възпроизвеждане няма да се включат.

Не работете със системата от времето на включване до времето за стартиране на възпроизвеждането.

За да проверите настройките

- 1 Натиснете TIMER MENU.
“TIMER SELECT” примахва на екрана.
- 2 Натиснете ENTER.
- 3 Натиснете **▲** или **▼** неколkokратно, докато се появи „PLAY SELECT?” или “REC SELECT?”.
- 4 Натиснете ENTER.

За да проверите настройките

1 Натиснете TIMER MENU.

- 1 “TIMER SELECT” примахва на екрана.
- 2 Натиснете ENTER.
- 3 Натиснете **▲** или **▼** неколkokратно, докато се появи „PLAY SELECT?” или “REC SELECT?”.
- 4 Натиснете ENTER.

За да промените настройката

Започнете от стъпка 1.

За да отмените таймера

- 1 Натиснете TIMER MENU.
“TIMER SELECT” примахва на екрана.
- 2 Натиснете ENTER.
- 3 Натиснете **▲** или **▼** неколkokратно, за да изберете “TIMER OFF”.
- 4 Натиснете ENTER.

Забележки

- Таймерите за запис и възпроизвеждане няма да се включат ако системата е включена или ако на дисплея примизва надпис "STANDBY". Уверете се, че сте изключили системата поне 120 секунди преди насроченото време.
- Силата на звука се намалява до минимум по време на таймер за запис.
- Номерата на записа автоматично се маркират когато записвате повече от 60 минути.

Съвети

- Настройката на таймера за възпроизвеждане се запазва докато не бъде отменена ръчно.
- Таймерът за запис се отменя автоматично след като бъде активиран таймер за възпроизвеждане.

Промяна на дисплея

Изключване на дисплея

– Power Saving Mode

Дисплеят за демонстрация и дисплеят на часовника могат да се изключват, за да се намали количеството енергия консумирана по време на режим на готовност (Power Saving Mode).

Натиснете DISPLAY неколкократно, докато системата се изключи.

Демонстрация¹⁾ → Без дисплей (Power Saving Mode) → Часовник²⁾ → Демонстрация →

¹⁾ Дисплеят се променя и индикаторите примижат дори когато системата е изключена.

²⁾ Дисплеят на часовника автоматично преминава към режим на готовност след 8 секунди.

Забележки

Не можете да извършите следните операции по време на режим на готовност:

- Настройка на часовника (стр. 32);
- Промяна на AM интервал на настройка (стр. 119).
- Промяна на цветовата система (само за австралийския модел) (стр. 28).

Промяна на осветлението

Можете да промените осветлението около бутон MASTER VOLUME на устройството.

1 Изберете настройка за осветлението.

Натиснете OPTIONS на устройството неколкократно, докато на дисплея се появи надпис "ILLUMINATION".

2 Натиснете **◀◀** или **▶▶**, за да изберете желанния вид осветление и след това натиснете ENTER.

Преглед на информация за диска на дисплея на предния панел

Натиснете DISPLAY.

Всеки път, когато натиснете DISPLAY, дисплеят се променя от ① → ② → ③ → ① → ...

① Информация за диска

② Дисплей на часовника (за 8 секунди)

③ Име на ефекта (за 4 секунди)

Проверка на изминалото време за възпроизвеждане, оставащото време и заглавията

Натиснете TIME/TEXT по време на възпроизвеждане. Всеки път, когато натиснете TIME/TEXT по време на възпроизвеждане, дисплеят се променя от ① → ② → ... → ① → ...

Когато възпроизвеждате DVD VIDEO дискове или DVD-R/-RW дискове в режим видеозапис:

• Когато възпроизвеждате меню или заглавие без запис:

- ① Изминало време на възпроизвеждане на текущото заглавие;
- ② Заглавие на диска ¹⁾

• Когато възпроизвеждате запис извън гореспоменутите:

- ① Времетраене и текущото заглавие
- ② Оставащо време от текущото заглавие
- ③ Времетраене на текущата глава
- ④ Име на диска ¹⁾
- ⑤ Заглавие и глава ²⁾

Когато възпроизвеждате AUDIO CD или VIDEO CD (без функция PBC)

- 1) Времетрае на текущия трак
- 2) Оставащо време на текущия трак
- 3) Изминало време на възпроизвеждане за диска ³⁾
- 4) Оставащо време на диска ³⁾
- 5) Име на трака ¹⁾
- 6) Трак и индекс ^{4) 5)}

Когато възпроизвеждате VIDEO CD с функция PBC

- 1) Изминало време на настоящата сцена;
- 2) Заглавие на диска ¹⁾
- 3) Номер на сцената ⁶⁾

Когато възпроизвеждате MP3 файлове или видео файлове на DATA CD/DVD:

- 1) Изминало време на възпроизвеждане за настоящия файл;
- 2) Име на файла ^{7) 8)}

Проверка за общото оставащо време и заглавия

Натиснете TIME/TEXT няколкократно, когато възпроизвеждането е спряло. Всеки път, когато натиснете TIME/TEXT, дисплеят се променя от ① → ② → ① → ...

DVD VIDEO диск или DVD-R/-RW в режим видеозапис

- 1) Общ брой на заглавията на диска
- 2) Заглавие на диска ¹⁾

AUDIO CD или VIDEO CD без PBC възпроизвеждане

- 1) Общ брой на записите на диска и общо време на възпроизвеждане на диска
- 2) Заглавие на диска ¹⁾

VIDEO CD с PBC възпроизвеждане

- 1) Общ брой на сцените на диска
- 2) Заглавие на диска ¹⁾

¹⁾ Ако DVD VIDEO диск не е DVD-TEXT диск, AUDIO CD диск не е CD-TEXT диск, а за VIDEO CD диск няма информация, на дисплея се появява надпис "NO TEXT".

²⁾ Заглавието и главата се извеждат за 2 секунди преди дисплеят да се върне към изминало време на възпроизвеждане.

³⁾ Когато програмирано или разбъркано възпроизвеждане са включени, изминалото време на възпроизвеждане, както и оставащото време ще бъдат пропуснати;

⁴⁾ само за VIDEO CD.

⁵⁾ Настоящият номер на записа и настоящият индекс номер (за диск без PBC) или настоящият номер на сцената (за диск с PBC) се извеждат за 2 секунди преди дисплеят да се върне към информация за изминалото време.

⁶⁾ Настоящият номер на сцената се извежда за 2 секунди преди дисплеят да се върне към изминало време на възпроизвеждане.

- 7) Когато възпроизвеждате видео файлове, номерът на настоящата папка и файл извеждат за 2 секунди преди дисплеят да се върне към изминало време на възпроизвеждане, когато натиснете TIME/TEXT по време на извеждане на заглавие или файл.
- 8) Ако MP3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията. Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3. ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се използват за единични MP3 файлове.

Забележки

- Ако възпроизвеждате диск, който съдържа само JPEG файлове с изображения, на дисплея се появява надпис "JPEG" или "NO AUDIO".
- Не можете да използвате TIME/TEXT, за да промените извеждането на информацията на диска, когато:
 - възпроизвеждате JPEG файлове с изображения;
 - възпроизвеждането на DATA CD/DVD с MP3 файлове и/или JPEG файлове с изображения е спряно;
 - възпроизвеждането е спряно за DATA CD/DVD с видео файлове;
- Символи, които не могат да бъдат възпроизведени се извеждат като „-“.
- Изминалото време за възпроизвеждане на MP3 файлове и видео файлове може да не бъде изведено правилно.

Преглед на информацията относно диска на дисплей

Натиснете TIME/TEXT.

Всеки път, когато натиснете TIME/TEXT, дисплеят се променя от ① → ② → ① → ...

Извеждането на час, което можете да прегледате на екрана зависи от диска, който възпроизвеждате.



Забележка

Дисплеят на контролното меню ще покаже различни опции в зависимост от вида на диска.

Когато възпроизвеждате DVD VIDEO дискове или DVD-R/-RW дискове в режим видеозапис:

- ① Времетраене и текущото заглавие
- ② Оставащо време от текущото заглавие
- ③ Изминало време на възпроизвеждане за текущата глава
- ④ Оставащо време от текущата глава
- ⑤ Изминало време на възпроизвеждане на текущия запис и заглавие на диска.

Когато възпроизвеждате VIDEO CD с функция PBC

- 1 Изминало време на настоящата сцена;
- 2 Заглавие на диска

Когато възпроизвеждате AUDIO CD или VIDEO CD без функция PBC

- 1 Времетраене на текущия трек
- 2 Оставащо време на текущия трек
- 3 Изминало време на възпроизвеждане за диска
- 4 Оставащо време на диска
- 5 Изминало време на възпроизвеждане на текущия запис и заглавие на диска.

Когато възпроизвеждате MP3 файлове или видео файлове на DATA CD/DVD:

Изминало време на възпроизвеждане за настоящия файл/папка*;

* Ако MP3 файлът има ID3 tag, системата ще изведе името на папката/записа (файла) от ID3 tag информацията.

Системата може да поддържа ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.

ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 tag се използват за единични MP3 файлове.

Забележки

- Само букви, числа и някои символи могат да бъдат изведени;
- В зависимост от диска, системата може да изведе само ограничен брой символи.
- За MP3 файлове с формат различен от ISO 9660 Level 1 и Level 2, името на папката и файла може да не бъдат изведени.

Извеждане на аудио информация за диска

(само за DVD VIDEO и видео файлове)
Когато натиснете AUDIO многократно по време на възпроизвеждане, форматът на настоящия аудио сигнал се извежда на телевизионния екран.

Когато възпроизвеждате DVD VIDEO:

Например, в Dolby Digital формат, различни сигнали обхващащи моно и 5.1-канални сигнали могат да бъдат записани на DVD VIDEO.


Пример:

За Dolby Digital 5.1-канала:




Когато възпроизвеждате видео файл

Пример: MP3 файл



Проверка на информацията за дати на JPEG файлове с изображения

Когато сте записали "Exif"^{*} етикет за JPEG файлове с изображения, можете да проверите информацията за дати в контролното меню като натиснете **DISPLAY** по времена възпроизвеждане.



* "Exchangeable Image File Format" е формат за цифров фотоапарат дефиниран от "Japan Electronics & Information Technology Industries Association" (JEITA).


Забележка

Форматът на данните за дата се различава в зависимост от зоната.

Прикачане на допълнителни компоненти

За да подобрите системата можете да свържете допълнителни компоненти. Обърнете се към инструкциите за употреба приложени към всеки от компонентите.

Заген панел



1 SUBWOOFER OUT жак

Свържете аудио входен жак към допълнителния събуфер*.

* SA-GNV111D е препоръчан. И все пак, в някои области този модел може да не е наличен в търговската мрежа.

Забележка

Ефектът може да е ограничен или може да има допълнителен шум в зависимост от свързания събуфер или типът музика, който възпроизвеждате.

2 VIDEO/SAT AUDIO IN L/R жакове
Свържете аудио изходните жакове на допълнителния компонент (като например видеорекордер или сателитен тунер).

3 VIDEO/SAT VIDEO IN жак
Свържете видео изходните жакове на допълнителния компонент (като например видеорекордер или сателитен тунер).

4 COMPONENT VIDEO OUT жакове
Свържете компонентните видео входни жакове на телевизор или проектор. Ако телевизорът ви приема прогресивни сигнали, трябва да използвате този вид свързване и да настроите "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)" в положение "ON" (стр. 29). Можете да се насладите на видео изображения с високо качество.

Забележки

- Не можете да изберете видео сигнал от VIDEO/SAT VIDEO IN жакъта през COMPONENT VIDEO OUT жаковете на това устройство.
- Не можете да изберете видео сигнал от iPod през COMPONENT VIDEO OUT жаковете на това устройство.

5 VIDEO OUT жак
Свържете видео входните жакове на телевизор или проектор.

6 DVD DIGITAL OUT жак
Свържете цифров оптичен входен жак на допълнителен цифров компонент (като например усилвател). Можете да се насладите на 5.1 канален звук ако свързания усилвател има Dolby Digital или DTS декодер.

Забележки

- Звук се извежда само когато системата е в положение "DVD" или "USB".
- Ако натиснете AUDIO, SOUND FIELD или бутона свързани с режим Караоке, или ако свържете или изключите микрофони или слушалки, звукът прекъсва за момент.

Слушане от свързан видеорекордер или сателитен тунер

- 1 Натиснете FUNCTION +/- неколкократно (или натиснете VIDEO/SAT на устройството), за да изберете "VIDEO" или "SAT".
- 2 Започнете възпроизвеждане от свързания компонент.

За да превключите между функции "VIDEO" и "SAT".

Задръжте натиснат бутон VIDEO/SAT на устройството и натиснете ■ на устройството, докато системата е включена. Системата превключва функциите от "VIDEO" в "SAT" и обратно.

Забележка

Ако звукът е изкривен или твърде силен когато изберете "VIDEO", променете функцията на "SAT".

Насладете се на мултиканален звук с допълнителен усилвател

- 1 Свържете цифровия оптичен кабел.
Вижте „Свързване на допълнителни компоненти“ (стр. 104).
- 2 Свържете високоговорителите (не са приложени) към допълнителен усилвател оборудван с декодер.
За разполагане на високоговорителите, обърнете се към инструкциите за употреба приложени със свързания усилвател.
- 3 Започнете възпроизвеждане от мултиканален източник като например DVD VIDEO диск.
- 4 Изберете желаня аудио формат.
Вижте „Промяна на език/звук“ (стр. 40).

Допълнителна информация

Видове проблеми тяхното отстраняване

Ако имате проблем с вашата система, извършете едно от следните:

- 1 Уверете се, че захранващият кабел и кабелите на високоговорителите са правилно и здраво свързани.
- 2 Открийте проблема в листата с проблеми по-году и предприемете съответните мерки за отстраняването му.

Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

Когато индикаторът STANDBY мига

Незабавно изключете захранващия кабел и проверете следните опции.

- Приложните високоговорители ли използвате?
- Дали + и - кабелите не са направилни късо съединение.
- Дали нещо не блокира вентилационните отвори от горната или задната страна на системата?

След като сте STANDBY индикаторът престане да мига, свържете отново захранващия кабел и включете системата. Ако индикаторът все още мига, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

Общи характеристики

Дисплеят започва да примигва скоро след като сте включили захранващия кабел дори и да не сте включили системата.

- Натиснете DISPLAY веднъж докато системата е изключена. Демонстрацията изчезва.

На дисплея се появява индикация „—“

- Има токов удар. Настройте часовника (стр. 32) и извършете отново настройки на таймерите (стр. 97).

Системата не се включва

- Включен ли е кабелът?

Настройката на таймерите се отменя

- Кабелът за захранване е изключен или се е получил токов удар. Извършете отново „Настройка на часовника“ (стр. 32). Ако сте настроили таймера, извършете отново „Използване на таймера“ (стр. 97).

Няма звук

- Натиснете VOLUME +/- неколкратно (или завъртете MASTER VOLUME на устройството по посока на часовниковата стрелка).
- Слушалките са свързани към жак PHONES.

- Проверете връзките на високоговорителите (стр. 23).
- Няма аудио извеждане по време на употреба на таймер за запис.
- Системата е в режим пауза, забавено възпроизвеждане или Lock Search. Натиснете  (или  на устройството), за да започнете възпроизвеждане.
- Когато прехвърляте музика на USB устройство не се извежда звук.

Няма звук от микрофона

- Натиснете VOLUME +/- неколккратно (или завъртете MASTER VOLUME на устройството по посока на часовниковата стрелка) или завъртете MIC LEVEL на устройството по посока на часовниковата стрелка, за да резултатите силата на звука на микрофона.
- Уверете се, че микрофонът е свързан към MIC жак правилно.
- Уверете се, че микрофонът е включен.

Има жужене или шум.

- До системата има разположен видеорекодер или телевизор. Преместете устройството на малко разстояние.
- Преместете системата далеч от източника на шум.
- Свържете системата към различен контакт.
- Поставете противощумов филтър (продава се отделно) към линията на захранването.

Таймерът не работи.

- Проверете настройките на таймера и задайте правилно време (стр. 97).
- Отменете таймера за изключване.

Устройството за дистанционно управление не работи.

- Отстранете пренятствието между устройството за дистанционно управление и сензора на устройството и поставете системата по-далеч от флуоресцентното осветление.
- Преместете устройството за дистанционно управление по-близо до системата.
- Насочете устройството за дистанционно управление към датчика на системата.
- Подменете батериите (R6/размер AA);
- Преместете устройството далече от флуоресцентна светлина.

Има акустичен отзвук

- Намалете силата на звука;
- Преместете микрофона по-далече от високоговорителите и променете посоката му.

На екрана на телевизора цветовете не е появяват с правилните отсенки

- Изключете телевизора веднъж, след това го включете след около 15 до 30 минути. Ако цветовете все още не са със задоволително качество, отдалечете високоговорителите от телевизора.

Звукът от компонента свързан към VIDEO/SAT AUDIO IN L/R жаковете е изкривен

- Ако "VIDEO" се появи на дисплея, когато натиснете VIDEO/SAT на устройството, променете дисплея на "SAT" (вижте „Функция превключване между "VIDEO" и "SAT" (стр. 106)).

Функция "THEATRE SYNC" не работи

- Ако разстоянието между телевизора и системата е твърде голямо, тази функция може да не работи. Инсталирайте устройството близо до телевизор.

Високотоговорител

Звукът идва от един канал или има дисбаланс между левия и десния канал

- Поставете високоговорителите симетрично.
- Проверете дали високоговорителите са свързани стабилно и правилно.
- Звукът, който се възпроизвежда е моно.

В звука няма баси

- Проверете дали + и - терминалите на високоговорителите са правилно свързани.

Диск плейър

Дискът не излиза и на дисплея се появява надпис "LOCKED"

- Консултирайте се с най-близкия до вас сервиз на Sony.

Шейната на диска не се затваря

- Заредете диска правилно.
- Винаги затваряйте шейната на диска като натиснете OPEN/CLOSE ▲ на устройството. Не употребявайте сила, за да затворите шейната на диска, тъй като това може да причини повреда.

Системата не изважда диска

- Не можете да извадите диска, докато извършвате синхронизиран запис на CD или USB TRANSFER. Натиснете ■, за да отмените операцията и след това натиснете OPEN/CLOSE ▲ на устройството, за да извадите диска.
- Консултирайте се с най-близкия до вас дилър на Sony.

Възпроизвеждането не започва

- Проверете дали има зареден диск;
- Почистете диска (стр. 124).
- Презаредете диска;
- Заредете диск, който системата може да възпроизвежда (стр. 36);
- Заредете диска в шейната със страната със стикери нагоре.

- Отстранете диска и избършете влагата от него, след това оставете системата включена за няколко часа докато влагата се изпари.
- Натиснете  (или  на устройството), за да започнете възпроизвеждане.
- Регионалният код за DVD VIDEO не съвпада със системата.

Звукът прескача.

- Почистете диска (стр. 124).
- Презаредете диска;
- Преместете системата на място, не подложено на вибрации (напр. на стабилна поставка).
- Преместете високоговорителите далеч от системата или ги поставете на отделни поставки. Когато слушате записи с голяма сила на звука, вибрациите от високоговорителите може да причинят прескачане на звука.

Възпроизвеждането не започва от първия запис.

- Избран е режим Разбъркано възпроизвеждане, Програмирано възпроизвеждане или Повторно възпроизвеждане.
- Продължителното възпроизвеждане е избрано. Натиснете  два пъти. След това натиснете  (или  на устройството), за да започнете възпроизвеждане (стр. 37).
- Заглабието за DVD VIDEO или PBC меню се появява автоматично на телевизионния екран.

Възпроизвеждането започва автоматично

- DVD VIDEO диска има функция автоматично възпроизвеждане;

Възпроизвеждането спира автоматично

- Някои дискове може да съдържат сигнал за автоматична пауза. Докато възпроизвеждате такъв диск, възпроизвеждането спира в сигнал автоматично поставяне на пауза.

Не можете да избършите някои функции като например Stop, Lock Search, Slow-motion Play, Repeat Play, Shuffle Play или Program Play.

- В зависимост от диска може да не успеете да избършите някои от гореспоменутите операции. Обърнете се към инструкциите за употреба приложени към диска.

DATA CD/DVD дискът (MP3 файл/ JPEG файл с изображение/DivX видео файл/MPEG4 видео файл) не се възпроизвежда.

- DATA CD не е записан в MP3 формат, който отговаря на ISO 9660 Ниво 1/ Ниво 2 или Joliet (експанзивен формат).
- DATA DVD не е записан в MP3 формат, който отговаря на UDF (универсален дисков формат).
- MP3 файлът няма разширение “.mp3”.
- Данните не са съхранени в желания формат.
- Данните не са MPEG 1 Audio Layer 3.
- Системата може да възпроизвежда само до ниво 8 папки.
- Дискът съдържа повече от 200 папки.
- Дискът съдържа повече от 150 файла.
- JPEG файлът с изображение няма разширение “.JPG” или “.JPEG”.
- Размерът е по-голям от 3,072 (широчина) x 2,048 (дължина) в нормален режим или повече от 2,000,000 точки в Прогресивен JPEG, който се използва главно за интернет страници.
- JPEG файлът с изображение с високо съотношение широчина към височина не може да бъде възпроизвеждан.
- За MP3 файлове и JPEG файлове с изображения, DATA CD/DVDX дискът съдържа видео файл.

- MPEG4 видео файлът няма разширение “.mp4” или “.m4v”.
- DivX видео файлът няма разширение “.avi” или “.divx”.
- Размерът е по-голям от 720 (широчина) x 576 (дължина)
- Ако не можете да промените настройка “MEDIA”, презаредете диска или изключете и включете отново системата.

MP3 файловете отнемат повече време, за да бъдат възпроизведени отколкото други файлове

- След като системата е разчела всички MP3 файлове на диска, възпроизвеждането може да отнеме повече време ако:
 - броят на папките и MP3 файловете на диска е много голям;
 - подредването на файловете в папките е усложнено.

По време на възпроизвеждане на DATA CD или DATA DVD на телевизионния екран се извежда индикацията [Data error].

- MP3 записът/JPEG файлът с изображение/видео файлът, който искате да възпроизведете, е развален.
- Данните не са MPEG 1 Audio Layer 3.
- JPEG файлът с изображение не съответства с DCF.
- JPEG файлът с изображение притежава разширението “.jpg” или “.jpeg”, но не е в JPEG формат.
- Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.avi” или “.divx”, но не е в DivX формат.

- Файлът, който се опитвате да възпроизведете, не се поддържа от DivX Certified профил.
- Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.mp4” или “.m4v”, но не е в MP4 формат или е в MP4 формат, който не се поддържа от MPEG4 Simple Profiles системата.

Заглавието на диска, CD-TEXT и DVD-TEXT символите не се извеждат правилно

- Дискът е записан във формат, който не отговаря на ISO 9660 Ниво 1/Ниво 2 или Joliet (експанзивен формат).
- Когът на символите, които могат да се извеждат от системата е следният:
 - Главни букви (A-Z)
 - Цифри (0 до 9)
 - Символи (< > * + , ? / [] \ _)
- Останалите символи се извеждат като “?”.

Съраунд ефектът се чува много слабо, когато възпроизвеждате Dolby Digital или MPEG4 аудио запис

- Уверете се, че звуковото поле е правилно настроено (стр. 91).
- Проверете свързването на високоговорителите (стр. 23);
- В зависимост от DVD VIDEO диска, сигналът наизвеждане може да не е изцяло 5.1-канален. Той може да е моно или стерео, дори и записът да е бил направен във формат Dolby Digital или MPEG4.

Звукът губи стерео ефект, когато възпроизвеждате DVD VIDEO, VIDEO CD, AUDIO CD, MP3 файл или видео файл.

- Изключете микрофона или натиснете KARAOKE MODE неколккратно, докато на дисплея се появи “KARAOKE MODE: OFF”.

- Уверете се, че системата е свързана правилно;
- Проверете свързването на високоговорителите (стр. 23);

iPod

Няма звук

- Уверете се, че iPod-ът ви е свързан правилно;
- Уверете се, че iPod-ът ви притежава най-новия софтуер. Ако не, инсталирайте новия софтуер преди да започнете работа със системата.
- Уверете се, че iPod-ът ви възпроизвежда музика;
- Регулирайте нивото на звука;
- Зависимост от съдържанието може да опнеме време преди да започне възпроизвеждане.

Звукът е изкривен.

- Намалете нивото на звука;
- Поставете настройка “EQ” на iPod-ът ви в положение “Off” или “Flat”.

Устройството за дистанционно управление не функционира

- Уверете се, че iPod-ът ви е свързан стабилно;
- Уверете се, че iPod-ът ви притежава най-новия софтуер. Ако не, инсталирайте новия софтуер преди да започнете работа със системата.

iPod-ът не може да бъде зареден.

- Уверете се, че iPod-ът ви е свързан стабилно;
- Можете да използвате системата като зарядно за iPod-а ви само когато е включена.

Видео/фото изображенията от iPod-а ви не се появяват на екрана на телевизора.

- Настройте операционния режим в iPod Display, за да изведете снимки (стр. 67);
- Проверете дали настройката на iPod-а ви за извеждане към телевизор е включена (Обърнете се към инструкциите за употреба на iPod-а ви).
- Проверете дали iPod-ът ви е съвместим с видео извеждане. (Обърнете се към инструкциите за употреба на iPod-а ви).

Видео/фото изображенията от iPod-а ви не се появяват на дисплея на iPod-а ви.

- Резулирайте видео/фото настройките за извеждане.

Дисплеят на iPod-а ви не се извежда на телевизионния екран.

- Проверете дали операционният режим е в настройка Main Display (стр. 67).

USB устройство

Не можете да започнете запис/копиране на USB устройството.

- Получили са се следните проблеми.
 - USB устройството е пълно.
 - Броят на MP3 файловете и папките на USB устройството е достигнал лимита си.
 - USB устройството е защитено от запис.

Прехвърлянето или записът са спрени преди да са приключили.

- Използвате несъвместимо USB устройство. Вижте „USB устройства съвместими с тази система“ (стр. 130) за списък с поддържаните устройства.
- USB устройството не е форматирано правилно. Обърнете се към инструкциите за употреба на USB устройството за повече подробности относно форматирането му.
- Изключете системата и отстранете USB устройството. Ако USB устройството има ключ за изключване, изключете го и след това го включете след като сте отстранили от системата. След това извършете отначало прехвърлянето и записа.
- Ако операциите по запис, копиране или изтриване бъдат повторени няколко пъти, структурата на файловете в USB устройството става сложна. Следвайте процедурата в ръководството за експлоатация на USB устройството, за да го форматирате. Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

Записът на USB устройството води до грешка.

- Използвайте несъвместимо USB устройство. Вижте „USB устройства съвместими с тази система“ (стр. 130) за списък с поддържаните устройства.
- Изключете системата и отстранете USB устройството. Ако USB устройството има ключ за изключване, изключете го и след това го включете след като сте отстранили от системата. След това извършете отначало прехвърлянето и записа.
- USB устройството е изключено или захранването е изключено по време на запис/копиране. Изтрийте наполовина записания файл и отново опитайте запис/копиране. Ако това не оправя проблема, вероятно USB устройството е повредено. Следвайте процедурата в ръководството за експлоатация на USB устройството, за да форматирате носителя. Ако проблемът продължи, свържете с най-близкия сервиз на Sony.

MP3 файловете или папките на USB устройството не могат да бъдат изтрити.

- Проверете дали USB устройството не е защитено от запис.
- USB устройството е изключено или захранването е изключено по време на изтриване. Изтрийте наполовина изтрития файл. Ако това не оправя проблема, USB устройството може би е повредено. Следвайте процедурата в ръководството за експлоатация на USB устройството, за да форматирате носителя. Ако проблема продължи, свържете с най-близкия сервиз на Sony.

Използвате ли USB устройство, което се поддържа?

- Ако свържете USB устройство, което не се поддържа, могат да се появят следните проблеми.
- Вижте „USB устройства“ (стр. 130) за поддържаните видове устройства.
 - USB устройството не се разпознава.
 - Имената на папките и файловете не се извеждат на тази система.
 - Възпроизвеждането не е възможно.
 - Звукът прескача.
 - Има смущения.
 - Извежда се звук със смущения
 - Прехвърлянето или записът спират преди да са приключили.

Появява се индикация „OVER CURRENT“.

- Появил се е проблем с нивото на напрежението на електрическата мрежа от ⚡ (USB порта). Изключете системата и USB устройството от ⚡ (USB порта). Уверете се, че с USB устройство няма проблем. Ако този дисплей продължава да се появява, свържете с най-близкия доставчик на Sony.

Няма звук.

- USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата след това свържете отново USB устройството и проверете дали индикатора „USB MEMORY“ светва.

Звукът съдържа смущения или прескача.

- Изключете системата и след това включете USB устройството отново.
- Музикалните данни съдържат смущения. Шумът може да се е генерирал по време на записа. Изтрийте записа и опитайте отново.
- Битрейта използван при кодирането на файловете е недостатъчен. Запишете файлове с достатъчно кодиране на USB устройството.

USB устройството не може да бъде свързано към ⚡ (USB порт).

- USB устройството е свързано наобратно. Свържете USB устройството в правилната посока.

Индикация „READING“ е изведена твърде дълго или възпроизвеждането отнема повече време.

- Процесът по разчитането може да отнеме известно време в следните случаи:
 - Ако на USB устройството се съхраняват много папки или файлове.
 - Структурата на файла е крайно сложна
 - Капацитетът на паметта е нагъбен.
 - Размерът на файла е твърде голям.
 - Версията на памет е фрагментирана. Ето защо препоръчваме да следвате тези насоки.
 - общ брой папки на USB устройството: 200 или по-малко
 - общ брой файлове в папка: 150 или по-малко

Неправилен дисплей

- Прехвърлете музикалните данни към USB устройството отново, защото данните, запазени в USB устройството може да са повредени.
- Кодът на символите, които могат да се извеждат от системата е следният:
 - Главни букви (A-Z)
 - Цифри (0 до 9)
 - Символи (< > * + , ? / [] \ _)
- Останалите символи се извеждат като “?”.

USB устройството не се разпознава.

- Изключете системата, включете USB устройството отново и след това включете системата.
- Свържете USB устройство, което системата може да възпроизвежда. Вижте „USB устройствта съвместими с тази система” (стр. 130) за списък с поддържаните устройства.
- USB устройството не работи правилно. Вижте ръководството за експлоатация на USB устройството за начина на справяне с този проблем. Ако проблемът продължава, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.

На дисплея се появява надпис “Data error” при възпроизвеждане на USB устройство.

- MP3 файлът/JPEG файлът с изображение, който желаете да възпроизведете е повреден.
- Форматът на JPEG файлът с изображение не съвпада със стандартите на DCF.
- JPEG файлът с изображение има разширение “.jpg” или “.jpeg”, но не е в JPEG формат.

Възпроизвеждането не започва.

- Изключете системата, включете USB устройството отново и след това включете системата.
- Изключете системата, свържете USB устройството отново и включете системата пак.
- Свържете USB устройство, което системата може да възпроизвежда. Вижте „USB устройствта съвместими с тази система” (стр. 130) за списък с поддържаните устройства.
- Натиснете  (или  на устройството), за да започнете възпроизвеждане.

Възпроизвеждането не започва от първия запис

- Настройте режима на възпроизвеждане в режим Нормално възпроизвеждане.

Файловете не могат да се възпроизвеждат.

- MP3 файловете, които не притежават разширение “.mp3”
- WMA файловете, които не притежават разширение “.wma”
- AAC файловете, които не притежават разширение “.m4a”.
- DivX файловете, които не притежават разширение “.avi” или “.divx”.
- MP4 файловете, които не притежават разширение “.mp4”
- Аудио файлове, които не са запазени във формати MP3/WMA/AAC/MP4.
- Видео файлове, които не са запазени в MP4/DivX формати.
- JPEG файлът с изображението няма разширение “.jpg” или “.jpeg”.
- JPEG файлът с изображение е по-голям от 3,072 (ширина) x 2,048 (височина) в нормален режим или повече от 2,000,000 пиксела в прогресивен JPEG режим, който се използва най-вече в интернет страници.
- JPEG файловете с изображения със съотношение в полза на ширината не могат да бъдат възпроизведени.
- Проверете “MEDIA” настройките (стр. 137).
- USB носителят за съхранение на данни, форматиран с файлова система, различна от FAT 16 или FAT 32 не се поддържа.*
- MP3 файлът не е запазен в MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) формат.

- WMA файл, който е в WMA DRM, WMA lossless или WMA PRO формат, не може да бъде възпроизведен.
- AAC файл, който е в AAC DRM или AAC lossless формат, не може да бъде възпроизведен.
- AAC файл, който е кодиран със семплираща честота от 96kHz не може да се възпроизвежда.
- Ако използвате USB носител за съхранение на данни, разделен на части можете да възпроизведете само файловете в първата част.
- Възпроизвеждането е възможно до 8 нива.
- Броят на папките надвишава 200.
- Броят на файловете е надвишил 150.
- Защитени файлове от пароли и други не могат да се възпроизведат.

*Тази система поддържа FAT 16 и FAT 32, но някои USB носители за съхранение на данни може да не поддържа някои от FAT форматите. За подробности вижте ръководството за експлоатация на всеки USB носител или се свържете с производителя.

Картина

Няма картина.

- Функция "VIDEO/SAT" е избрана, но към системата няма входен сигнал.
- Проверете дали системата е стабилно свързана.
- Видео кабелът е повреден. Подменете го.
- Уверете се, че сте свързали системата към видео входния жак на вашия телевизор (стр. 104).
- Уверете се, че сте включили телевизора и той функционира правилно.
- Уверете се, че сте избрали входящият селектор на телевизора така, че картина от системата да се появи на телевизионния екран.
- Уверете се, че цветовете ви система е настроена според цветовете система на телевизора (само за австралийския модел).
- Уверете се, че сте свързали системата и телевизора посредством приложения видео кабел.
- Настройте "PROGRESSIVE (COMPONENT OUT)" в положение "OFF" ако свързвате телевизора си към COMPONENT VIDEO OUT жаковете на системата и телевизора ви не може да приеме прогресивен сигнал.
- Можете да настроите в прогресивен формат, но телевизорът може да не приеме сигнал в прогресивен формат. В този случай, свържете VIDEO OUT жак на телевизора и прехвърлете към Interlace формат (стр. 28).

- Дори и когато телевизорът ви е съвместим с прогресивен формат (525р/625р) сигнали, изображението може да бъде повлияно, когато настроите в прогресивен формат. В този случай, настройте в Interlace формат (стр. 28).

Появяват се смущения в картината.

- Почистете гуска (стр. 124).
- Ако видео сигналът от системата трябва да премине през видеорекордер до телевизора, защитата от копиране, която се прилага в някои DVD VIDEO програми може да повлияе на качеството на картината.
- Когато възпроизвеждате VIDEO CD диск записан в различна цвятна система от тази на телевизора ви, изображението може да е изкривено (само за австралийския модел).
- Когато свържете телевизора си към COMPONENT VIDEO OUT жакетите и възпроизведете видео-базиран софтуер в прогресивен формат на сигнала, някои секции на изображението може да се покажат неестествени поради процеса на трансформиране.
- Настройте цвятната система, за да съвпадне с телевизора Ви (само за австралийския модел) (стр. 28).

Съотношението на телевизионния екран не може да бъде променено въпреки че можете да настроите "TV TYPE" от "VIDEO SETUP" в менюто с настройки, когато възпроизвеждате широкоекранно изображение.

- Съотношението е фиксирано за DVD VIDEO диск;
- В зависимост от телевизора може да не успеете да промените съотношението на екрана.

Съобщенията не се появяват на екрана в желаня език

- Изберете език за екранния дисплей в "OSD" от "LANGUAGE SETUP" в менюто с настройки (стр. 33).

Езикът за саундтрака не може да се променя

- На DVD VIDEO гуска, който възпроизвеждате не могат да се записват многоезични програми;
- DVD VIDEO дискът забранява промяна на езика на саундтрака.

Езикът на субтитрите не може да бъде променен

- На DVD VIDEO гуска, който възпроизвеждате не могат да се записват многоезични субтитри;
- DVD VIDEO дискът забранява промяна на субтитрите.

Субтитрите не могат да бъдат изключени

- DVD VIDEO дискът забранява изключването на субтитрите.

Ракурсите не могат да се променят

- На DVD VIDEO диска, който възпроизвеждате не могат да се записват разнородни ракурси;
- DVD VIDEO дискът забранява промяна на ракурсите.

Тунер

Предварителното задаване на радиостанция е отменено

- Кабелът на захранването е изключен или се е получило прекъсване на захранването за повече от ден. Извършете отново „Предварителна настройка на радиостанция“ (стр. 65).

Получава се жужене или шум/станции не могат да се получават. (на дисплея мигат “TUNED” или “STEREO”)

- Настройте правилната честота (стр. 64)
- Свържете антената правилно.(стр. 23)
- Открийте място и ориентацията, които осигуряват добро приемане, след това отново настройте антената. Ако не получите добро приемане, препоръчваме ви да закупите допълнителна антена от търговската мрежа.
- Приложената FM антена получава сигнали в целия диапазон на излъчване, така че уверете се, че сте я изтеглили максимално.
- Дръжте антените далеч от кабелите на високоговорителите, захранващия кабел и USB кабела, за да не се получат смущения.
- Изключете заобикалящите електрически уреди.

Стерео FM програма не може да бъде получена като стерео

- Натиснете REPEAT/FM MODE няколкократно, докато “MONO” излезне от дисплея.

Допълнителни компоненти

Няма звук

- Обърнете се към „Няма звук“ (стр. 107) и проверете състоянието на системата;
- Свържете компонента правилно, докато проверявате (стр. 104):
 - дали кабелите са свързани правилно;
 - дали штекерите на кабелите са въведени докрай;
- Включете свързаните компоненти;
- Обърнете се към приложените с компонентите инструкции за употреба и започнете възпроизвеждане.

За да промените интервала на AM настройка

- Интервалът на AM настройка е зададен по подразбиране на 9 kHz или 10 kHz (за някои области).

1 Натиснете FUNCTION +/- или TUNER/BAND неколкократно, за да изберете “AM”.

2 Натиснете I/⏻, за да изключите системата

- 3** Натиснете DISPLAY неколкратно, докато на дисплея се появи надпис "SONY DEMO".
- 4** Натиснете I/⏻ на устройството, докато задържате натиснат бутон TUNING +
На дисплея се появяват надписи "AM 9K STEP" или "AM 10K STEP".
Когато промените интервала, всички предварително зададени AM станции се изтриват.

Ако системата все още не функционира правилно след като сте предприели гореизброените мерки, нулирайте настройките на системата както следва:

Използвайте бутоните на устройството, за да върнете системата към фабричните настройки.

- 1** Изключете кабела на захранването.
- 2** Включете обратно кабела на захранването.
- 3** Натиснете I/⏻, за да включите системата.
- 4** Като задържате натиснат бутон ■, натиснете DISC 3 и I/⏻ едновременно.
На дисплея се появява надпис "COLD RESET". Системата е нулирана към фабрични настройки освен настройките от меню "SETUP". Трябва да настроите сами опциите за часовник, таймери и радиостанции.

За да нулирате настройките от "SETUP" към фабрични настройки*, нулирайте както следва:

- 1** Натиснете  DISPLAY, когато възпроизвеждането е спряло. На телевизионния екран се появява контролното меню.
- 2** Натиснете  или  неколкратно, за да изберете  (SETUP) и след това натиснете ENTER.
- 3** Натиснете  или  неколкратно, за да изберете "CUSTOM" и след това натиснете ENTER.
- 4** Натиснете  или  неколкратно, за да изберете "SYSTEM SETUP" и след това натиснете ENTER.
- 5** Натиснете  или  неколкратно, за да изберете "RESET" и след това натиснете ENTER.
- 6** Натиснете  или  неколкратно, за да изберете "YES" и след това натиснете ENTER.
Отнема няколко секунди, за да завърши окончателно. Не натискайте I/⏻, докато нулирате системата.

* Освен за настройки "PARENTAL CONTROL" (Родителски контрол).

Функция за автодиагностика

(Когато на дисплея се появяват букви/цифри)

Когато функцията за автодиагностика се включва, за да предотврати неправилно функциониране на системата, на екрана и на дисплея на предния панел мига сервизен номер от 5 символа (например С 13 50) с комбинация от буква и четири цифри. В този случай проверете в следващата таблица.

Първите три символа на сервизния номер	Повреда и/или начин на отстраняване
С 13	Дискът е замърсен. • Почистете диска с парче мек плат (стр. 125).
С 31	Дискът не е зареден правилно. • Рестартирайте системата и заредете диска правилно.
Е XX (xx е произволно число)	За да предотврати неправилно функциониране, системата е извършила функция за автодиагностика. • Свържете се с най-близкия доставчик на Sony и съобщете 5-символния номер Например: Е 61 10

Когато на екрана се изведе номер за версия

Когато включите системата, номерът на модела [VER.X.XX] (X е номер) може да се изведе на екрана. Въпреки че това не е неправилност и системата може да се използва единствено в сервиз на Sony, нормалната операция не е възможна. Изключете системата и след това отново включете системата, за да работите.



Съобщения

Едно от следните съобщения може да се появи или да примизва на панела на предния дисплей по време на възпроизвеждане.

CANNOT PLAY

- Дискът не може да се възпроизвежда както е поставен;
- Въвели сте DVD VIDEO диск с несъвместим регионален код.

DATA ERROR

- Опитали сте се да възпроизведете на USB устройство несъвместим файл.
- DATA ERROR (за DATA CD/DVD гъскови)
- MP3, JPEG, DivX, MPEG4 файловете, които желаете да възпроизведете са повредени.
- MP3 файлът не съвпада с MPEG1 Audio Layer 3 формата.
- JPEG файлът с изображение не съвпада с DCF формата;
- MP3 файлът има разширение “.mp3”, но не е в MP3 формат.
- JPEG файлът има разширение “.jpg” или “.jpeg”, но не е в JPEG формат.
- DivX видео файлът не съвпада с DivX Certified профилите.
- DivX файлът има разширение “.avi” или “.divx”, но не е в DivX формат.
- MPEG4 файлът има разширение “.mp4” или “.m4v”, но не съвпада с MPEG4 Simple Profile.

DEVICE ERROR

USB устройството не може да бъде разпознато или е свързано непознато устройство.

DEVICE FULL

USB устройството е пълно.

ERASE ERROR

Изтриването на аудио файлове или папки в USB устройството е неуспешно.

FATAL ERROR

USB устройството е изключено, докато сте извършвали прехвърляне на данни на него.

FOLDER FULL

Броят на папките в USB устройството е достигнал максимум.

HUB NOT SUPPORTED

Свързали сте USB хъб към системата.

INVALID

Натиснали сте неправилен бутон.

JPEG

Възпроизвеждате JPEG файл с изображение.

NO AUDIO

В избраната папка няма аудио файл. CD/DVD не съдържат аудио файл.

NO DATA

Няма папка или файл, които да се възпроизвеждат.

NO USB DEVICE

Не сте свързали USB устройство.

NOT IN USE

Извършили сте операция при условия, в които тя не е позволена

NOT SUPPORT

Свързали сте несъвместимо USB устройство.

OFF TIME NG!

Началните и крайни времена на таймера за възпроизвеждане съвпадат.

OVER CURRENT

Засечено е твърде високо ел. напрежение от  (USB) порта.

PASSWORD

Настроили сте "PARENTAL CONTROL".

PLEASE WAIT

- Системата нулира настройките.
- Системата подготвя за използване USB устройство.

PROTECTED

USB устройството е защитено от презапис.

PUSH STOP

Спрете възпроизвеждането, след това изберете режим на възпроизвеждане.

READING

- Системата чете информация от диска.
- Някои бутони не работят.
- Системата разпознава USB устройството.

REC ERROR

Прехвърлянето не е започнало, спряло е по средата или изобщо не е могло да се извърши.

TRACK FULL

Броят на аудио записите на USB устройството е достигнал максимум.

Прегпазни мерки

Забележки за дисковете

- Преди да възпроизведете, почистете диска с чиста кърпа от центъра към ръба.
- Не почиствайте дисковете с разтворители като бензин, разреждател или налични в търговската мрежа почистващи препарати или с антистатичен спрей предвиден за винилови плочи.
- Не излагайте дисковете на директна слънчева светлина или източници на топлина като например тръби с горещ въздух и не ги оставайте в автомобил паркиран на слънце.

Регионален код за DVD VIDEO дискове, които можете да възпроизведете с тази система

Ващата система има регионален код, отбелязан на гърба на устройството, и работи само с DVD дискове, които имат идентични регионални кодове.

DVD VIDEO дискове, обозначени със символа , също могат да се възпроизведат с тази система.

Ако се опитате да използвате друг DVD VIDEO disk, на телевизионния екран се извежда съобщението [Playback prohibited by area limitations.] (Възпроизвеждането е забранено от областните закони.). В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно е регионалният код да не бъде указан, въпреки че използването на DVD VIDEO е забранено от областните закони.

Забележка за DualDisc

DualDisc disk е двустранен disk, който съвместява DVD записан материал от едната си страна с цифров аудио материал от другата си страна.

Тъй като DualDisc disk не съответства на Compact Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането му не е гарантирано.

Забележки за CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

- Някои CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW не могат да бъдат възпроизведени с тази система поради качеството на записа, физическото състояние на диска или характеристиките на записващото устройство и авторския софтуер.
- Освен това, дискът няма да се възпроизвежда и ако не е правилно финализиран. За повече информация вижте ръководството за експлоатация, приложено към записващото устройство.
- Обърнете внимание, че е възможно някои функции за възпроизвеждане да не работят с някои DVD+RW/DVD+R, дори ако дисковете са правилно финализирани. В този случай прегледайте диска в режим на нормално възпроизвеждане. Също така, DATA CD/DATA DVD, записани във формат Packet Write, не могат да бъдат възпроизведени.

Забележка относно възпроизвеждането на DVD или VIDEO CD

Някои операции по възпроизвеждането на DVD и VIDEO CD могат да бъдат нарочно фиксирани от производителите на софтуер. Тъй като тази система работи с DVD или VIDEO CD, възможно е някои функции на възпроизвеждане да бъдат невалидни в зависимост от съдържанието на диска, програмирано от софтуерните производители. Уверете се, че сте се запознали с инструкциите, приложени към DVD и VIDEO CD.

Музикални дискове кодирани със защита от копиране

Този продукт е създаден да възпроизвежда дискове, които съвпадат с Compact Disc (CD) стандарта. Отскоро, различни компании произвеждат дискове със защита от копиране. Моля обърнете внимание, че между тези дискове не рядко има дискове, които не съвпадат с Compact Disc (CD) стандарта и не могат да бъдат възпроизведени то това устройство.

Забележки относно мултисесийен диск

- Тази система може да възпроизвежда мултисесийни дискове, когато първата сесия на диска съдържа MP3 файл. Всички останали MP3 файлове, записани в следващите сесии, също могат да бъдат възпроизведжани.
- Тази система може да възпроизвежда мултисесийни дискове, когато първата сесия съдържа JPEG файл с изображение. Всички останали JPEG файлове с изображения, записани в следващите сесии, също могат да бъдат възпроизведжани.
- Ако в първата сесия са записани MP3 файлове и JPEG файлове с изображения във формат на музикално CD или видео CD, то ще можете да възпроизведжате само първата сесия.

Забележка относно съдържание със защита от копиране

Прехвърлената музика е ограничена само за лична употреба. Използването на музика извън това ограничение изисква разрешение от собствениците на авторските права.

Относно почистването на дискове/оптика

Не използвайте наличните в търговската мрежа почистващи препарати (сухи или спрейове). Те могат да причинят повреда в устройството.

Работен волтаж

Преди да включите системата проверете дали работният волтаж е същият като този осигурен от електричеството в района, в който ще използвате системата.

Относно безопасността

- Изключете системата от мрежата от 220 V, ако няма да бъде използвана за известен период от време. За да изключите хранящия кабел, издърпайте го, като го държите за щекера. Никога не дърпайте самия кабел.
- Ако в системата попадне твърд предмет или течност, изключете я и я проверете в сервиз, преди по-нататъшна употреба.

Относно поставянето

- Не поставяйте системата на наклонени повърхности или на места, които са райно горещи или студени, прашни или замърсени, влажни, без вентилация, подложени на вибрации или изложени на директна слънчева или ярка светлина.
- Бъдете внимателни, когато поставяте системата или високоговорителите върху обработен с препарати под, тъй като повърхността му може да стане на петна или да се обезцвети.
- Ако системата е внесена директно от студено на топло място или е поставена в много влажна стая, по лециите на CD плейъра може да се кондензира влага. Ако това се случи, системата не може да работи правилно. Извадете диска и оставете системата включена за около час, докато влагата се изпари.

Относно прегряването

- Въпреки че системата се нагрява по време на работа, това не е неизправност.
- Ако продължително използвате системата с увеличена сила на звука, температурата на повърхността на корпуса се покачва. За да предотвратите изгаряне, не докосвайте корпуса на системата.

В случай на цетовва неизправност на телевизора

С магнетично защитения вид високоговорители, системата може да бъде инсталирана в близост до телевизор. Въпреки това на телевизионния екран може да се наблюдава цетовва неизправност в зависимост от вида на телевизора. В тази ситуация изключете телевизора, изчакайте 15 до 30 минути и го включете отново. Ако все още няма подобрение, преместете високоговорителите по-далече от телевизора.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Внимание: Ако оставите неподвижно видео изображение или екранно изображение на телевизора си за дълъг период от време, рискувате да причините перманентна повреда на телевизионния екран. Телевизорите със задна проекция са особено податливи.

Почистване на корпуса

Използвайте сухо парче мек плат или парче, навлажнено с вода или мек почистващ разтвор, за да почистите корпуса, бутоните и панела. В никакъв случай не ползвайте алкохол, бензин или разтворител.

Спецификации

Основно устройство

СПЕЦИФИКАЦИИ НА АУДИО ЗАХРАНВАНЕТО ИЗВЕЖДАНЕ И ОБЩО ХАРМОНИЧНО ИЗКРИВЯВАНЕ:
(LBT-LCD7Di моделът за пазара на САЩ)
6 ома натоварване, два канала от 12 – 10,000 Hz, измерени 85 вата на канал минимално RMS извеждане, не повече от 1% общо хармонично изкривяване от 800 миливата измерено извеждане.

Усилвател

Следните измервания са направени при AC 120 V, 60 Hz (северно американски модел)
Следните измервания са направени при AC 230 V, 50/60 Hz (Европейски модел)
Следните измервания са направени при AC 240 V, 50/60 Hz (Австрайски модел)

MHC-GZR33Di

Изходна сила на звука (справка):
105 + 105 вата (6 ома при 1 KHz, 1% THD)

Продължително RMS изходно напрежение (справка):

180 + 180 вата (на канал 6 ома при 1 KHz, 10% THD)

LBT-LCD7Di

Изходна сила на звука (справка):
105 + 105 вата (6 ома при 1 KHz, 1% THD)

Продължително RMS изходно напрежение (справка):

180 + 180 вата (на канал 6 ома при 1 KHz, 10% THD)

Входи

VIDEO/SAT VIDEO IN (фоно жак):

1 V_{p-p}, 75 ома

VIDEO/SAT AUDIO IN L/R (фоно жакове):

Волтаж 250/450 mV, импенданс 47

килоома

MIC 1/MIC2 (фоно жакове):

Чувствителност 1 mV, импенданс 10

килоома

Изходи

VIDEO OUT (фоно жак):

Максимално ниво на извеждане 1V_{p-p},

небалансиран, Супс отрицателен,

импенданс на натоварване 75 ома.

COMPONENT VIDEO OUT:

Y: 1 V_{p-p}, 75 ома

Pb/Cb: 0.7 V_{p-p}, 75 ома

Pr/Cr: 0.7 V_{p-p}, 75 ома

DVD DIGITAL OUT (жак с квадратен

оптичен конектор, заден панел):

Дължина на вълната 650 nm

PHONES (стерео минижак):

Приема слушалки с 8 и повече ома

SUBWOOFER OUT:

Волтаж 1 V, импенданс 1 килоом

FRONT SPEAKER:

MHC-GZR33Di:

Използвайте само приложените високоговорители.

SS-GZR77D.

LBT-LCD7Di:

Използвайте само приложените високоговорители.

SS-LCD7Di

↔ Поддържано USB устройство:

Typ A (1)

Максимален поток:

500 mA

CD плейър

Система

Компакт-дисксва аудио система с цифров звук

Възможности на лазер диода:

Продължителност на емисията:

непрекъснато

Извеждане на лазера*: По-малко от –

* Това извеждане е измерено при разстояние от 200 мм от повърхността на лещата в Optical Pick-up Block при 7 мм диафрагма.

Честотен отговор:

DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz – 22 kHz (±1

dB)CD: 2 Hz – 20 kHz (±0.5 dB)

Формат на цвета на картината

Северо американски модел: NTSC

Други модели: PAL и NTSC

Тунер

FM стерео, FM/AM суперхетеродинов

тунер

FM секция на тунера

Обхват на тунера

Северо американски модел:

87.5 – 108.0 MHz (100 kHz стъпка)

Други модели

87.5 – 108.0 MHz (50 kHz стъпка)

Антенa:

FM водеща антенa

Терминали на антената

75 ома небалансиран

Средна честота

10.7 MHz

AM тунер

Обхват на тунера

Северо американски и австралийски модели:

531 - 1,710 kHz (с интервал на настройката зададен в положение 10 kHz)

530 - 1,710 kHz (с интервал на настройката зададен в положение 9 kHz)

Европейски модел:

531 - 1,602 kHz (с интервал на настройката зададен в положение 9 kHz)

Антенa:

AM кръгова антена

Терминали на антената

Външен терминална на антената.

Средна честота

450 kHz

Високоговорител

Преген високоговорител (SS-GZR77D) за модел MHC-GZR33Di

Преген високоговорител (SS-LCD7Di) за модел LBT-LCD7Di

Система високоговорители

3-посочна, бас-рефлекс, магнитно защитена

Високоговорители:

Събуфер: 130 мм, коничен тип

Ууфър 130 мм, коничен тип

Тутър 50 мм, тръбовиден тип

Измерен импеданс: 6 ома

Размери

Прибл.: 252 × 349 × 265

Тегло

Прибл. 4.8 kg

Общи характеристики

Изисквания към захранването

Северо американски модел

AC 120 V, 60 Hz

Европейски модел:

AC 230 V, 50/60 Hz

Австралийски модел:

AC 230 - 240 V, 50/60 Hz

Консумация на енергия

Европейски модели:

MHC-GZR33Di : 150 вата

LBT-LCD7Di: 150 вата

Размери (ш/в/г) (без високоговорителите)

Прибл.: 280 × 326 × 440 mm

Тегло (без високоговорителите):

MHC-GZR33Di: прибл. 11.4 kg

LBT-LCD7Di: прибл. 11.4 kg

Приложени аксесоари:

Устройство за дистанционно управление (1)

AM антена (1)

FM водеща антена (1)

Видео кабел (1)

Подложки за високоговорителите

(крачета) (8)

R6 (размер AA) батерии (2)

Подгържам файлов формат

MP3 (MPEG 1 Audio Layer – 3)

Разширение на файла: .mp3

Битрейт: 32 – 320 kbps, VBR

Семплираща честота: 32/44.1/48 kHz

WMA

Разширение на файла: .wma

Битрейт: 48 – 192 kbps

Семплираща честота: 44.1 kHz

AAC

Разширение на файла: .m4a

Битрейт: 48 – 320 kbps,

Семплираща честота: 44.1 kHz

DivX

Разширение на файла: .divx/.avi

Video кодек: DivX Video

Битрейт: 8 Mbps (MAX)

Рамкова честота: 30 fps

Резолюция: 720 x 576

Аудио кодек: MP3

MPEG4

Формат на файла: MP4 формат на файла

Разширение на файла: .mp4/.m4v

Video кодек:

MPEG4 Simple Profile (AVC не е съвместим.)

Битрейт: 4 Mbps

Рамкова честота: 30 fps

Резолюция: 720 x 576

Аудио кодек:

AAC-LC (HE-AAC не е съвместим)

DRM: не е съвместим

Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предупреждение.

- Консумация на енергия в режим готовност: 0.5 W
- В определени печатни платки не са използвани халогенирани пожаробезопасителни елементи.

Съвместими със системата устройства

Можете да използвате следните устройства с тази система.

Проверени Sony USB устройства

Име на продукта	Име на модела	
Walkman®	NWD-B103 / B105 / B103F / B105F	
	NWD-E023F / E025F	
	NWZ-A815 / A816 / A816B / A818	
	NWZ-A726 / A726B / A728 / A728B / A729 / A826 / A828 / A829	
	NWZ-B133 / B135 / B133F / B135F	
	NWZ-E435F / E436F / E438F	
	NWZ-S515 / S516 / S615F / S616F / S618F / S715F / S716F / S718F	
	NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F	
	IC Recorder	ICD-UX71 / UX81 / UX91
		ICD-SX700 / SX800 / SX900
MICROVAULT	USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX	
	USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX	
	USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL / 16GL	
	USM1GLX / 2GLX / 4GLX / 8GLX / 16GLX	
	USM1GLX / 2GLX / 4GLX / 8GLX / 16GLX	

Проверени Sony Ericsson мобилни телефони

Име на продукта	Име на модела
Walkman® телефон	W302 / W350i / W380i / W580i / W595 / W660i / W710i / W760i / W850i / W880i / W890i / W902 / W910i / W960i / W980

Забележки

- Когато форматирате USB устройство, уверете се, че форматирате като използвате подходящ софтуер за това устройство. В противен случай може да не успеете да прехвърлите музика от USB устройството на системата.
- Не използвайте USB устройства различни от горесъброените. Работата с неупоменати устройства не е гарантирана.
- Работата с съброените устройства е винаги е гарантирана.
- Някои модели USB устройства може да не са налични в търговската мрежа в определени области.

Забележки относно използването на Sony Ericsson мобилен телефон

- Свържете включен мобилен телефон към системата;
- Когато свързвате към системата настройте режима за трансфер на данни на вашия мобилен телефон в положение File Transfer (Mass Storage). За подробности обърнете се към инструкциите за употреба приложени към мобилния ви телефон.
- Използвайте USB кабела приложен към мобилния ви телефон, за да свържете към системата.
- Докато мобилният ви телефон е свързан към системата, не ввеждайте и не отстранявайте картата с памет.
- Някои файлове, които се поддържат от мобилния ви телефон, не са съвместими с тази система.
- В случай, че песента, която е регистрирана като плейлиста в мобилния ви телефон е изтрита от системата, регистрацията ѝ в плейлиста не се изтрива.
- Таймери за запис и възпроизвеждане на системата не се поддържат.

Забележки относно Walkman®

- Някои файлове, които се поддържат от Walkman®, не се поддържат от тази система.
- Когато прехвърляте музика към Walkman® като използвате "Media Manager for WALKMAN", уверете се, че прехвърляте в MP3 формат.
- Когато свързвате Walkman® към системата, уверете се, че сте свързали след като дисплей "Creating Library" и "Creating Database" са изчезнали.

iPod модели съвместими с тази система

Можете да използвате следните iPod модели с тази система. Преди да използвате вашия iPod, уверете се, че сте инсталирали най-новия софтуер.



iPod touch 2-ро поколение



iPod nano 4-то поколение (видео)



iPod touch 1-во поколение



iPod nano 3-то поколение (видео)



iPod classic



iPod nano 2-ро поколение (алуминиев)



iPod 5-то поколение (видео)



iPod nano 1-во поколение



iPod 4-то поколение (цветен дисплей)



iPod 4-то поколение



iPod mini

Упътване за екрана на Контролното меню

Използвайте контролното меню, за да изберете желаната от вас функция и да видите информацията за нея. Неколкократно натиснете бутона  DISPLAY, за да включите, изключите или промените дисплея на Контролното меню се, както следва:


Екран на Контролното меню 1 → Екран на Контролното меню 2* → Екран на Контролното меню изключен → Екран на Контролното меню 1

* Екран на Контролното меню 2 се извежда, когато е възможно.

Екран на Контролното меню (меню Control)

В зависимост от вида на диска екранът на Контролното меню 1 или 2 ще показва различни индикации.

Пример: Екран на Контролното меню 1 когато възпроизвеждате DVD VIDEO.



За да изключите дисплея на Контролното меню

Натиснете  DISPLAY неколкократно, докато Контролното меню излезе от телевизионния екран.

Списък на индикациите в Контролното меню:

Индикация	Име на индикацията, Функция, Съответстващ вид диск
	[TITLE] (стр. 37)/[SCENE] (стр.37)/[TRACK] (стр. 37) Избира заглавието, сцената или трака, които ще се възпроизвежда. DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	CHAPTER] (стр. 37)/[INDEX] Избира главата или индекса, които ще се възпроизвежда. DVD-V DVD-VR VIDEO CD
	[TRACK]¹⁾ (стр. 37) Избира песента, която ще се възпроизвежда. C D DATA CD DATA DVD
	[ORIGINAL/PLAY LIST] (стр. 42) Избира вида на заглавията за възпроизвеждане, оригиналните или редактираните, създадени на диска. DVD-VR
	[TIME]¹⁾ (стр. 44) Проверява изминалото и оставащото възпроизведено време. Въвеждане на времеви код за търсене на картина и музика (само за DVD-VIDEO/DVD-VR). DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD
	[PROGRAM] (стр. 44) Избира възпроизвеждане на песните в реда, който желаете. VIDEO CD C D
	[SHUFFLE]¹⁾ (стр. 46, 86) Възпроизвежда песните в произволен ред. VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD

Индикация	Име на индикацията, Функция, Съответстващ вид disk
	<p>[REPEAT] 1) (стр. 47, 86) Възпроизвежда целия disk (всички заглавия/песни/албуми) повторно или едно заглавие/глава/песен/албум повторно.</p> <p>DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[A/V SYNC] (стр. 55) Регулира разминаването между звук и картина.</p> <p>DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[SETUP]¹⁾ (стр. 33, 58) [QUICK] (Бърза настройка) Можете да направите основни настройки. Използвайте бързата настройка, за да изберете езика на екрана, съотношението на телевизионния екран и изберете дали да стартирате автоматичната настройка. [CUSTOM] (Индивидуална настройка) Като допълнение към бързата настройка, с тази функция можете да регулирате и други различни настройки.</p> <p>DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[FOLDER]¹⁾ (стр. 48, 77) Избира папката за възпроизвеждане.</p> <p>DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[FILE]¹⁾ (стр. 48) Избира JPEG файла с изображение или видео файл, който ще се възпроизвежда.</p> <p>DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[DATE]¹⁾ (стр. 104) Извежда датата на записа на изображението с цифровия фотоапарат.</p> <p>DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[INTERVAL] 1) (стр. 53, 85) Определя продължителността на извеждането на кадри на екрана на телевизионния екран.</p> <p>DATA CD DATA DVD</p>

Индикация	Име на индикацията, Функция, Съответстващ disc
	<p>[EFFECT]¹⁾ (стр. 54, 85) Избира ефекта, който ще се използва при възпроизвеждане на изображение при изреждане на касри.</p> <p>DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[MEDIA]¹⁾ (стр. 49, 52, 54, 82) Избира вида на данните (MP3 файл, JPEG файл с изображение, видео файл или MP3 файл с JPEG файл с изображение), който да се възпроизвежда.</p> <p>DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[USB TRANSFER]¹⁾ (стр. 77) Прехвърля музика от AUDIO CD или DATA CD/DVD на USB устройство.</p> <p>C D DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[KARAOKE MODE]¹⁾ (стр. 92) Включва или изключва режим Караоке.</p> <p>DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD</p>
	<p>[VOCAL SELECT]²⁾ (стр. 94) Избира водещ вокал записан на disc с формат "Dolby Digital Karaoke" (само за DVD VIDEO дискове). Избира вокалния тип записан на диска (само за VIDEO CD и AUDIO CD). Изключва вокала.</p> <p>DVD-V VIDEO CD C D</p>
	<p>[SCORE MODE]¹⁾²⁾ (стр. 96) Изчислява резултата ви като сравнява гласа ви с музикалния източник.</p> <p>DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD</p>

¹⁾ Тези функции са еднакви, когато използвате USB устройство. Въпреки това някои опции в менюто може да не са налични.

²⁾ Тази функция е налична само по време на режим Караоке.

Приоритет на възпроизвеждане за различни видове файлове

Следната таблица описва приоритета за възпроизвеждане на различните видове файлове при настройки [MEDIA].

Вид на файла на диска или на USB устройство	настройки [MEDIA]				
	[VIDEO]	[MUSIC/PHOTO]	[PHOTO]	[MUSIC]	
	Диск	USB устройство	Диск	Диск/USB устройство	Диск/USB устройство
Само за видео файлове	Видео файлове	Видео файлове	Видео файлове	Видео файлове	Видео файлове
Само за JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения
Само за аудио файлове	Аудио файлове	Аудио файлове	Аудио файлове	Аудио файлове	Аудио файлове
Видео файлове и JPEG файлове с изображения	Видео файлове	Видео файлове	JPEG файлове с изображения	JPEG файлове с изображения	Видео файлове
Видео файлове и аудио файлове	Видео файлове	Видео файлове	Аудио файлове	Аудио файлове	Аудио файлове
Аудио файлове и JPEG файлове с изображения	Аудио файлове и JPEG файлове с изреждане на изображения	Аудио файлове	Аудио файлове и JPEG файлове с изреждане на изображения	JPEG файлове с изображения	Аудио файлове
Видео файлове, аудио файлове и JPEG файлове с изображения	Видео файлове	Видео файлове	Аудио файлове и JPEG файлове с изреждане на изображения	JPEG файлове с изображения	Аудио файлове

* Когато използвате диск, можете да възпроизвеждате само MP3 записи.

Списък на езиковите кодове

Езиците са съвместими с ISO 639: 1988 (E/F) стандарта

Ког	Език	Ког	Език	Ког	Език	Ког	Език
1027	Афар	1186	Шотландски	1350	Малаялам	1513	Сисвати
1028	Абхазки	1194	Галицийски	1352	Монголски	1514	Сесото
1032	Африкаанс	1196	Гуарани	1353	Молдовски	1515	Судански
1039	Амхарски	1203	Гуджарати	1356	Маратхи	1516	Шведски
1044	Арабски	1209	Хауза	1357	Малайски	1517	Суахили
1045	Асамски	1217	Хинди	1358	Малтийски	1521	Тамилски
1051	Аймарски	1226	Хърватски	1363	Бирмански	1525	Телугу
1052	Азербайджански	1229	Унгарски	1365	Науру	1527	Таджикски
1053	Башкирски	1233	Арменски	1369	Непалски	1528	Тайландски
1057	Белоруски	1235	Интерлингва	1376	Холандски	1529	Тигрински
1059	Български	1236	Интерлингве	1379	Норвежки	1531	Туркменски
1060	Бихарски	1245	Инуитак	1393	Окситански	1532	Тагало
1061	Бисламски	1248	Индонезийски	1403	Оромо	1534	Бантуански
1066	Бенгалски	1253	Исландски	408	Ория	1535	Тонга
1067	Тибетски	1254	Италиански	1417	Пенджабски	1538	Турски
1070	Бретонски	1257	Иврит	1428	Полски	1539	Тсонга
1079	Каталан	1261	Японски	1435	Пацо	1540	Татарски
1093	Корсикански	1269	Идиш	1436	Португалски	1543	Туи
1097	Чешки	1283	Явайски	1463	Кечуански	1557	Украински
1103	Уелски	1287	Грузински	1481	Реторомански	1567	Урду
1105	Датски	1297	Казахски	1482	Кирунди	1572	Узбекски
1109	Немски	1298	Гренландски	1483	Румънски	1581	Виетнамски
1130	Бутански	1299	Камбоджански	1489	Руски	1587	Волапюк
1142	Гръцки	1300	Канадски	1491	Киняруанда	1613	Волоф
1144	Английски	1301	Корейски	1495	Санскрит	1632	Косоа
1145	Есперанто	1305	Кашмирски	1498	Синдхи	1665	Йоруба
1149	Испански	1307	Клоржски	1501	Санхо	1687	Китайски
1150	Естонски	1311	Киргизки	1502	Сърбо-хърватски	1697	Зулуски
1151	Баски	1313	Латински	1503	Сингалски	1703	Не е определен
1157	Персийски	1326	Лингалски	1505	Словашки		
1165	Фински	1327	Лаоски	1506	Словенски		
1166	Фиджи	1332	Литовски	1507	Самоански		
1171	Фарьорски	1334	Латвийски	1508	Шона		
1174	Френски	1345	Мадагаскарски	1509	Сомалийски		
1181	Фризийски	1347	Маори	1511	Албански		
1183	Ирландски	1349	Македонски	1512	Сръбски		

Код на страната за родителски контрол

Код	Държава	Код	Държава	Код	Държава	Код	Държава
044	Аржентина	2165	Финландия	2362	Мексико	2149	Испания
2047	Австралия	2174	Франция	2376	Холандия	2499	Швеция
2046	Австрия	2109	Германия	2390	Нова Зеландия	2086	Швейцария
2057	Белгия	2248	Индия	2379	Норвегия	2528	Тайланд
2070	Бразилия	2238	Индонезия	2427	Пакистан	2184	Великобритания
2079	Канада	2254	Италия	2424	Филипини		
2090	Чили	2276	Япония	2436	Португалия		
2092	Китай	2304	Корея	2489	Русия		
2115	Дания	2363	Малайзия	2501	Сингапур		

Речник

Auto Pause

Автоматична пауза според сигнала кодиран в диска докато възпроизвеждате VIDEO CD. Ако CD/DVD плетърът не продължи с възпроизвеждането дълго време, продължете с възпроизвеждане ръчно.

Глава

Под-раздел на DVD заглавие. Едно заглавие се състои от няколко глави.

DivX

Цифрова видео технология, създадена от DivX, Inc. Видео файловете, кодирани с DivX технологията, са с високо качество и сравнително малък размер.

Dolby Digital

Този формат за озвучаване на кинозали е по-напреднал от Dolby Surround Pro Logic. В този формат съраунд високочестотните извеждат стерео звук с разширен честотен обхват, а независимо от тях е включен и суббуфер канал за по-обемна бас. Този формат се нарича и "5.1", като суббуфер каналът се определя като канал 0.1 (защото функционира само когато е необходим обемна басов ефект). Данните за всички 6 канала в този формат са записани отделно за по-качествено разделяне на каналите. Освен това, тъй като всички сигнали са обработени по цифров път, има по-малко влошаване на сигнала.

Формат "Dolby Digital Karaoke"

(само за DVD VIDEO дискове)

Dolby Digital форматът, който възпроизвежда съраунд звук използвайки 5 канала може да съдържа и "Dolby Digital Karaoke" формат, който е специално за караоке. Във формат "Dolby Digital Karaoke", напътстващите мелодия и вокал се записват в допълнение към акомпанимента. Можете да изберете напътстващ вокал, когато режим Караоке е включен.

DTS

Технология за цифрова аудио компресия, разработена от DTS, Inc. Тази технология отговаря на 2-канален съраунд. Задният канал е стерео и има отделен нискочестотен канал в този формат. DTS извежда същите 2 отделни канала с висококачествен цифров звук. Доброто разделяне на каналите се осъществява благодарение на факта, че данните за всеки канал са записани отделно и се обработват по цифров път.

DVD VIDEO

Диск, който съдържа до 8 часа движещи се изображения, въпреки че диаметърът му е същият като на CD.

Капацитетът на данните на един DVD - едностранен и еднослоен - е 4.7 GB (зига байт) и е 7 пъти по-голям от този на един CD. Освен това капацитетът на данните на един двуслоен, едностранен DVD е 8.5 GB, на един еднослоен, двустранен DVD - 9.4 GB, а на един двуслоен, двустранен DVD - 17 GB.

Данните за картината са в MPEG 2 формат, един от световните стандарти за цифрова компресия. Данните за картината се компресират до около 1/40 от тяхната истинска големина. DVD използва също технологията за кодиране с различна скорост, която променя данните в зависимост от състоянието на картината.

Аудио данните са записани във формат Dolby Digital както и в многоканален PCM формат, което ви позволява да се наслаждавате на по-реалистично звуково присъствие. Освен това DVD е снабден с допълнителни, усъвършенствани функции като различни ракурси, различни езици и роditелски контрол.

DVD-RW

Това е записващ и презаписващ диск със същия размер като DVD VIDEO. Той има два режима: режим VR и режим видео. DVD-RW, който е записан във видео режим, има същия формат като DVD VIDEO, докато този, записан в режим VR (видео запис), позволява редакция или програмиране на съдържанието.

DVD+RW

Това е записващ и презаписващ диск. DVD+RW използва записващ формат, който е сравним с формата на DVD VIDEO.

Файл

Аудио файл(MP3/WMA/AAC), JPEG файл с изображение, DivX видео файл или MPEG4 видео файл (само за модел MHC-GZR33Di), записани на DATA CD/DATA DVD или на USB устройство. ("File" е изключително определение само за тази система). Film based software, Video based software DVD дискете могат да бъдат класифицирани като софтуер на кино или видео основа. DVD дискете на кино основа съдържат същите изображения (със скорост 24 кадъра в секунда), които се проектират в кинозалите. DVD дискете на видео основа, като телевизионни драми или сериали, извеждат изображението със скорост 30 кадъра (или 60 полета) в секунда.

Folder

Част от музикално парче или картина на DATA CD, DATA DVD или USB устройство съдържащо MP3 файлове или JPEG файлове с изображение, DivX и MPEG4 видео файлове(само за модел MHC-GZR33Di).

Interlace формат (Interlaced сканиране)

Interlace формат е NTSC стандартен метод за извеждане на телевизионни изображения при скорост 30 изображения в секунда. Всяко изображение се сканира два пъти – алтернативно между линиите на сканиране и четните номера на линиите за сканиране и нечетните номера, при 60 изображения в секунда.

Menu Playback

Възпроизвеждането с помощта на екрани записани на VIDEO CD и функция РВС. Можете да се наслаждате на лесен интерактивен софтуер като използвате функцията за възпроизвеждане на меню.

Multi-angle функция

Различни ракурси или точки на преглед от видеокамера за сцена записана на DVD VIDEO диск.

Функция различни езици

На някои DVD дискове се записват различни езици за звука или субтитрите на филма.

Multi Session

Това е метод на записване, който позволява добавяне на данни като използвате метод Track-At-Once. Обикновените CD дискове започват в зона CD control area Lead in и завършват в зона Lead-out. Мултисесия диск е диск, който има няколко сесии, като всеки сегмент от Lead-in и Lead-out се отнася като единична сесия.

Parental Control

Функция на DVD диска за ограничаване на възпроизвеждането въз основа на възрастта на зрителите в съответствие с възрастовите ограничения за всяка страна. Ограничението е различно за различните дискове; когато ограничението се активира, възпроизвеждането се забранява изцяло, сцените на насилие се прескачат или се заменят с други и т.н.

Контрол на възпроизвеждане (РВС)

Сигнали, кодирани на VIDEO CD (версия 2.0) за контролиране на възпроизвеждането.

Чрез използването на екранни менюта, записани на VIDEO CD с функция РВС можете да възпроизвеждате прости интерактивни програми, програми с търсещи функции и т.н.

Прогресивен формат (последователно сканиране)

В сравнение със свързания формат, прогресивният формат показва цялото изображение наведнъж като един кадър, като възпроизвежда до 50 - 60 кадъра в секунда (525 линии за NTSC системата и 625 линии за PAL системата). Качеството на изображението като цяло се подобрява и неподвижните изображения, текстът и хоризонталните линии са по-изострени. Този формат е съвместим с 525 или 625 прогресивен формат.

Регионален код

Тази система се използва за защита на авторското право. На всяка DVD система или DVD disc се задава регионален номер в съответствие с региона на продажбите. Всеки регионален код е изписан на системата, както и на опаковката на диска. Системата може да възпроизвежда дискове, съвпадащи с нейния регионален код. Системата може да възпроизвежда и дискове с обозначението "CDD". Дори когато регионалният код не е изписан върху DVD диска, регионалното ограничение пак може да се активира.

Сцена

На VIDEO CD с PBC функции (контрол на възпроизвеждането) екраните на менютата, подвижните и неподвижните изображения са разделени на части, наречени "сцени".

Заглавие

Най-големите части видео или музикален материал на DVD, филм и др., ако е видео софтуер, или цял албум, ако е аудио софтуер.

Трак/Запис

Част от видео или аудио материал на VIDEO CD, CD или MP3. Един албум се състои от няколко трака (само за MP3).

VIDEO CD

Компакт disc, съдържащ филми. Данните за изображението използват формат MPEG 1 - един от световните стандарти за технологията на цифрово компресиране. Данните за изображението се компресират до 1/140 от оригиналния им размер. Един 12-сантиметров VIDEO CD disc може да съдържа до 74 минути движещи се изображения.

VIDEO CD дисковете съдържат също и компактни аудио данни. Звучите, които са извън обхвата на човешкия слух, се компресират, а звучите, които чуваме, остават некомпресирани.

VIDEO CD дисковете могат да съдържат до 6 пъти повече аудио информация от обикновените CD дискове.

Съществуват 2 версии на VIDEO CD.

- Версия 1.1: Можете да възпроизвеждате само движещи се изображения и звуци.
- Версия 2.0: Можете да възпроизвеждате неподвижни изображения с висока резолюция и да използвате функцията PBC.

Тази система работи и с двете версии.

Азбучен указател

Цифри

16:9 60

4:3 LETTER BOX 60

4:3 PAN SCAN 60

5.1-канален съраунд 103, 105

A-Z

A/V SYNC 55, 135

AUDIO 60

AUDIO DRC 62

AUDIO SETUP 62

Auto Pause 140

BACKGROUND 62

BLACK LEVEL 61

BLACK LEVEL (COMPONENT OUT) 61

CHAPTER 47, 134

COLD RESET 120

COLOR SYSTEM (VIDEO CD) 61

COMPONENT VIDEO OUT 29, 105

CUSTOM 29, 56, 58

DATE 104, 135

DivX 63, 140

Dolby Digital 140

DTS 140

DVD 8, 9

DVD+RW 8, 9, 141

DVD-RW 8, 9, 141

DVD VIDEO 141

EFFECT 54, 85, 136

FILE 48, 135

Film based software 141

FOLDER 48, 87, 135

INDEX 43, 134

Instant Advance 38

Instant Replay 38

Interlace Format 142

INTERVAL 53, 85, 135

JPEG 52, 85

Karaoke 92

KARAOKE MODE 92, 136

Karaoke Pon 94

Контрол на бутоните 93

SCORE MODE 96,136

VOCAL SELECT 94, 136

LANGUAGE SETUP 33, 59

MEDIA 52

MENU 59

MP3 9, 81

Multi-angle 38, 142

MULTI-DISC RESUME 39, 63

Multilingual 142

ORIGINAL 42, 134

OSD 59

PARENTAL CONTROL 56

PAUSE MODE 61

PBC възпроизвеждане 41

PLAY LIST 42, 134

PROGRAM 44, 134

PROGRESSIVE (COMPONENT OUT) 29, 61

REC1 76

REPEAT 47, 86, 135

RESET 120

SCENE 134

SCREEN SAVER 62

SETUP 135

SHUFFLE 46, 86, 134

SPEAKER SETUP 63

SUBTITLE 60

SYSTEM SETUP 62

THEATRE SYNC 35

TIME 44, 134

TITLE 47, 134

TRACK 46, 87, 134

TRACK SELECTION 62

TV TYPE 60

USB 74

USB устройство 75

USB TRANSFER 76, 77, 136

VIDEO CD 8, 143

VIDEO SETUP 33, 60

WMA 81

А-Я

- Батерии 25
- Бързо превъртане напред 37
- Бързо превъртане назад 37
- Възпроизвеждане в забавен каданс 37
- Глаба 37, 140
- Демонстрация 99
- Дисплей на контролното меню 133
- Дисплей за бърза настройка 33
- Заден панел 104
- Запис 80
- Звуково поле 91
- Контрол на възпроизвеждането (PBC) 142
- Меню с настройки 58
- Микрофон 92
- Мултимедияен диск 142
- Основен корпус 11
- Отстраняване на проблеми 107
- Папка 141
- Повторно възпроизвеждане 47, 86
- Прехвърляне 75
- Програмно възпроизвеждане 44
- Радио 64
- Радио станции 64
- Разбъркано възпроизвеждане 46, 86
- Регионален код 143
- Родителски контрол 142
- Свързване на други компоненти 104
- Свързване на телевизора 27
- Списък с езиковите кодове 138
- Стоп кадър 37
- Сцена 143
- Съвместими дискове 8
- Таймер 97
- Таймер за автоматично изключване 97
- Управление на телевизора 31
- Устройство за дистанционно управление 16
- Файл 141

Информация за лицензи и авторски права

- Този продукт включва технология за защита на авторското право, защитена с US патенти и други права на интелектуална собственост. Използването на тази технология за защита на авторското право трябва да бъде разрешено от Macrovision и е предназначена само за домашно видео или друго ограничено ползване, освен ако изрично не е разрешено друго от Macrovision. Повторното сглобяване или разглобяване са забранени.
- Тази система включва в себе си Dolby 1) Digital и DTS 2) Digital Surround System.
 - ¹⁾ Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.
 - ²⁾ Произведена по лиценз и патент на територията на САЩ#: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 и други патенти в САЩ и по съвета издадени и чакащи одобрение. "DTS" и "DTS Digital Surround" са регистрирани търговски марки, а логата на DTS и Symbol са търговски марки на DTS, Inc. 1996-2008 DTS, Inc. Всички права запазени.
- "DVD-RW", "DVD-R", "DVD+RW", "DVD+R", "DVD VIDEO" и "CD" са лоза и търговски марки.
- DivX—е технология за компресия на видео файлове разработена от DivX, Inc.
- DivX, DivX Certified и асоциирани с тях лоза са търговски марки на DivX, Inc и се използват с лиценз.
- MPEG Layer-3 аудио кодираща технология и патентите лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- iPod е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.
- "WALKMAN" и логото на "WALKMAN" са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- "Memory Stick" е търговска марка на Sony Corporation.
- Windows Media е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.

- ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ ("MPEG-4 VIDEO"), КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛЯ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ: <http://mpegla.com>

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпазъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпазък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпазъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>